

Қысқаша нұсқаулық мына үлгілерді қамтиды: RB941-2nD-TC (hAP lite TC), RBmAPL-2nD (mAP lite), RB941-2nD (hAP lite), RB931-2nD (hAP mini).
Бұл сымсыз желі құрылғысы. Сіз өнімнің үлгі атауын кейс жапсырмасынан таба аласыз (ID).

Пайдаланушының толық нұсқаулығымен танысу үшін пайдаланушы нұсқаулығының <https://mt.lv/um-ru> парақшасына кіріңіз. Немесе QR кодын ұялы телефонның көмегімен сканерлеңіз.

Техникалық сипаттамалары, кітапшалар және өнімдер туралы қосымша ақпарат <https://mikrotik.com/products>

Қосымша ақпараты бар сіздің тіліңізде бағдарламалық жасақтаманы орнату бойынша нұсқаулықты <https://mt.lv/help-ru> мекенжайы бойынша табуға болады

Егер сізге теңшеу бойынша көмек қажет болса, кеңесшіге хабарласыңыз <https://mikrotik.com/consultants>

Бұл құрылғы осы құрылғының түрнұсқалық қаптамасына кіретін 5 В USB қуат бейімдегішінің кірісін қабылдайды.

Алғашқы қадамдар:

- Сіздің интернет провайдеріңіз жабдықты ауыстыруға рұқсат беретініне және автоматты IP мекенжайын беретініне көз жеткізіңіз;
- Құрылғыны қоса берілген қуат бейімдегішіне қосыңыз;
- Компьютерді сымсыз желіге қосыңыз;
- Теңшеуді бастау үшін өзіңіздің веб-браузеріңізде <https://192.168.88.1> ашыңыз;
- Пайдаланушы аты: *admin* және әдепкі құпиясөз жоқ;
- Оң жақтағы "Check for updates" батырмасын басып, RouterOS бағдарламалық жасақтамасын соңғы нұсқаға жаңартыңыз. Құрылғыда белсенді Интернет байланысы болуы керек;
- Құрылғы қайта жүктеледі;
- Қайта қосылыңыз және елдік реттеу теңшеулерін қолдану үшін экранның сол жағында өз еліңізді таңдаңыз;
- Сымсыз желіңіздің құпиясөзін орнатыңыз, құпиясөз сегіз таңбадан кем болмауы тиіс;
- Бағдарғылаушының құпиясөзін оң жақтағы төменгі өріске орнатыңыз және оны қайталаңыз, ол келесі жолы кіру үшін қолданылады.

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат:

- Кез келген MikroTik жабдығымен жұмыс жасамас бұрын, электр тізбегіне қатысты қауіптермен танысып, жазатайым оқиғалардың алдын алудың стандартты әдістерімен танысыңыз. Орнатушы желілік құрылымдармен, терминдермен және ұғымдармен таныс болуы керек.
- Өндіруші мақұлдаған және осы өнімнің түпнұсқалық қаптамасында орналасқан қуат көздері мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты осы орнату нұсқауларына сәйкес оқытылған және білікті персонал орнатуы керек. Орнатушы жабдықты орнату жергілікті және ұлттық электротехникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келуі үшін жауапкершілік жүктейді. Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге немесе түрлендіруге тырыспаңыз.
- Бұл өнім үй-жайда орнатуға арналған. Бұл өнімді судан, оттан, ылғалдан немесе ыстық ортадан алыс сақтаңыз.
- Біз құрылғыны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде жазатайым оқиғалар немесе зақымданулар болмайтынына кепілдік бере алмаймыз. Осы өнімді сақтықпен қолданыңыз және өз қорқынышыңызбен және тәуекеліңізбен әрекет етіңіз!
- Құрылғы істен шыққан жағдайда оны қуаттан ажыратыңыз. Мұны істеудің ең жылдам әдісі - қуат бейімдегішін электр розеткасынан ажырату.



Радиожиилікті сәулелену әсері Бұл MikroTik құрылғысы сіздің денеңізден, кәсіби қолданушыдан немесе көпшіліктен 20 сантиметр қашықтықта орнатылуы және жұмыс істеуі керек.

Өндіруші: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Жиілік ауқымы: 2400-2483.5 МГц. Қол жетімді жиілік арналары өнім үлгісіне және сертификаттауға байланысты өзгеруі мүмкін.

Құрылғының дайындалған күні туралы ақпарат сериялық нөмірдің соңында оның жапсырмасында бөлшек арқылы көрсетіледі. Бірінші сан жыл нөмірін білдіреді (жылдың соңғы саны), келесі екеуі апта нөмірін білдіреді.



Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін құрылғыны тұрмыстық қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз тәсілмен, мысалы, арнайы бөлінген орындарда кәдеге жарату қажет. Жабдықты сіздің аймағыңыздағы арнайы кәдеге жарату орындарына дұрыс тасымалдау рәсімдерімен танысыңыз.

Дайындаушы: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Қытайда, Латвияда немесе Литвада жасалған

Ресей Федерациясына MikroTik өнімдерін импорттаушылар туралы ақпарат:
<https://mikrotik.com/buy/europe/russia>

Еуразиялық кеден одағына жеткізілетін MikroTik өнімдері тиісті талаптарды ескере отырып бағаланады және төменде көрсетілгендей ЕАО белгісімен белгіленеді: