

"wAP R ac" сериясының қысқаша нұсқаулығы мына үлгілерді қамтиды: RBwAPGR-5HacD2HnD (wAP R ac), RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-4G (wAP ac 4G kit), RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE (wAP ac LTE kit), RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE-US (wAP ac LTE kit), RBwAPGR-5HacD2HnD&R11e-LTE6 (wAP ac LTE6 kit).

Бұл сымсыз желі құрылғысы. Сіз өнімнің үлгі атауын кейс жапсырмасынан таба аласыз (ID).

Пайдаланушының толық нұсқаулығымен танысу үшін пайдаланушы нұсқаулығының <https://mt.lv/um-ru> парақшасына кіріңіз. Немесе QR кодын ұялы телефонның көмегімен сканерлеңіз.

Техникалық сипаттамалары, кітапшалар және өнімдер туралы қосымша ақпарат <https://mikrotik.com/products>

Қосымша ақпараты бар сіздің тіліңізде бағдарламалық жасақтаманы орнату бойынша нұсқаулықты <https://mt.lv/help-ru> мекенжайы бойынша табуға болады

MikroTik құрылғылары кәсіби пайдалануға арналған. Егер сізде біліктілік болмаса, кеңесшіге хабарласыңыз <https://mikrotik.com/consultants>

Бұл құрылғы осы құрылғының түпнұсқалық қаптамасына кіретін 24 В тұрақты ток қуат бейімдегішін енгізуге мүмкіндік береді. Бұл құрылғы тұрақты ток ұясынан немесе PoE инжекторынан қуат ала алады (жеткізілім жиынтығына кіреді).

Алғашқы қадамдар:

- Қақпақты ашып, SIM картасын салыңыз. wAP R ac үлгісі үшін модемді miniPCle слотына орнатыңыз.
- Модемді орнату үшін қақпақтың астындағы бұранданы бұрап, корпусы жайыңыз.
- Құрылғыны қуаттандыру көзіне қосыңыз.
- Компьютеріңізде желілік қосылыстарды ашып, MikroTik сымсыз желісін тауып, оған қосылыңыз.
- Теңшеуді бастау үшін веб-браузерді ашып, <https://192.168.88.1> мекенжайына өтіңіз.
- Пайдаланушы аты: admin және әдепкі құпиясөз жоқ;
- Оң жақтағы Check for updates басып, RouterOS бағдарламалық жасақтамасын соңғы нұсқаға жаңарту арқылы құрылғыны жаңартыңыз. Қолданыстағы SIM - карта орнатылуы керек.
- Құрылғыны қолмен жаңарту үшін <https://mikrotik.com/download> бойынша сілтемеге өтіңіз
- Осы құрылғы үшін (ARM) пакеттерді таңдап, оны өзіңіздің ДК-ге жүктеңіз.
- Жүктелген пакеттерді мәзірге жүктеңіз (WebFig) (Fails) және құрылғыны қайта жүктеңіз.
- RouterOS бағдарламалық жасақтамасын соңғы нұсқаға жаңарту үздік өнімділікті, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді.
- Мәзірде (QuickSet) келесілерді теңшеңіз: Елдің нормативтік теңшеулерін қолдану үшін өз еліңізді таңдаңыз.
- Сымсыз желінің құпиясөзін сол жақ өріске орнатыңыз.
- Бағдарғылаушының құпиясөзін төменгі өріске орнатыңыз.

Қауіпсіздік техникасы туралы ақпарат:

- Кез келген MikroTik жабдығымен жұмыс жасамас бұрын, электр тізбегіне қатысты қауіптермен танысып, жазатайым оқиғалардың алдын алудың стандартты әдістерімен танысыңыз. Орнатушы желілік құрылымдармен, терминдермен және ұғымдармен таныс болуы керек.
- Өндіруші мақұлдаған және осы өнімнің түпнұсқалық қаптамасында орналасқан қуат көздері мен аксессуарларды ғана пайдаланыңыз.
- Бұл жабдықты осы орнату нұсқауларына сәйкес оқытылған және білікті персонал орнатуы керек. Орнатушы жабдықты орнату жергілікті және ұлттық электротехникалық нормалар мен ережелерге сәйкес келуі үшін жауапкершілік жүктейді. Құрылғыны бөлшектеуге, жөндеуге немесе түрлендіруге тырыспаңыз.



4810057

- Бұл өнімді ашық кеңістікте орнатуға болады. Орнатуды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Аппараттық жасақтаманы және конфигурацияны пайдалану ережелерін сақтамау немесе дұрыс рәсімдерді орындамау адамдар үшін қауіпті жағдайға және жүйенің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Біз құрылғыны дұрыс пайдаланбау нәтижесінде жазатайым оқиғалар немесе зақымданулар болмайтынына кепілдік бере алмаймыз. Осы өнімді сақтықпен қолданыңыз және өз қорқынышыңызбен және тәуекеліңізбен әрекет етіңіз!
- Құрылғы істен шыққан жағдайда оны қуаттан ажыратыңыз. Мұны істеудің ең жылдам әдісі - қуат бейімдегішін электр розеткасынан ажырату.

Радиожилікті сәулелену әсері Бұл MikroTik құрылғысы сіздің денеңізден немесе көпшіліктен 45 сантиметр қашықтықта орнатылуы және жұмыс істеуі керек.

Өндіруші: Mikrotikls SIA, Бривибас гатве 214i Рига, Латвия, LV1039.

Жиілік ауқымы: 2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5850-6100 МГц. Қол жетімді жиілік арналары өнім үлгісіне және сертификаттауға байланысты өзгеруі мүмкін.

Құрылғының дайындалған күні туралы ақпарат сериялық нөмірдің соңында оның жапсырмасында бөлшек арқылы көрсетіледі. Бірінші сан жыл нөмірін білдіреді (жылдың соңғы саны), келесі екеуі апта нөмірін білдіреді.

Қоршаған ортаның ластануын болдырмау үшін құрылғыны тұрмыстық қалдықтардан бөліп алып, оны қауіпсіз тәсілмен, мысалы, арнайы бөлінген орындарда кәдеге жарату қажет. Жабдықты сіздің аймағыңыздағы арнайы кәдеге жарату орындарына дұрыс тасымалдау рәсімдерімен танысыңыз.

Дайындаушы: SIA Mikrotikls, Aizkraukles iela 23, Riga, LV-1006, Латвия, support@mikrotik.com. Қытайда, Латвияда немесе Литвада жасалған

Ресей Федерациясына MikroTik өнімдерін импорттаушылар туралы ақпарат:
<https://mikrotik.com/buy/europe/russia>

Еуразиялық кеден одағына жеткізілетін MikroTik өнімдері тиісті талаптарды ескере отырып бағаланады және төменде көрсетілгендей ЕАО белгісімен белгіленеді:

