

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (mobil/portativ kondisioner — bir bloku, hava çıxarma borulu) yalnız təyinatı üzrə — otaq havasının soyudulması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin, xladagent dövrəsinə müdaxilə etməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthdə, divardan/pəncərədən müəyyən məsafədə yerləşdirin ki, hava çıxarma borusu asanlıqla pəncərəyə/divar açıklığına çıxarıla bilsin.
- Hava çıxarma borusunu istehsalçının göstərdiyi qaydada, mümkün qədər az əyilmə ilə çölə/dəhlizə yönləndirin — düzgün çıxarılmayan isti hava otağa geri qayıdıb səmərəliliyi azaldır.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya birbaşa qoşun.
- Cihazı, kabeli və ya fişi suya batırmayın; yağ əllə fişə toxunmayın.

İstismar zamanı

- Cihazın hava giriş/çıxış dəliklərini bağlamayın; ətrafda kifayət qədər boşluq saxlayın.
- Su çənini (kondensasiya suyu) mütəmadi boşaldın — dolduğunda bir çox model avtomatik dayanır.
- Cihazı daşıyarkən əvvəlcə su çənini boşaldın; daşımadan sonra istifadədən əvvəl bir müddət şaquli vəziyyətdə saxlamaq tövsiyə olunur.
- Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin.

3. Saxlanma və istifadə olunmadıqda qaydalar

- Mövsüm sonunda cihazı söndürüb su çənini tam boşaldın və qurudun.
- Hava çıxarma borusunu ayıraraq quru, düz vəziyyətdə saxlayın.
- Cihazı toz örtüyü ilə örtüb quru yerdə saxlamaq tövsiyə olunur.

4. İstifadə təlimatı

1. Hava çıxarma borusunu cihaza taxıb digər ucunu pəncərə keçidi dəstinə (komplektdə olarsa) yerləşdirin.
2. Cihazı düz səthdə yerləşdirib fişi rozetkaya qoşun.
3. İstənilən rejimi (soyutma, quru, ventilyasiya) və temperaturu seçin.
4. Ventilyator sürətini ehtiyaca uyğun tənzimləyin.
5. Su çəni dolma xəbərdarlığı verdikdə cihazı söndürüb çəni boşaldın.

Qeyd: Otaq qapı və pəncərələrini bağlı saxlamaq soyutma səmərəliliyini artırır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və mümkünsə şəbəkədən ayırın.
- Hava filtrini istehsalçının göstərdiyi tezlikdə (adətən 2 həftədə bir) çıxararaq yuyun və tam qurudub yerinə qoyun.
- Su çənini mütəmadi boşaldıb təmizləyin ki, kif yaranmasın.
- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; aşındırıcı vasitələrdən istifadə etməyin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Qida yoxdur / su çəni dolub (avtomatik dayanma)	Fişi/rozetkanı yoxlayın, su çənini boşaldın
Kifayət qədər soyutmur	Hava çıxarma borusu düzgün quraşdırılmayıb / otaq çox açıqdır	Boru bağlantısını yoxlayın, qapı-pəncərəni bağlayın
Otaqda isti/nəm hava hiss olunur	Hava çıxarma borusu bükülüb/tıxanıb	Boru kanalını düzəldin, tıxanmanı aradan qaldırın
Su çəni tez-tez dolur	Yüksək rütubətli mühitdə istifadə	Su çənini vaxtında boşaldın; drenaj şlanqından (mövcud olduqda) istifadə edin
Güclü səs-küy	Cihaz düz qurulmayıb / kompressor problemi	Cihazı düz, sabit səthə qoyun; davam edərsə servise müraciət edin

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş üçün istehsalçının göstərdiyi otaq temperaturu diapazonu; saxlanma üçün quru otaq.
- Nisbi rütubət: təlimatda göstərilən hədlərdə.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

Texniki göstəricilər (soyutma gücü, xladagent növü, su çəninin həcmi, gurultu səviyyəsi, enerji sinfi və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.