

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (monoqarnitura — bir qulaqlıq, Bluetooth) yalnız təyinatı üzrə — telefon zəngləri üçün əlsiz danışmaq imkanı yaratmaq məqsədilə istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun kabel/adaptrlə şarj edin.
- Litium batareyanı yüksək temperatura və açıq aloğa məruz qoymayın; şışərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı suya batırmayın (su keçirməz kimi işarələnməyibsə); yağ əllə şarj kontaktlarına toxunmayın.

Eşitmə və istifadə təhlükəsizliyi

- Səsi eşitməyə zərər verə biləcək həddə uzun müddət yüksək saxlamayın.
- Sürücülük zamanı istifadə edərkən yerli qanunvericiliyə (əlsiz danışmaq qaydalarına) əməl edin və diqqətinizi yoldan yayındırmayın.
- Cihazı uzun müddət qulaqda saxlamaq rahatsızlıq yarada bilər — vaxtaşırı fasilə verin.
- Kiçik ölçüsü uşaqlar üçün udulma təhlükəsi yaradır — uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Qulaq ucluğunu (silikon) gigiyenik saxlamaq üçün mütəmadi təmizləyin.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin.
2. Cütləşmə düyməsini basıb (adətən uzun basma) cihazı cütləşmə rejiminə keçirin.
3. Telefonun Bluetooth siyahısından cihazı seçib qoşun.
4. Cihazı qulağa rahat, möhkəm oturacaq şəkildə taxın.
5. Zəngləri qəbul etmək/bitirmək üçün əsas düymədən istifadə edin.

Qeyd: Bir çox monoqarnitura səs köməkçisini (Siri, Google Assistant) aktivləşdirmək üçün düymə basımını dəstəkləyir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qulaq ucluğunu mütəmadi çıxarib yumşaq sabunlu su ilə yuyun və tam qurudun.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Şarj kontaktlarını quru, təmiz saxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
--------	--------------	---------------------

Cihaz işə düşmür	Batareya boşalıb	Cihazı şarj edin
Bluetooth qoşulmur	Cütləşmə rejimində deyil / əvvəlki cihazla qoşulu qalıb	Cütləşmə düyməsini uzun basıb rejimə keçirin, əvvəlki qoşulmanı ayırın
Səs zəifdir/kəsilir	Qulaqda düzgün oturmayıb / məsafə çoxdur	Qulaq ucluğunu düzgün taxın, telefona yaxınlaşın
Qarşı tərəf məni zəif eşidir	Mikrofon ağızdan uzaqdır / küy azaltma səhv işləyir	Cihazı düzgün taxın, sakit mühitdə danışın
Şarj olmur	Kontaktlar çirklidir / kabel zədəlidir	Kontaktları təmizləyin, başqa kabel sınayın

Problem davam edərsə, cihazı sıfırlayın (factory reset, təlimata uyğun) və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Su/tər keçirmə dərəcəsi (IPX) konkret modelə görədir.
- Şarj qidalanması kabelin/adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (batareya işləmə müddəti, Bluetooth versiyası, su/tər keçirmə dərəcəsi — IPX və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.