

airwrap i.d.


инструкция



In the box
Getting started
Connecting to the MyDyson™ app
Using your attachments
Pre-styling
Curling

Shaping
Volumizing
Smoothing
Diffusing
Stretching
Regular filter maintenance

In the box




Мультистайлер
Dyson Airwrap i.d.™
и основной корпус
прибора



для
быстрой
сушки

Устанавливается на фильтр
в нижней части мультистайлера
Dyson Airwrap для очистки.




Щетка для очистки фильтра

Дополнительные насадки можно приобрести



1.2"
Airwrap™
цилиндр
ическая




1.6"
Airwrap™
цилиндр
ическая



0.8"
Airwrap™
цилиндр
ическая



1.2"
Airwrap™
длинная
цилиндри
ческая



1.6"
Airwrap™
длинная
цилиндри
ческая



Airwrap™
длинная
цилиндриче
ская
коническая



Мягкая
разглаживаю
щая щетка



Жесткая
разглаживаю
щая щетка




Маленькая
мягкая
разглаживаю
щая щетка




Жесткая
разглаживаю
щая щетка
маленькая




Круглая щетка для
создания объема



Круглая щетка для
создания объема
маленькая




Круглая щетка
для создания
объема большая




для
разглажи
вания
волос




для
быстрой
сушки




концентратор
лопастной



диффузор



волна +
завивка
диффузор



для
распутывания
и выпрямления
волос

Getting started




Регулировка температуры:
3 температурных режима,
включая холодный обдув.



Управление
воздушным
потоком,
3 скорости



включение/
выключение



Для активации функции
i.d. curl™
(персонализированная
завивка) продолжите
настройку в
приложении MyDyson™,
чтобы ее включить.
После настройки
сдвиньте кнопку
активации вверх и
отпустите, чтобы
включить функцию
(приложение MyDyson
недоступно в России).

Съемный воздушный фильтр

см. раздел «Регулярное
обслуживание фильтра».

Сепаратор
фильтра
расположен в
нижней части
ручки.



Светодиодные
индикаторы
расположены в нижней
части ручки над
сепаратором фильтра.



LED
Мигает синим –
готовность к
работе

Загорается красный –
необходимо очистить
фильтр

Если горит красный
светодиод,
и фильтр уже очищен,
обратитесь в службу
поддержки Dyson

Unlock i.d. curl™ personalized

Функция i.d. curl (персонализированная завивка)

подключившись к приложению MyDyson™

Загрузите в App Store. Получить в Google Play.

1

Загрузите приложение MyDyson™ и создайте свою учетную запись. Если у вас уже есть учетная запись, войдите в нее.

2

Включите мультистайлер и сушилку Dyson Airwrap i.d.™ и добавьте машину в приложение. На мобильном устройстве должна быть включена беспроводная технология Bluetooth®.

3

Выполните следующие действия для синхронизации вашего Airwrap i.d.™. В это время воздушный поток будет активен.

4


После синхронизации отключите питание Airwrap i.d.™. Продолжайте настройку в приложении, чтобы включить такие функции, как i.d. curl.



После настройки сдвиньте кнопку питания вверх и отпустите, чтобы активировать i.d. curl™ (индивидуальную последовательность завивки).

Подключение к приложению MyDyson™

Подключение приложения MyDyson™
Функциональность приложения может отличаться в зависимости от рынка. Требуется подключение к Интернету. Требования к операционной системе и мобильному устройству для приложения MyDyson™ можно найти в App Store или Google Play.



Держите Airwrap i.d.™ рядом со смартфоном для подключения

Using your attachments

Подсоединение насадки

Поверните насадку в основной корпус, чтобы она плотно прилегала.



Опустите насадку на основной корпус мультистайлера и аккуратно поверните по часовой стрелке, пока она не зафиксируется.

Смена насадок

Чтобы сменить насадку, потяните вниз переключатель, чтобы он разблокируется.

Потяните вниз за переключатель, расположенный на головке основного корпуса, и снимите текущее крепление.





Наденьте новую насадку на основной корпус мультистайлера и аккуратно поверните ее по часовой стрелке до фиксации

Наконечник

Во время использования насадки **Airwrap™**, **круглая щетка и для разглаживания волос** нагреваются. Чтобы переключиться на другую насадку, удерживайте за наконечник.

Возьмитесь за вращающийся холодный наконечник на верхнем конце насадки, потяните вниз за переключатель и поднимите насадку.


Соблюдайте осторожность при работе с горячими насадками. Держите насадку только в указанной зоне. Некоторые насадки могут нуждаться в периодической чистке.



для разглаживания волос



Airwrap™ длинная цилиндрическая коническая



Круглая щетка для создания объема маленькая


Pre-styling

Для прямых и волнистых волос используйте насадку для разглаживания - Fast dryer или Dryer+Flyaway smoother.

Разглаживающая насадка Dryer+Flyaway имеет два режима (i) сушка и (ii) разглаживание. Используйте холодный наконечник для переключения между режимами.


Волосы должны быть сухими, но на ощупь холодными, прежде чем завивать их с помощью цилиндрических насадок.

Для вьющихся и кудрявых волос используйте разглаживающую щетку Firm. Расчешите волосы небольшими секциями, начиная с кончиков и двигаясь к корням.



Перемещение прибора с насадкой для разглаживания по волосам, чтобы скрыть разлетающиеся локоны.

Держите прибор с насадкой для разглаживания над головой, поток воздуха обдувает его длинные прямые волосы.




Curling

Использование последовательности i.d. curl™

Мультистайлер и фен Dyson Airwrap i.d.™ запоминает вашу персональную последовательность завивки i.d.™. Это позволяет подобрать время накрутки и укладки в соответствии с вашим личным профилем волос, используя приложение MyDyson™.


Поднимите и отпустите выключатель питания, чтобы активировать последовательность i.d. curl™, после первоначальной настройки приложения.

1
Возьмите прядь волос и подведите цилиндрическую насадку к кончикам. Волосы начнут закручиваться вокруг насадки.



Возьмите прядь волос и поднесите ее к цилиндрической насадке, пока она не начнет наматываться, держите устройство Dyson вертикально.


2
Ведите стайлер по направлению к голове, не нужно крутить. Ваша индивидуальная последовательность завивки i.d. будет работать.



Step 3
Для создания локона автоматически активируется холодный обдув. Поток воздуха автоматически уменьшится после завершения последовательности.

Чтобы изменить направление завитка, поверните холодный наконечник плойки.

Поверните вращающийся холодный наконечник, чтобы изменить направление локонов.




Shaping

Разглаживающие щетки
Используйте разглаживающую щетку, чтобы расчесать волосы от корней до кончиков.

Совет:
Для придания объема направьте щетинки наружу.
Для придания формы поверните кисть внутрь на концах.

Использование насадки
«Разглаживающая щетка» со
щетинками, направленными
внутрь и проходящими по
всей длине грубых
высушенных волос.

Разглаживающая
щетка со щетинками,
направленными
наружу, расчесывает
волосы у кончиков.
Когда щетка достигает
кончиков волос,
насадка
поворачивается
внутрь, чтобы помочь
создать форму




Volumizing

Круглая щетка для придания объема
Круглая щетка для придания объема имеет длинные тонкие щетинки, которые направляют воздух в волосы, придавая им объем, и создают напряжение, придавая форму волосам по мере их высыхания.

Совет
Поднимайте секции вверх во время сушки, чтобы придать объем.
Оберните волосы вокруг и под щеткой, чтобы придать форму кончикам.

Обладательница длинных
волос обеими руками завивает
и придает форму секции волос
с помощью насадки Round
volumizing brush.



Круглая щетка для
придания объема с длиной
волос на макушке и под
углом, когда расчесывают
волосы от корней до
кончиков.

Круглая щетка для
придания объема,
демонстрирующая
накрученные волосы,
формируя концы.


Концентратор
Для создания гладкой укладки
сушите с помощью концентратора.



Укладка волос с
помощью
концентратора
Blade.


После фиксации концентратор Blade можно
повернуть на 360 градусов для удобства
укладки.

Легкая разблокировка и
маневренность на 360
градусов - все это
подчеркивает насадка-
концентратор Blade.



Направьте насадку под углом вниз по
локону, чтобы не нарушить прическу и
создать гладкую, выровненную укладку.


Изображение, на
котором
концентратор Blade
правильно
расположен под
углом к волосам, и
другой - неправильно
под
перпендикулярным
углом



Smoothing

Сушилка+разглаживатель Flyaway
Поверните холодный наконечник, чтобы
выбрать режим разглаживания.
Прижмите к волосам, чтобы переключить
направление воздушного потока.


На боковой стороне
фена+разглаживателя
Flyaway поверните
вращающийся холодный
наконечник, чтобы
выбрать режим
разглаживания.
Проведите насадкой
вниз до кончиков волос.



Используйте на сухих волосах, чтобы скрыть разлетающиеся
кончики.
Проведите по волосам, пока они не притянутся, затем
медленно спустите до кончиков.
Используется для сухих и прямых волос.

Как пользоваться контактной планкой
Приложите контактный стержень к голове до щелчка
и притяните волосы. Проведите от корней до
кончиков, чтобы скрыть разлетающиеся волосы.

Используйте
разглаживатель Flyaway
на сухих прямых волосах,
перемещая насадку от
корней до кончиков
волос.



Diffusing

Диффузор «Волна+завивка»

Режим купола:

Поток воздуха втягивается в купол, помогая разгладить естественные волны или локоны.




Иллюстрация человека с длинными вьющимися волосами, использующего диффузор Wave and Curl в режиме Dome.



Режим диффузии

Съемные насадки направляют воздушный поток к корням для создания текстурированных, объемных локонов и катушек.



Кронштейн поднимается из центра диффузора Wave and Curl для переключения между режимом купола и режимом диффузора.

Иллюстрация человека с длинными вьющимися волосами, использующего диффузор Wave and Curl в режиме Diffuse.




Stretching

Расческа с широкими зубьями:

расчешите волосы по направлению вниз небольшими секциями.

Начните с кончиков и двигайтесь вверх к корням, пока не будет достигнут желаемый результат.

Обладательница кучерявых волос держит прибор с насадкой Wide-tooth comb, расчесывая волосы по направлению вниз около кончиков волос.



Regular filter maintenance

Если белый светодиод начинает мигать, значит, назрела необходимость очистки фильтра.

Убедитесь, что вы отключили прибор от электросети и дали ему остыть перед очисткой фильтра.

Мультистайлер и фен Dyson Airwrap i.d.™ обладает высокотехнологичной конструкцией, обеспечивающей превосходную производительность.

Эта технология требует очистки от пыли и остатков продуктов для волос. Для поддержания работоспособности требуется техническое обслуживание.

1
Проденьте щетку для очистки фильтра через кабель и над фильтрующим элементом.

Вращающимися движениями тщательно очистите сепаратор фильтра.
Снимите щетку для чистки фильтра.


2
Возьмитесь за ручку прибора и потяните фильтр вниз, на кабель.

Аккуратно откройте корпус фильтра и снимите его с кабеля.

3
Промойте сепаратор фильтра под теплой проточной водой.



Фильтрующая сетка



Щетка для чистки фильтра





корпус фильтра

Наденьте щетку для фильтра на корпус фильтра и поверните ее из стороны в сторону, вверх и вниз, для очистки фильтрующего



Аккуратно потяните корпус фильтра вниз к кабелю. Откройте корпус фильтра и извлеките.



Промойте фильтрующий элемент под краном.

4


Встряхните клетку фильтра, чтобы удалить большую часть лишней воды, и оставьте до полного высыхания.



5

Вращательными движениями вверх-вниз очищайте сетку фильтра с помощью щетки для очистки фильтра, пока не удалите весь мусор.

Не используйте воду или химические вещества для очистки сетки фильтра.



6

Осторожно потяните фильтр на себя и наденьте его на кабель.

Сдвиньте корпус фильтра в сторону ручки и поверните его до щелчка.

