

Руководство по эксплуатации

Морозильный ларь

Муххад BD-218

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство: в нём содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Сохраняйте руководство на протяжении всего срока службы устройства.

Морозильный ларь — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере с верхней откидной крышкой. Применяется для замораживания свежих продуктов и длительного хранения замороженных продуктов. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед началом установки и эксплуатации устройства прочтите внимательно данную инструкцию, включая все предупреждения и примечания.
- Убедитесь, что все люди, использующие данное устройство, ознакомлены с инструкцией по эксплуатации и мерами предосторожности.
- Сохраняйте инструкцию по эксплуатации на протяжении всего срока службы устройства.
- Вентиляционные отверстия в корпусе устройства должны быть открытыми. Не блокируйте их.
- Не используйте механические устройства и другие приспособления для ускорения размораживания, кроме рекомендованных производителем.
- Не храните в устройстве ёмкости со взрывоопасными материалами: аэрозоли и др.
- Хладагент изобутан (R600a), содержащийся в контуре охлаждения, является природным газом с высоким уровнем экологической безопасности, который, тем не менее, легко воспламеняется. Во время транспортировки и установки устройства убедитесь, что компоненты контура хладагента не повреждены.
- Не пытайтесь вносить изменения в конструкцию устройства.
- Данное оборудование предназначено для использования в бытовых и других похожих условиях.
- Соблюдайте осторожность при транспортировке устройства ввиду его значительного веса.
- Не берите продукты из морозильной камеры мокрыми руками во избежание обморожения.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не разрешайте детям садиться, вставать или залезать на крышку и внутрь ларя — это может привести к травмам, поломке крышки или удушью.
- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Не позволяйте детям играть с устройством. Дети могут получить травму или повредить устройство.
- Не позволяйте детям самостоятельно производить очистку и техническое обслуживание устройства.
- Не позволяйте детям залезать внутрь ларя. Они могут оказаться заблокированными изнутри, а также это может привести к травмам или смерти в результате удушья.
- Следите за тем, чтобы крышка ларя надёжно закрывалась и не могла резко захлопнуться на руках или пальцах.

Электрическая безопасность

ВНИМАНИЕ!

- Вид тока, напряжение и частота на месте установки устройства должны соответствовать данным, указанным на паспортной табличке (напряжение питания — 220 В).

- Запрещается использовать удлинители кабеля или электрические разветвители. Подключать устройство к розетке для нескольких устройств нельзя — это может привести к возгоранию.
- Устройство должно быть заземлено. Подключайте устройство только к заземлённой розетке, снабжённой электрическим предохранителем.
- Шнур питания не должен быть повреждён. Повреждённый шнур питания может перегреваться и привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Розетка должна находиться в легкодоступном месте, а штепсельная вилка устройства — в свободном доступе.
- Любые электрические компоненты в случае неисправности должны быть заменены авторизованным сервисным центром во избежание травм.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРОДУКТА

- Прежде чем включить ларь, убедитесь, что напряжение (220 В) и частота, указанные на паспортной табличке, соответствуют характеристикам сети.
- Устройство должно быть заземлено. Если электрическая розетка не заземлена, обратитесь к квалифицированному электрику.
- Снимите всю упаковку, пенопласт и клейкую ленту для крепления.
- После транспортировки не подключайте ларь к сети в течение 6 часов, чтобы хладагент стабилизировался.
- Производитель не несёт ответственности в случае несоблюдения мер предосторожности, указанных выше.

ВНИМАНИЕ! При установке устройства необходимо учитывать его климатический класс. Запрещается использовать ларь при температуре помещения, превышающей установленные пределы.

Умеренный (N)	+16 °C до +32 °C
Субтропический (ST)	+16 °C до +38 °C

Морозильный ларь Muxhad BD-218 имеет климатический класс N/ST.

УСТАНОВКА

Схема устройства

- Откидная верхняя крышка ларя (без прозрачного окна).
- Внутренняя камера для хранения продуктов (1 камера).
- Подвесная корзина — 1 шт.
- Регулятор температуры (механический), расположен на внутренней или боковой панели ларя.
- Ножки-колёса для перемещения ларя.

ВНИМАНИЕ! Все изображения и схемы даны в ознакомительных целях и могут отличаться от реального устройства.

Рекомендации по установке

- Ларь является постоянно работающим прибором и издаёт характерные звуки, поэтому его нежелательно устанавливать в местах для отдыха и сна.
- Установите ларь на ровной, твёрдой поверхности; ножки-колёса облегчают перемещение устройства, но не предназначены для постоянного передвижения под нагрузкой.
- Перед первым использованием тщательно вымойте внутреннюю камеру ларя.
- Не устанавливайте ларь рядом с нагревательными приборами и под прямыми солнечными лучами, а также в местах с повышенной влажностью.
- Обеспечьте расстояние не менее 100 мм от стен и других предметов вокруг ларя для нормальной циркуляции воздуха и работы компрессора.
- При первой установке дайте ларю поработать 2–3 часа перед загрузкой продуктов.

Регулятор температуры

Ларь Muxhad BD-218 оснащён механическим регулятором температуры (без дисплея и электронной индикации).

- Рабочий диапазон температур: от 0 °C (минимальная интенсивность охлаждения) до –18 °C (максимальная интенсивность заморозки).
- Для длительного хранения замороженных продуктов рекомендуется устанавливать температуру не выше –18 °C.
- Мощность замораживания — до 10 кг свежих продуктов в сутки.
- Автономное сохранение холода при отключении электропитания — до 9 часов.
- Размораживание ларя — ручное. Периодически (по мере накопления наледи слоем более 5–7 мм) отключайте ларь от сети, извлеките продукты и дайте наледи полностью растаять, затем протрите камеру насухо.

Использование подвесной корзины

Подвесная корзина предназначена для хранения часто используемых или мелких продуктов в верхней части камеры, обеспечивая удобный доступ без необходимости перекладывать остальное содержимое ларя.

Энергосбережение

- Не ставьте горячую пищу в морозильный ларь — это приводит к образованию наледи и перегрузке компрессора.
- Открывайте крышку ларя как можно реже и на минимальное время, чтобы избежать потери холода.
- Заполняйте камеру ларя равномерно, не блокируя циркуляцию холодного воздуха.
- Своевременно удаляйте наледь — её толстый слой снижает эффективность охлаждения и увеличивает энергопотребление.

Эффективное хранение продуктов

- Замороженные продукты следует хранить в соответствии с рекомендациями изготовителя продукта.
- Храните продукты в герметичных контейнерах или пакетах для заморозки.
- Не храните стеклянные бутылки в ларе — при замерзании содержимого они могут лопнуть.
- Промаркируйте продукты датой заморозки для удобства контроля сроков хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Muxhad BD-218
Тип устройства	Морозильный ларь
Основной цвет	Белый
Климатический класс	N / ST
Класс энергетической эффективности	A+
Напряжение питания	220 В
Потребляемая мощность	103 Вт
Расход электроэнергии (кВт·ч/год)	245
Количество компрессоров	1
Инверторный компрессор	Нет
Хладагент	R600a
Общий объём (л)	218
Общий полезный объём (л)	180
Мин. температура	-18 °C
Макс. температура	0 °C
Мощность замораживания (кг/сутки)	10
Автономное сохранение холода	9 ч
Размораживание	Ручное
Материал внешнего покрытия	Металл
Антибактериальное покрытие	Есть
Количество камер / дверей (крышек)	1 / 1
Открытие крышки	Откидное
Количество подвесных корзин	1
Ножки-колёса	Есть
Замок	Нет
Внутреннее освещение	Нет
Уровень шума (дБ)	42
Длина сетевого кабеля	1,5 м
Габариты Ш × В × Г (см)	87 × 83 × 56
Вес нетто (кг)	31
Габариты упаковки Ш × В × Г (см)	90 × 86 × 59
Вес в упаковке (кг)	35
Область применения	Бытовое

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Устройство.
- Подвесная корзина — 1 шт.
- Руководство по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Класс энергетической эффективности	A+
Расход электроэнергии	245 кВт·ч/год
Общий полезный объём	180 л
Уровень шума	42 дБ

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Во время мытья ларя он должен быть отключён от сети питания и полностью разморожен. Не используйте пароочистители для мытья устройства.

ОСТОРОЖНО!

- Не используйте чистящие средства, содержащие горючие вещества: спирт, растворитель, бензин, бензол и т. д.
 - Не используйте чистящие средства, содержащие абразивные или отбеливающие вещества — они могут повредить антибактериальное покрытие и внешнюю отделку устройства.
- Извлеките все продукты и разморозьте ларь перед чисткой.
 - Внутреннюю камеру следует мыть чистой тканью, смоченной в тёплой воде с жидким моющим средством, после чего насухо вытереть.
 - Съёмную подвесную корзину можно мыть отдельно тёплой водой с моющим средством; тщательно просушите перед установкой обратно.
 - После уборки проверьте, что сетевой шнур не повреждён, прежде чем подключать устройство к сети.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство работает шумно	Ларь установлен на неровной поверхности	Установите устройство на твёрдой и ровной поверхности
Ларь плохо морозит	Регулятор установлен на слишком тёплую отметку	Установите более низкую температуру на регуляторе
Ларь плохо морозит	Крышка закрывается неплотно или открывается слишком часто	Проверьте плотность закрытия крышки, минимизируйте частоту открывания
Толстый слой наледи	Продукты хранятся долго без разморозки, крышка закрывается неплотно	Разморозьте камеру и убедитесь в плотном закрытии крышки
Крышка не закрывается плотно	Ларь перегружен продуктами выше уровня загрузки	Уменьшите количество продуктов, распределите их равномерно
Включённый в сеть ларь не работает	Перебой электропитания, повреждён шнур	Проверьте напряжение в розетке; при повреждении шнура обратитесь в сервисный центр
Дребезжащий или вибрирующий шум	Ларь не выровнен по полу, компрессор сместился при перемещении	Убедитесь в устойчивости ларя; если шум не исчезает через 3 минуты — отключите и включите питание повторно

Устройство сконструировано для длительного срока службы без неисправностей. Если решение не привело к исправности устройства, и Вы сами не в состоянии устранить неисправность, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке, в отапливаемых помещениях, при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80%.
- Устройство требует бережного обращения — оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

Перемещение и транспортировка

- Извлеките все продукты питания из ларя перед перемещением.
- Плотнo закройте крышку ларя и закрепите её клейкой лентой на время перевозки.
- Ларь необходимо надёжно закрепить в транспортном средстве, чтобы предотвратить удары и падение.
- Для полного исключения воздействия внешней среды используйте только крытый транспорт.

ВНИМАНИЕ! Транспортировка устройства должна осуществляться в вертикальном (рабочем) положении. Если транспортировка осуществлялась в наклонном или ином положении, перед включением ларь должен простоять в рабочем положении не менее шести часов, в противном случае это может привести к поломке устройства.

Утилизация

Хладагент и изоляция ларя должны утилизироваться специальным образом. Данная маркировка на товаре или его упаковке означает, что товар не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами. Для экологически безопасной утилизации воспользуйтесь специальной системой сбора использованных приборов или обратитесь в магазин, где был приобретён товар.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Импортёр / Юридическое лицо, принимающее требования в Республике Казахстан: ТОО "DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН),"

Г. Астана, Сарыаркинский район, пр. Сарыарка, 12, Республика Казахстан.

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Спецификации, информация о продукте и его внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя в целях улучшения качества продукции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель: Muxxad BD-218

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

Гарантия продавца/производителя	12 мес.
Срок эксплуатации	24 мес.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно данному руководству. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения вследствие несоблюдения правил эксплуатации, воздействия непреодолимой силы, а также на расходные материалы и детали, подверженные естественному износу.