

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Мұздатқыш ларь

Муххад BD-218

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Құрметті сатып алушы! Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Мұздатқыш ларь — жоғарғы ашылмалы қақпағы бар жылу оқшауланған камерада төмен температураны ұстап тұратын құрылғы. Ол жаңа өнімдерді мұздатуға және мұздатылған өнімдерді ұзақ уақыт сақтауға қолданылады. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын барлық ескертулер мен ескертпелерді қоса, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын барлық адамдар пайдалану нұсқауларымен және сақтық шараларымен танысқанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану нұсқауларын сақтаңыз.
- Құрылғының корпусындағы желдеткіш саңылаулар ашық болуы керек. Оларды бұғаттамаңыз.
- Жібітуді тездету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғылар мен басқа құрылғыларды қолданбаңыз.
- Құрылғыда жарылғыш материалдары бар контейнерлерді сақтамаңыз: аэрозольдер және т. б.
- Салқындату тізбегіндегі изобутан (R600a) тоңазытқыш агенті экологиялық қауіпсіздігі жоғары табиғи газ болып табылады, сонымен қатар ол тез тұтанғыш. Тасымалдау және орнату кезінде тоңазытқыш контурының компоненттері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дизайнына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде сақ болыңыз, себебі оның салмағы айтарлықтай.
- Үсіп қалмас үшін мұздатқыш камерадан тағамды дымқыл қолмен алмаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Балаларға ларьдың қақпағына отыруға, тұруға немесе ішіне кіруге рұқсат бермеңіз — бұл жарақатқа, қақпақтың сынуына немесе тұншығуға әкелуі мүмкін.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өз бетінше тазалауға және техникалық қызмет көрсетуге рұқсат бермеңіз.
- Балалардың ларь ішіне кіруіне жол бермеңіз. Балалар іштен бітеліп қалуы мүмкін, сонымен қатар тұншығу салдарынан жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Ларьдың қақпағы сенімді жабылатынына және қолға немесе саусаққа кенеттен жабылмайтынына көз жеткізіңіз.

Электр қауіпсіздігі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны орнату орнындағы тоқтың түрі, кернеу мен жиілік төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келуі керек (қуат кернеуі — 220 В).
- Қуат сымының ұзартқыштарын немесе электр тармақтағышын пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны бірнеше құрылғыға арналған розеткаға қосуға болмайды — бұл өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғы жерге қосылуы керек. Құрылғыны тек электр сақтандырғышымен жабдықталған розеткаға қосыңыз.
- Қуат сымы зақымдалмауы керек. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі мүмкін және өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Розетка оңай қол жетімді жерде болуы керек, ал құрылғының штепселді ашасы еркін қол жетімді болуы керек.
- Кез келген электр компоненттері ақаулы болған жағдайда жарақаттануды болдырмау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығымен ауыстырылуы тиіс.

ОСЫ ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Ларьды қоспас бұрын, төлқұжат тақтайшасында көрсетілген кернеу (220 В) мен жиіліктің желі сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жерге қосылуы керек. Электр розеткасы жерге тұйықталмаған болса, білікті электршіге хабарласыңыз.
- Барлық қаптаманы, пенопластты және жабысқақ таспаны алып тастаңыз.
- Тасымалдаудан кейін хладагент тұрақтануы үшін ларьды 6 сағат бойы желіге қоспаңыз.
- Жоғарыда көрсетілген сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапты емес.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны орнатқан кезде оның климаттық класын ескеру қажет. Ларьды белгіленген шектен асатын бөлме температурасында пайдалануға тыйым салынады.

Орташа (N)	+16 °C-тан +32 °C-қа дейін
Субтропикалық (ST)	+16 °C-тан +38 °C-қа дейін

Муххад BD-218 мұздатқыш ларьінің климаттық класы — N/ST.

Құрылғы схемасы

- Ларьдың ашылмалы жоғарғы қақпағы (мөлдір терезесіз).
- Өнімдерді сақтауға арналған ішкі камера (1 камера).
- Ілінетін себет — 1 дана.
- Температура реттегіші (механикалық), ларьдың ішкі немесе бүйір панелінде орналасқан.
- Ларьды жылжытуға арналған дөңгелекті аяқтар.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Орнату бойынша ұсыныстар

- Ларь үнемі жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және өзіне тән дыбыстар шығарады, сондықтан оны демалуға және ұйықтауға арналған жерлерде орнату қажет емес.
- Ларьды тегіс, қатты бетке орнатыңыз; дөңгелекті аяқтар құрылғыны жылжытуды жеңілдетеді, бірақ жүктеме астында үнемі жылжытуға арналмаған.
- Бірінші қолданар алдында ларьдың ішкі камерасын мұқият жуыңыз.
- Ларьды жылыту құрылғыларының жанына және тікелей күн сәулесінің астында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Ауаның қалыпты айналымы және компрессордың жұмысы үшін ларьдың айналасында қабырғалар мен басқа заттарға дейін кемінде 100 мм қашықтық қамтамасыз етіңіз.
- Бірінші рет орнатқанда, өнімдерді салмас бұрын ларьды 2–3 сағат жұмыс жасатыңыз.

Температура реттегіші

Муххад BD-218 лары механикалық температура реттегішімен жабдықталған (дисплейсіз және электронды индикациясыз).

- Жұмыс температура диапазоны: 0 °C-тан (ең төмен салқындату қарқындылығы) –18 °C-қа дейін (максималды мұздату қарқындылығы).
- Мұздатылған өнімдерді ұзақ сақтау үшін температураны –18 °C-тан жоғары емес деңгейде орнату ұсынылады.
- Мұздату қабілеті — тәулігіне 10 кг-ға дейін жаңа өнім.
- Электр қуаты өшірілген кезде салқындықты автономды сақтау — 9 сағатқа дейін.
- Ларьды жібіту — қолмен. Мұз қабаты 5–7 мм-ден қалыңдаған сайын ларьды желіден ажыратып, өнімдерді алып, мұзды толық еріткізіп, содан кейін камераны құрғақ сүртіңіз.

Ілінетін себетті пайдалану

Ілінетін себет камераның жоғарғы бөлігінде жиі қолданылатын немесе ұсақ өнімдерді сақтауға арналған, бұл ларьдың қалған мазмұнын ауыстырмай-ақ ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

Энергияны үнемдеу

- Ыстық тағамды мұздатқыш ларьге салмаңыз — бұл мұз қабатының пайда болуына және компрессордың артық жүктелуіне әкеледі.
- Ларьдың қақпағын мүмкіндігінше сирек және минималды уақытқа ашыңыз, суықтың жоғалуын болдырмау үшін.
- Ларь камерасын біркелкі толтырыңыз, суық ауаның айналымын бұғаттамаңыз.
- Мұз қабатын уақтылы кетіріңіз — оның қалың қабаты салқындату тиімділігін төмендетеді және энергия тұтынуды арттырады.

Өнімді тиімді сақтау

- Мұздатылған өнімдерді өнім өндірушісінің ұсыныстарына сәйкес сақтау керек.
- Өнімдерді ауа өткізбейтін контейнерлерде немесе мұздату пакеттерінде сақтаңыз.
- Ларьде шыны бөтелкелерді сақтамаңыз — мазмұны мұздаған кезде олар жарылып кетуі мүмкін.
- Сақтау мерзімін бақылау үшін өнімдерге мұздату күнін белгілеңіз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Muxhad BD-218
Құрылғы түрі	Мұздатқыш ларь
Негізгі түсі	Ақ
Климаттық класс	N / ST
Энергетикалық тиімділік класы	A+
Қуат кернеуі	220 В
Тұтынылатын қуат	103 Вт
Электр энергиясының шығыны (кВт·сағ/жыл)	245
Компрессорлар саны	1
Инверторлы компрессор	Жоқ
Тоңазытқыш агент	R600a
Жалпы көлемі (л)	218
Жалпы пайдалы көлемі (л)	180
Мин. температура	-18 °C
Макс. температура	0 °C
Мұздату қабілеті (кг/тәулігіне)	10
Салқындықты автономды сақтау	9 сағ
Жібіту	Қолмен
Сыртқы қаптама материалы	Металл
Антибактериалды жабын	Бар
Камералар / есіктер (қақпақтар) саны	1 / 1
Қақпақтың ашылуы	Ашылмалы
Ілінетін себеттер саны	1
Дөңгелекті аяқтар	Бар
Құлып	Жоқ
Ішкі жарықтандыру	Жоқ
Шу деңгейі (дБ)	42
Желілік кабельдің ұзындығы	1,5 м
Өлшемдері Е × Б × Ұ (см)	87 × 83 × 56
Таза салмағы (кг)	31
Қаптама өлшемдері Е × Б × Ұ (см)	90 × 86 × 59
Қаптамадағы салмағы (кг)	35
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Ілінетін себет — 1 дана.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Энергетикалық тиімділік класы	A+
Электр энергиясының шығыны	245 кВт·сағ/жыл
Жалпы пайдалы көлемі	180 л
Шу деңгейі	42 дБ

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Ларьды жуу кезінде оны қуат көзінен ажыратып, толық жібіту керек. Құрылғыны жуу үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ!

- Құрамында жанғыш заттары бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз: спирт, еріткіш, бензин, бензол және т. б.
- Құрамында абразивті немесе ағартқыш заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз — олар антибактериалды жабынды және құрылғының сыртқы өрлеуін зақымдауы мүмкін.
- Тазалаудан бұрын барлық өнімдерді алып, ларьды жібітіңіз.
- Ішкі камераны сұйық жуғыш затпен жылы суға малынған таза шүберекпен жуу керек, содан кейін оны құрғатып сүртіңіз.
- Алынбалы ілінетін себетті жылы сумен жуғыш затпен бөлек жууға болады; кері орнатпас бұрын мұқият құрғатыңыз.
- Тазалаудан кейін желіге қоспас бұрын желілік сымның зақымдалмағанын тексеріңіз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғы шулы жұмыс істейді	Ларь тегіс емес бетке орнатылған	Құрылғыны қатты және тегіс жерге орнатыңыз
Ларь нашар мұздатады	Реттегіш тым жылы деңгейге орнатылған	Реттегіште төменірек температура орнатыңыз
Ларь нашар мұздатады	Қақпақ тығыз жабылмайды немесе жиі ашылады	Қақпақтың тығыз жабылғанын тексеріп, оны сирек ашыңыз
Мұздың қалың қабаты	Өнімдер ұзақ уақыт жібітусіз сақталады, қақпақ тығыз жабылмайды	Камераны жібітіп, қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз
Қақпақ тығыз жабылмайды	Ларь жүктеу деңгейінен асып өнімдермен толтырылған	Өнімдер мөлшерін азайтып, оларды біркелкі бөліңіз
Желіге қосылған ларь жұмыс істемейді	Қуаттың үзілуі, сым зақымдалған	Розеткадағы кернеуді тексеріңіз; сым зақымдалған болса сервис орталығына хабарласыңыз
Дірілдеген немесе дыбыс шығаратын дыбыс	Ларь еденге тегіс тұрмаған, жылжыту кезінде компрессор ығысқан	Ларьдың тұрақтылығын тексеріңіз; дыбыс 3 минуттан кейін тоқтамаса, қуатты өшіріп, қайта қосыңыз

Құрылғы ақаусыз ұзақ мерзімге арналған және жасалған. Егер шешім құрылғының жарамдылығына әкелмесе және сіз ақаулықты өзіңіз жоя алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді — оны шаң, кір, соққы, ылғал, оттан қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жылжыту және тасымалдау

- Жылжытпас бұрын ларьден барлық тағамдарды алыңыз.
- Ларьдың қақпағын мықтап жабыңыз және тасымалдау кезінде оны жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Тасымалдау кезінде соққылар мен құлаудың алдын алу үшін ларьді көлікке мықтап бекіту керек.
- Сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны тасымалдау тік (жұмыс) күйде жүзеге асырылуы керек. Егер тасымалдау көлбеу немесе басқа күйде жүзеге асырылса, қосар алдында ларь кемінде алты сағат жұмыс күйінде тұруы керек, әйтпесе бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Кәдеге жарату

Тоңазытқыш агенті мен ларьдің оқшаулағышы арнайы түрде жойылуы керек. Тауардағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңбалау тауар басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс дегенді білдіреді. Ескі жабдықты экологиялық таза кәдеге жарату үшін арнайы жүйені пайдаланыңыз немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Үлгісі: Muxxad BD-218

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Сатушы/өндіруші кепілдігі	12 ай
Пайдалану мерзімі	24 ай

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Кепілдік механикалық зақымдануларға, пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға, еңсерілмейтін күш әсеріне, сондай-ақ табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектерге қолданылмайды.