

ПАЙДАЛАНУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Компактты тоңазытқыш

Muxxed HD-75

Құрылғы мақсаты

Muxxed HD-75 компактты тоңазытқышы тұрмыстық жағдайда — үйде, кеңседе, саяжайда немесе көлікте — тамақ өнімдері мен сусындарды сақтауға және суытуға арналған. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы сипаттамасы

Muxxed HD-75 тоңазытқышының негізгі бөліктері:

- 1 — Корпус (сыртқы қаптама)
- 2 — Магниттік тығыздағышы бар есік
- 3 — Есік тұтқасы
- 4 — Температура реттегіші (термостат)
- 5 — Сөрелер және сақтау бөлімі
- 6 — Көкөніс пен жемістерге арналған контейнер
- 7 — Компрессорлық блок (төменгі бөлік)
- 8 — Айыртүйін бар желілік сым
- 9 — Желдету торлары (артқы панель)

Сақтық шаралары

- Құрылғыны электр желісіне қоспас бұрын, үйдегі кернеудің техникалық сипаттамаларға сәйкес келетінін тексеріңіз. Тоңазытқышты тек жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.
- Желілік сымды бүкпеңіз және қыспаңыз. Сымның ыстық беттер мен өткір заттарға тиіп кетпейтінін қадағалаңыз.
- Құрылғыны үй-жайлардан тыс жерде және тікелей күн сәулесі түсетін жерде пайдаланбаңыз.
- Тоңазытқышты тек тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз. Желдету үшін әр жағынан кемінде 10 см саңылау қалдырыңыз.
- Тоңазытқышқа тез тұтанатын заттарды, газ баллондарын немесе жарылыс қаупі бар заттарды салмаңыз.
- Артқы және бүйір панельдердегі желдету торларын бітемеңіз — бұл компрессордың қызып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі адамдарға арналмаған; оларды жауапты ересектер бақылауы тиіс.
- Су немесе басқа сұйықтықтың компрессорлық блокқа және электрлік бөліктерге түсуіне жол бермеңіз.
- Қуат сымы, айыртүйін немесе корпуста зақым байқалса, дереу құрылғыны ажыратып, сервис орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны өз бетіңізше жөндемеңіз немесе бөлшектемеңіз.
- Ұзақ уақыт (2 аптадан астам) пайдаланылмаған жағдайда тоңазытқышты ерітіп, кептіріп, есігін сәл ашық қалдырыңыз.

Орнату және бірінші іске қосу

Бірінші іске қосудан бұрын төмендегі қадамдарды орындаңыз:

1. Тоңазытқышты орамынан шығарып, барлық қорғаныш пленкалар мен қаптама материалдарын алып тастаңыз.
2. Желдету саңылауларын қамтамасыз ете отырып, құрылғыны таңдалған орынға орнатыңыз.
3. Тоңазытқышты тік күйде кемінде 2 сағат тұрғызыңыз (көлденең тасымалданса — кемінде 4 сағат).
4. Желілік сымды 220–240 В жерге қосылған розеткаға жалғаңыз.
5. Термостат реттегішін пайдаланып қажетті температураны орнатыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	Muxhed HD-75
Түрі	Компрессорлық бір камералы тоңазытқыш
Камера көлемі	75 л
Тұтынылатын қуат	75 Вт
Номиналды кернеу	220–240 В, 50 Гц
Температура диапазоны	+2°C-тен +10°C-қа дейін
Климаттық класс	SN/N/ST/T (+10°C-тен +43°C-қа дейін)
Габариттік өлшемдер (Е×Т×Б)	480 × 450 × 750 мм
Таза салмағы	17 кг
Шу деңгейі	≤ 42 дБ
Энергия тиімділігі класы	A+

Техникалық қызмет көрсету және күтім

- Тазалаудан бұрын құрылғыны розеткадан ажыратып, суытыңыз.
- Ішкі беттерді бейтарап жуу құралы қосылған жұмсақ, дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Абразивті тазартқыштарды, еріткіштерді немесе хлор қосылған заттарды қолданбаңыз.
- Сыртқы корпусты жұмсақ, сәл дымқыл шүберекпен сүртіп, құрғақ шүберекпен кептіріңіз.
- Компрессорлық блокқа және электрлік бөліктерге су тигізбеңіз.
- Тоңазытқышты жылына кемінде бір рет немесе мұздың қалыңдығы 5 мм-ден асқанда ерітіп тазалау ұсынылады.
- Тығыздықты қамтамасыз ету үшін есіктің резең тығыздағышын мезгіл-мезгіл тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз.

Ақаулықтарды жою

Жұмыс барысында мәселелер туындаса, төмендегі кестені пайдаланыңыз:

Мәселе	Мүмкін себебі	Шешімі
--------	---------------	--------

Тоңазытқыш іске қосылмайды	Розеткада ток жоқ	Айыртүйін мен розетканы тексеріңіз, кернеудің барлығын тексеріңіз
Суыту нашар	Желдету торлары бітелген немесе тығыздағыш зақымдалған	Торларды тазалаңыз, тығыздағышты тексеріп, қажет болса ауыстырыңыз
Жұмыс кезінде қатты шу шығады	Тоңазытқыш тегіс емес бетте тұр	Реттелетін аяқшалардың көмегімен тоңазытқышты тегістеңіз
Ішінде конденсат пайда болады	Есік жиі ашылады немесе ауа ылғалдылығы жоғары	Есікті сирегірек ашыңыз, өнімдерді жабық ыдыста сақтаңыз

Қосымша ақпарат

Импорттаушы: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өндірілген ел: Қытай.

Осы нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтаңыз.