

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Тоңазытқыш компактiлi

Muxhad HD-95

ҚҰРЫЛҒЫ МАҚСАТЫ

Құрметті сатып алушы! Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Нұсқаулықты құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде сақтаңыз.

Тоңазытқыш — жылу оқшауланған камерада төмен температураны ұстап тұратын құрылғы. Ол тағамды немесе салқын жерде сақтауды қажет ететін заттарды сақтау үшін қолданылады. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

- Құрылғыны орнатуды және пайдалануды бастамас бұрын барлық ескертулер мен ескертпелерді қоса, осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
- Осы құрылғыны пайдаланатын барлық адамдар пайдалану нұсқауларымен және сақтық шараларымен танысқанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының қызмет ету мерзімі ішінде пайдалану нұсқауларын сақтаңыз.
- Құрылғының корпусындағы желдеткіш саңылаулар ашық болуы керек. Оларды бұғаттамаңыз.
- Жібітуді тездету үшін өндіруші ұсынғаннан басқа механикалық құрылғылар мен басқа құрылғыларды қолданбаңыз.
- Өндіруші ұсынбаған болса, тоңазытқыш бөліктерінің ішіндегі электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Құрылғыда жарылғыш материалдары бар контейнерлерді сақтамаңыз: аэрозольдер және т. б.
- Салқындату тізбегіндегі изобутан (R600a) тоңазытқыш агенті экологиялық қауіпсіздігі жоғары табиғи газ болып табылады, сонымен қатар ол тез тұтанғыш. Тасымалдау және орнату кезінде тоңазытқыш контурының компоненттері зақымдалмағанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғының дизайнына өзгерістер енгізуге тырыспаңыз.
- Бұл жабдық тұрмыстық және басқа ұқсас орталарда пайдалануға арналған: дүкендердегі, кеңселердегі қызметкерлердің асханаларында; фермаларда, қонақүйлерде, мотельдерде; шағын қонақ үйлерде; қоғамдық тамақтандыруда.
- Құрылғыны тасымалдау кезінде сақ болыңыз, себебі оның салмағы айтарлықтай.
- Үсіп қалмас үшін мұздатқыш бөліміндегі тағамды дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Балалар жарақат алуы немесе құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Балаларға құрылғыны өз бетінше тазалауға және техникалық қызмет көрсетуге рұқсат бермеңіз.
- Балалардың құрылғының есігіне ілінуіне жол бермеңіз.
- Балалардың құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз. Балалар іштен бітеліп қалуы мүмкін, сонымен қатар тұншығу салдарынан жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Электр қауіпсіздігі

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Құрылғыны орнату орнындағы токтың түрі, кернеу мен жиілік төлқұжаттық тақтайшада көрсетілген деректерге сәйкес келуі керек (220–240 В).
- Қуат сымының ұзартқыштарын немесе электр тармақтағышын пайдалануға тыйым салынады. Құрылғыны бірнеше құрылғыға арналған розеткаға қосуға болмайды — бұл өртке әкелуі мүмкін.

- Құрылғы жерге қосылуы керек. Құрылғыны тек электр сақтандырғышымен жабдықталған розеткаға қосыңыз.
- Қуат сымы зақымдалмауы керек. Зақымдалған қуат сымы қызып кетуі мүмкін және өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Розетка оңай қол жетімді жерде болуы керек, ал құрылғының штепселді ашасы еркін қол жетімді болуы керек.
- Кез келген электр компоненттері ақаулы болған жағдайда жарақаттануды болдырмау үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығымен ауыстырылуы тиіс.

ОСЫ ӨНІМДІ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА

- Тоңазытқышты қоспас бұрын, төлқұжат тақтайшасында көрсетілген кернеу мен жиіліктің желі сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы жерге қосылуы керек. Электр розеткасы жерге тұйықталмаған болса, білікті электршіге хабарласыңыз.
- Барлық қаптаманы, пенопластты және жабысқақ таспаны алып тастаңыз. Тоңазытқыштың астына төсеу үшін қаптама пенопластын пайдаланбаңыз.
- Тасымалдаудан кейін мұздатқыш шкафты 6 сағат бойы желіге қоспаңыз.
- Жоғарыда көрсетілген сақтық шаралары сақталмаған жағдайда өндіруші жауапты емес.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Тоңазытқышты орнатқан кезде оның климаттық класын ескеру қажет. Климаттық класс тоңазытқыштың техникалық сипаттамасы бар заттаңбасында көрсетілген. Тоңазытқышты белгіленген шектен асатын температурада пайдалануға тыйым салынады.

Орташа кеңейтілген (SN)	+10 °C-тан +32 °C-қа дейін
Орташа (N)	+16 °C-тан +32 °C-қа дейін
Субтропикалық (ST)	+16 °C-тан +38 °C-қа дейін
Тропикалық (T)	+16 °C-тан +43 °C-қа дейін

Муххад HD-95 тоңазытқышы SN/N/ST/T кеңейтілген климаттық класына ие және бөлме температурасының кең диапазонында (+10 °C-тан +43 °C-қа дейін) пайдаланылуы мүмкін.

Құрылғы схемасы

1. Мұздатқыш бөлімі (НТО), камераның үстінде орналасқан.
2. Тоңазытқыш камерасының шыны сөрелері — 3 дана.
3. Тоңазытқыш камерасының жылжымалы жәшігі — 1 дана.
4. Тоңазытқыш камерасының есігіндегі сөрелер — 3 дана.
5. Мұздатқыш бөлімінің ашық сөресі/жәшігі — 1 дана.
6. Температура реттегіші (айналмалы механизм).

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Барлық кескіндер мен схемалар танысу мақсатында берілген және нақты құрылғыдан өзгеше болуы мүмкін.

Орнату бойынша ұсыныстар

- Тоңазытқыш үнемі жұмыс істейтін құрылғы болып табылады және өзіне тән дыбыстар шығарады, сондықтан оны демалуға және ұйықтауға арналған жерлерде орнату қажет емес.
- Тоңазытқыштың есігі оңға қарай ашылады; орнату орнын таңдағанда есікті толық ашу үшін жеткілікті орын қалдырыңыз.
- Бірінші қолданар алдында тоңазытқышты ішінен мұқият жуыңыз. Есіктің тығыздағышына жағылған силикон майлағышын жууға болмайды.
- Тоңазытқышты жылыту құрылғыларының жанына және тікелей күн сәулесінің астында, сондай-ақ ылғалдылығы жоғары жерлерде орнатпаңыз.
- Ауаның қалыпты айналымы және компрессордың тиімді жұмысы үшін құрылғының артқы және бүйір қабырғалары мен басқа заттар арасында кемінде 50 мм қашықтық қамтамасыз етіңіз.
- Тоңазытқышты бірінші рет орнатқан кезде, оның ішіндегі жұмыс температурасын орнату үшін 2–3 сағат жұмыс жасатыңыз, содан кейін ғана оны өнімдермен толтырыңыз.
- Тоңазытқышты желіден ажыратқаннан кейін оны кемінде 5 минуттан кейін қайта қосу керек, әйтпесе ол істен шығуы мүмкін.

Тоңазытқышты туралау

Тоңазытқышты реттелетін аяқтардың көмегімен тегіс, қатты еденге туралау керек. Туралауды тоңазытқыш бос кезде орындау керек. Алдыңғы жағын артқы жағынан сәл жоғары етіп жасау ұсынылады: алдыңғы жағын көтеру үшін аяқтарды сағат тілімен бұраңыз, ал төмен түсіру үшін сағат тіліне қарсы бұраңыз.

Температура реттегіші

Муххад HD-95 тоңазытқышы тоңазытқыш камерасының ішінде орналасқан механикалық айналмалы температура реттегішімен жабдықталған (дисплейсіз).

- «MIN» жағдайы — салқындату қарқындылығы ең төмен, камерадағы температура жоғарырақ (суық мезгілде қолданылады).
- «NORMAL» жағдайы — күнделікті пайдалануға арналған ұсынылатын режим.
- «MAX» жағдайы — салқындатудың максималды қарқындылығы (ыстық мезгілде немесе жаңа өнімдерді тез салқындату үшін қолданылады).
- Тоңазытқыш камерасының жұмыс температура диапазоны: +2 °C-тан +8 °C-қа дейін.
- Мұздатқыш бөлімінің (НТО) жұмыс температура диапазоны: -8 °C-тан -10 °C-қа дейін.
- Реттегішті қажетті жағдайға орнатқаннан кейін, камера ішіндегі температураны тұрақтандыру үшін тоңазытқышты 2–3 сағат жұмыс жасатыңыз.

Мұздатқыш бөлімі қолмен жібітіледі, тоңазытқыш камерасы автоматты түрде тамшылы жүйе бойынша жібітіледі (еріген су камераның артқы қабырғасы бойымен ағып, буланады). Электр қуаты өшірілген кезде салқындықты автономды сақтау — 5 сағатқа дейін.

Энергияны үнемдеу

- Ыстық тағамды тоңазытқышқа салмаңыз — бұл конденсат пен мұздың пайда болуына, компрессордың қызып кетуіне әкеледі.
- Өнімдерді бір-біріне және камераның артқы қабырғасына жақын қоймаңыз — бұл ауа айналымын азайтады.
- Тоңазытқыштың есігін жиі ашпаңыз және ұзақ уақыт ашық қалдырмаңыз.
- Қажеттіліксіз реттегіште тым төмен температураны орнатпаңыз.

Өнімді тиімді сақтау

- Мұздатқыш бөлімі (НТО) мұздатылған өнімдерді қысқа мерзімге сақтауға және мұз дайындауға арналған; мұздату қабілеті — 5 кг/тәулігіне.
- Мұздатылған немесе салқындатылған тағамдарды ауа өткізбейтін контейнерлерде сақтаңыз.
- Тоңазытқышқа салмас бұрын өнімдердің жарамдылық мерзімін тексеріңіз.
- Тоңазытқышта банан мен қауын сияқты төмен температурада тез бұзылатын тағамдарды сақтау ұсынылмайды.
- Шыны бөтелкелерді мұздатқыш бөлімінде сақтамаңыз — олар мұздатылған кезде жарылып кетуі мүмкін.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Үлгісі	Муххад HD-95
Құрылғы түрі	Тоңазытқыш компакттілі
Негізгі түсі	Күмістей
Климаттық класс	N / SN / ST / T
Энергетикалық тиімділік класы	A+
Қуат параметрлері (В, Гц)	220–240 ~ 50
Өшірулі режимдегі қуат	0 Вт
Электр энергиясының шығыны (кВт·сағ/жыл)	128
Компрессор түрі	Стандартты (инверторлы емес)
Тоңазытқыш агент	R600a
Жалпы көлемі (л)	95
Жалпы пайдалы көлемі (л)	73
Тоңазытқыш камерасының пайдалы көлемі (л)	60
Мұздатқыш бөлімінің (НТО) пайдалы көлемі (л)	13
Тоңазытқыш камерасының мин./макс. температурасы	+2 °C / +8 °C
Мұздатқыш бөлімінің (НТО) мин./макс. температурасы	–10 °C / –8 °C
Мұздату қабілеті (кг/тәулігіне)	5
Салқындықты автономды сақтау	5 сағ
Тоңазытқыш камерасын жібіту	Тамшылы (автоматты)
Мұздатқыш бөлімін (НТО) жібіту	Қолмен
Камералар / есіктер саны	2 / 1
Есіктің ашылуы	Оңға қарай
Сөрелердің материалы	Шыны
Шу деңгейі (дБ)	40
Желілік кабельдің ұзындығы	1,5 м
Өлшемдері Е × Б × Ұ (см)	41 × 82 × 41
Есігі ашық кездегі тереңдігі (см)	73
Таза салмағы (кг)	17
Қаптама өлшемдері Е × Б × Ұ (см)	44 × 86 × 44
Қаптамадағы салмағы (кг)	20
Қолдану саласы	Тұрмыстық

ЖИНАҚТАЛЫМ

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

ЭНЕРГИЯ ТИІМДІЛІГІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Энергетикалық тиімділік класы	A+
Электр энергиясының шығыны	128 кВт·сағ/жыл
Тоңазытқыш камерасының пайдалы көлемі	60 л
Мұздатқыш бөлімінің пайдалы көлемі	13 л
Шу деңгейі	40 дБ

КҮТІМ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Тоңазытқышты жуу кезінде оны қуат көзінен ажырату керек. Тоңазытқышты жуу үшін бу тазалағыштарды пайдаланбаңыз — ыстық бу пластикалық бөлшектерді зақымдауы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ!

- Құрамында жанғыш заттары бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз: спирт (этанол, метанол, изопропил спирті), еріткіш, бензин, бензол және т. б.
- Құрамында абразивті немесе ағартқыш заттар бар тазартқыштарды пайдаланбаңыз — олар құрылғының түсінің өзгеруіне немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тазалаудан бұрын тоңазытқыштағы тағамдарды салқын жерге қойыңыз.
- Сөрелер мен жәшіктерді қайтадан тоңазытқышқа салмас бұрын жақсылап жуыңыз және құрғатыңыз.
- Сөрелерді немесе жәшіктерді ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Тоңазытқыштың сыртын және ішін сұйық жуғыш затпен жылы суға малынған таза шүберекпен жуу керек, содан кейін оны майлықпен құрғатып сүртіңіз.
- Тазалаудан кейін желілік сымның зақымдалмағанын тексеріп, штепсельді ашаны электр розеткасына мықтап салыңыз.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құрылғы шулы жұмыс істейді	Құрылғы тегіс емес бетке орнатылған	Құрылғыны қатты және тегіс жерге қойып, аяқтарын реттеңіз
Құрылғы шулы жұмыс істейді	Артқы немесе бүйір қабырғасы қабырғаға тиеді	Құрылғының айналасында кемінде 50 мм бос орын қалдырыңыз
Тоңазытқыш нашар салқындатады	Реттегіш «MIN» жағдайында тұр	Реттегішті «NORMAL» немесе «MAX» жағдайына ауыстырыңыз
Тоңазытқыш нашар салқындатады	Тоңазытқыш өнімдермен тым жүктелген немесе жылу көзіне жақын орнатылған	Кеңістік босатыңыз, тоңазытқышты жылу көздерінен алшақ орналастырыңыз
Есік тығыз жабылмайды	Тоңазытқыш алға қарай қисайған / серелер дұрыс салынбаған	Аяқтарын реттеңіз; серелердің дұрыс салынғанын тексеріңіз
Мұздатқыш бөлімінде мұз пайда болды	Есік тығыз жабылмайды немесе жиі ашылады	Есіктің тығыз жабылғанын тексеріп, оны сирек ашыңыз
Құрылғы ішінде конденсат пайда болды	Ыстық немесе дымқыл тағамдарды жабусыз сақтау	Тағамдарды бөлме температурасына дейін салқындатып, жабық контейнерлерде сақтаңыз
Ішкі жарықтандыру жоқ	Жарық шамының ақаулығы	Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Желіге қосылған тоңазытқыш жұмыс істемейді	Қуаттың үзілуі, сым зақымдалған	Розеткадағы кернеуді тексеріңіз; сым зақымдалған болса сервис орталығына хабарласыңыз

Құрылғы ақаусыз ұзақ мерзімге арналған және жасалған. Егер шешім құрылғының жарамдылығына әкелмесе және сіз ақаулықты өзіңіз жоя алмасаңыз, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

МОНТАЖДАУ, САҚТАУ, ТАСЫМАЛДАУ, ӨТКІЗУ ЖӘНЕ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ШАРТТАРЫ

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау қаптамада, жылытылатын үй-жайларда, ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жағдайда жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді — оны шаң, кір, соққы, ылғал, оттан қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.

Жылжыту және тасымалдау

- Жылжытпас бұрын тоңазытқыштан барлық тағамдарды алыңыз.
- Тоңазытқыштың есігін мықтап жабыңыз және тасымалдау кезінде оны жабысқақ таспамен бекітіңіз.
- Тасымалдау кезінде соққылар мен құлаудың алдын алу үшін тоңазытқышты көлікке мықтап бекіту керек.
- Сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Құрылғыны тасымалдау тік күйде жүзеге асырылуы керек. Егер тасымалдау келденең күйде жүзеге асырылса, қосар алдында құрылғы кемінде алты сағат тік тұруы керек, әйтпесе бұл құрылғының бұзылуына әкелуі мүмкін.

Кәдеге жарату

Ескі тоңазытқыштардың қалдық құны бар. Тоңазытқыш агенті мен оқшаулағышы арнайы түрде жойылуы керек. Тауардағы немесе оның қаптамасындағы бұл таңбалау тауар басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге кәдеге жаратылмауы тиіс дегенді білдіреді. Ескі жабдықты экологиялық таза кәдеге жарату үшін арнайы жүйені пайдаланыңыз немесе тауар сатып алынған дүкенге хабарласыңыз.

ҚОСЫМША АҚПАРАТ

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС,

Астана қ., Сарыарқа ауданы, Сарыарқа даңғ., 12 ғим., Қазақстан Республикасы.

Электрондық пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Үлгісі: Muxxad HD-95

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдік мерзімі	12 ай [өндірушіден нақтылау қажет]
Пайдалану мерзімі	24 ай [өндірушіден нақтылау қажет]

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Кепілдік механикалық зақымдануларға, пайдалану ережелерін бұзу салдарынан туындаған ақауларға, еңсерілмейтін күш әсеріне, сондай-ақ табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектерге қолданылмайды.