



REPUBLIC OF GAMERS

# ROG HARPE ACE EXTREME

## WIRELESS OPTICAL GAMING MOUSE P718

型號 / Model: P718


Quick Start Guide  
快速使用指南 (繁體中文)  
快速使用指南 (简体中文)  
クイックスタートガイド (J)  
ガイド 快速開始 (KO)  
Guide de démarrage rapide (FR)  
Schnellstartanleitung (DE)  
Guida rapida (IT)  
Guia de Inicio Rápido (PT-BR)  
Краткое руководство (RU)  
Beleknöpte handling (NL)  
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)  
Przewodnik szybkiego startu (PL)  
Rychlý průvodce (CS)  
Ghid de pornire rapidă (RO)  
Cyors üzembe helyezési útmutató (HU)  
Schnabstartshandbok (SV)  
Pikaapas (FI)  
Hurtigstartvejledning (NO)  
Струční návod na používání (SK)  
Panduan Singkat (ID)

دليل التشغيل السريع (AR)  
מדריך להתחלה מהירה (HB)




### Package Contents



- \* We recommend using the wireless dongle extender when using the mouse in 2.4GHz mode. 我們建議當您在使用無線的 RF 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。我们建议在您使用键盘的 RF 2.4GHz 无线模式时，使用无线接收器延长器。
- \*\* Only use the wireless dongle extender for the wireless dongle. 無線接收器延長器僅可用於連接無線接收器。无线接收器延长器仅可用于连接无线接收器。
- \*\*\* Remove the pre-installed mouse feet before installing the bundled mouse feet. 在安裝隨附的滑鼠腳墊前，請先移除預裝的滑鼠腳墊。在安裝隨附的鼠标脚垫前，请先移除预装的鼠标脚垫。
- \*\*\*\* We do not recommend using the bundled glass mouse feet with a glass mouse pad. 不建議您將隨附的玻璃滑鼠腳貼與玻璃滑鼠墊一起使用。不建议您将随附的玻璃鼠标脚贴与玻璃鼠标垫一起使用。

### Mouse features / 滑鼠功能 / 鼠标功能



- Left-click button / 左鍵 / 左键
- Scroll wheel / 滾輪 / 滚轮
- Right-click button / 右鍵 / 右键
- Forward button / 向前按鈕 / 向前按钮
- Backward button / 向後按鈕 / 向后按钮
- Mouse feet / 滑鼠腳墊 / 滑鼠脚垫
- USB Type-C® connector / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- DPI button / DPI 按鈕 / DPI 按钮
- Pairing button / 配對按鈕 / 配对按钮
- Optical sensor / 光學感測器 / 光学感应器
- Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关

## Onboard settings adjustment

| Description                           | Key Combination                                                                       | Lighting effect                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hardware Reset                        | Hold Left-click button + Right-click button + Scroll wheel + DPI button for 3 seconds | The Scroll LED will blink red once the key combination is held down until the reset is complete. The scroll LED will blink green once the reset is complete.                                                                                                                                                                |
| Polling rate level switch             | Pairing button + Backward button                                                      | Cycles through the following polling rates: 125 (red) / 250 (purple) / 500 (blue, BT not supported) / 1000 Hz (green, BT not supported) / 2000 Hz (yellow, with polling booster, BT not supported) / 4000 Hz (blue-green, with polling booster, BT not supported) / 8000 Hz (white, with polling booster, BT not supported) |
| Sensor Lift-off-distance level switch | Pairing button + Forward button                                                       | Cycles through the following lift-off-distances: Low (red, default) / High (purple)                                                                                                                                                                                                                                         |

## Specifications\*

| Resolution           | DPI 1   | DPI 2   | DPI 3 (Default) | DPI 4    |
|----------------------|---------|---------|-----------------|----------|
| 100 DPI to 42000 DPI | 400 DPI | 800 DPI | 1600 DPI        | 3200 DPI |

\* You may customize the DPI settings for DPI 1-4 through Armoury Crate or the DPI On-The-Scroll tuning function.

### Connecting your gaming mouse

Setting up your gaming mouse as a wired mouse  
Connect the bundled USB Type-C® to Type-A cable to your gaming mouse and a USB port on your computer

Setting up your gaming mouse as a RF wireless mouse  
1. Connect the USB dongle to a USB port on your computer.  
2. Set the connection switch to the RF 2.4G Wireless mode.

Setting up your gaming mouse as a Bluetooth® wireless mouse  
Set the connection switch to the Bluetooth® mode.

### Pairing Bluetooth® mode to additional host devices (max. 3)

1. Set the connection switch to the Bluetooth® mode.  
2. Press and hold the Pairing button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse start to blink blue. Once your gaming mouse has been successfully paired, the LED indicator on your gaming mouse will light up blue for 3 seconds.

## 連接您的電競滑鼠

將您的電競滑鼠設定為有線滑鼠

將隨附的 USB Type-C® 轉 Type-A 線的一端連接至電競滑鼠，另一端插入電腦的 USB 連接埠。

將您的電競滑鼠設定為 RF 無線滑鼠

1. 將 USB 無線訊號接收器插入電腦的 USB 連接埠。  
2. 將連線模式切換至 RF 2.4GHz 無線模式。

將您的電競滑鼠設定為藍牙無線滑鼠

將連線模式切換至 藍牙模式。

### 藍牙模式下與其他主機裝置配對 (最多三個裝置)

1. 將連線模式切換至 藍牙模式。  
2. 長按配對按鈕 3 秒直至電競滑鼠上的 LED 指示燈變為藍色閃爍。電競滑鼠配對成功後，LED 指示燈將會亮藍色 3 秒。

## 连接您的电竞鼠标

将您的电竞鼠标设置为有线鼠标

将随附的 USB Type-C® 转 Type-A 线的一端连接至电竞鼠标，另一端插入电脑的 USB 接口。

将您的电竞鼠标设置为 RF 无线鼠标

1. 将 USB 无线信号接收器插入电脑的 USB 接口。  
2. 将连接模式切换至 [RF 2.4GHz 无线模式]。

将您的电竞鼠标设置为蓝牙无线鼠标

将连接模式切换至 [蓝牙模式]。

### 蓝牙模式下与其他主机设备配對 (最多三个设备)

1. 将连接模式切换至 [蓝牙模式]。  
2. 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI，调节后根据 DPI 的不同，鼠标的 LED 指示灯颜色也会跟着改变。  
3. 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。

### Connecter votre souris gaming

Configurer votre souris gaming en tant que souris filaire  
Connectez le câble USB Type-C® vers Type-A fourni à votre souris et à un port USB de votre ordinateur

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (RF)  
1. Connectez le dongle USB au port USB de votre ordinateur.  
2. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode sans fil RF 2.4G.

Configurer votre souris gaming en tant que souris sans-fil (Bluetooth)  
Régler l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.

### Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth (3 max.)

1. Réglez l'interrupteur de connexion sur le mode Bluetooth.  
2. Appuyez sur le Bouton d'appairage et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris clignote en bleu. Une fois votre souris gaming associée avec succès, la LED de votre souris gaming s'allume en bleu pendant 3 secondes.

### Updating the firmware and customization

1. Connect your gaming mouse to your computer using the bundled cable, then connect the USB dongle to a USB port.  
2. Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>  
3. Follow the software instructions to update your gaming mouse and dongle's firmware.  
4. Customize your gaming mouse using Armoury Crate.

### Using the DPI On-The-Scroll tuning function

The DPI On-The-Scroll tuning function allows you to customize the DPI of your gaming mouse without using Armoury Crate.

1. Press and hold the DPI button for 3 seconds until the LED on your gaming mouse light up.  
2. Scroll the scroll wheel forwards or backwards to adjust the DPI. The LED color hue on your mouse will differ depending on the DPI adjustment.  
3. Press the DPI button once you have finished customizing the DPI value to save the changes made.

## 更新韌體及個人化

1. 使用隨附的 USB 線將電競滑鼠連接至電腦。  
2. 請至 <https://rog.asus.com/tw> 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。  
3. 請依照螢幕提示完成韌體更新。  
4. 使用 Armoury Crate 個性化您的電競滑鼠。

## 使用 DPI On-The-Scroll 調節功能

DPI On-The-Scroll 調節功能可讓您無需使用 Armoury Crate 即可自訂電競滑鼠的 DPI。

1. 長按 DPI 按鈕 3 秒直至電競滑鼠的 LED 指示燈亮起。  
2. 向前或向后撥動滾輪以調節 DPI，調節後依據 DPI 的不同，滑鼠的 LED 指示燈顏色也會跟著改變。  
3. 完成 DPI 數值自訂設定後，請再次按下 DPI 按鈕以儲存更改。

## 更新固件及个性化

1. 使用随附的 USB 线将电竞鼠标连接至电脑。  
2. 请至 <https://rog.asus.com/cn> 下载并安装 Armoury Crate 软件。  
3. 请依照屏幕提示完成固件更新。  
4. 使用 Armoury Crate 个性化您的电竞鼠标。

## 使用 DPI On-The-Scroll 调节功能

DPI On-The-Scroll 调节功能可让您无需使用 Armoury Crate 即可自定义电竞鼠标的 DPI。

1. 长按 DPI 按钮 3 秒直至电竞鼠标的 LED 指示灯亮起。  
2. 向前或向后拨动滚轮以调节 DPI，调节后根据 DPI 的不同，鼠标的 LED 指示灯颜色也会跟着改变。  
3. 完成 DPI 数值自定义设置后，请再次按下 DPI 按钮以保存更改。

### Mise à jour du firmware et personnalisation

1. Connectez votre souris gaming à votre ordinateur grâce au câble fourni, puis connectez le dongle USB à un port USB.  
2. Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>  
3. Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre souris et du dongle USB.  
4. Personnalisez votre souris gaming avec Armoury Crate.

### Utiliser la fonction de réglage DPI à la molette

La fonction de réglage DPI à la molette vous permet de modifier le DPI de votre souris gaming sans utiliser Armoury Crate.  
1. Appuyez sur le bouton DPI et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que la LED de votre souris s'allume.  
2. Faites défiler la molette en avant et en arrière pour ajuster le DPI. La couleur de la LED de la souris sera modifiée en fonction du réglage DPI choisi.  
3. Appuyez sur le bouton DPI une fois que vous avez fini de modifier la valeur du DPI pour sauvegarder vos réglages.

## Ihre Gaming Maus verbinden

Ihre Gaming Maus als kabelgebundene Maus einrichten  
Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Type-C®-zu-Type-A-Kabel mit Ihrer Gaming Maus und mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

Ihre Gaming Maus als WLAN-drahtlose Maus einrichten  
1. Verbinden Sie den USB-Dongle mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.  
2. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf RF 2,4G WLAN-Modus fest.

Ihre Gaming Maus als Bluetooth-drahtlose Maus einrichten  
Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.

### Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten (max. 3) koppeln

1. Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf Bluetooth-Modus fest.  
2. Halten Sie die Kopplungstaste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus blau zu blinken beginnt. Sobald Ihre Gaming Maus erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die LED-Anzeige drei Sekunden lang blau.

### Collegamento del mouse gaming

Installazione con collegamento cablo  
Collegate il cavo USB Tipo-C® > tipo A™ al mouse gaming e alla porta USB del vostro computer.

Installazione con connessione RF senza fili

1. Inserite il dongle USB in una porta USB del vostro computer.  
2. Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità senza fili RF 2.4Ghz.

Installazione con connessione Bluetooth® senza fili  
Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth®.

### Associazione della modalità Bluetooth® a dispositivi host aggiuntivi (max.3)

1. Premete e tenete premuto il Tasto di associazione per 3 secondi, il LED presente sul mouse gaming lampeggerà di colore blu. Ad associazione avvenuta il LED del mouse gaming si accende di una luce blu fissa per 3 secondi.

## Conectar el ratón para juegos

Configurar el ratón para juegos como ratón cableado  
Conecte el cable USB Tipo-C® a Tipo-A incluido al ratón para juegos y a un puerto USB de su PC.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de RF

1. Conecte la llave USB integrada al puerto USB del equipo.  
2. Establezca el conmutador de conexión en el modo inalámbrico de 2,4 GHz de RF.

Configurar el ratón para juegos como ratón inalámbrico de Bluetooth®

Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth®.

### Asociar el modo Bluetooth® a dispositivos host adicionales (3 como máximo)

1. Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth®.  
2. presione sin soltar el botón de asociación durante 3 segundos hasta que LED del ratón para juegos comiencen a parpadear en azul. Una vez que el ratón para juegos se haya asociado correctamente, el indicador LED de dicho ratón se iluminará en verde durante 3 segundos.

## Oyun farenizi başlama

Oyun farenizi kablolu fare olarak ayarlama  
Birlikte verilen USB Type-C® - Type-A arası kablolu oyun farenize ve bilgisayarınızdaki bir USB bağlantı noktasına takın.

Oyun farenizi RF kablousuz fare olarak ayarlama

1. Birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.  
2. Bağlantı anahtarı RF 2.4G Kablousuz moduna ayarlayın.

Oyun farenizi Bluetooth® kablousuz fare olarak ayarlama

Bağlantı anahtarı Bluetooth® moduna ayarlayın.

### Bluetooth® modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme (maks. 3)

1. Bağlantı anahtarı Bluetooth® moduna ayarlayın.  
2. Eşleştirme düğmesine, oyun farenizdeki LED mavi renkte yanıp sönece dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fareniz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyuncu farenizin üzerindeki LED göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yanacaktır.

### Připojení herní myši

Nastavení herní myši jako kabelové myši  
Připojte přiložený kabel USB Type-C® na Type-A k herní myši a k portu USB počítače.

Nastavení herní myši jako bezdrátové RF myši

1. Připojte dodaný kabel USB adapték k portu USB počítače.  
2. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim 2,4 G.

Nastavení herní myši jako bezdrátové Bluetooth® myši  
Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth®.

### Správání s dalšími hostitelskými zařízeními (max. 3) v režimu Bluetooth®

1. Nastavte přepínač připojení na bezdrátový radiofrekvencní režim Bluetooth®.  
2. Stiskněte a podržte tlačítko Párování 3 sekundy, dokud indikátor LED na herní myši nezačne blikat modře. Po úspěšném párování herní myši bude indikátor LED na myši svítit 3 sekundy modře.

## Firmware aktualizieren und anpassen

Uw gamemus instellen als een bekabelde muis  
Sluit de meegeleverde USB-Type-C® naar Type-A-kabel aan op uw gamemus en een USB-poort op uw computer.  
2. Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.  
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Gaming Maus und des Dongles zu aktualisieren.  
4. Passen Sie Ihre Gaming Maus über Armoury Crate an.

### DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion verwenden

Mit der DPI-On-The-Scroll-Tuning-Funktion können Sie die DPI-Werte Ihrer Gaming Maus anpassen, ohne Armoury Crate verwenden zu müssen.

1. Halten Sie die DPI-Taste drei Sekunden lang gedrückt, bis die LED an Ihrer Gaming Maus aufleuchtet.  
2. Scrollen Sie das Mausrad vorwärts oder rückwärts, um den DPI-Wert anzupassen. Der LED-Farbtön an Ihrer Maus ändert sich je nach der DPI-Einstellung.  
3. Drücken Sie die DPI-Taste, sobald Sie das Anpassen des DPI-Werts abgeschlossen haben, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

### Aggiornamento del firmware e personalizzazione

1. Collegare il mouse gaming al computer usando il cavo in dotazione, quindi inserite il dongle USB in una porta USB.  
2. Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.  
3. Seguite le istruzioni del software per aggiornare il firmware del vostro mouse gaming e del dongle.  
4. Usate Armoury Crate per personalizzare il vostro mouse gaming.

### Utilizzo della funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll

La funzione di personalizzazione DPI On-The-Scroll vi permette di personalizzare il DPI del vostro mouse gaming senza dover ricorrere ad Armoury Crate.

1. Premete e tenete premuto il tasto DPI per 3 secondi, fino a quando il LED del vostro mouse gaming si accende.  
2. Ruotate la rotellina di scorrimento in avanti o indietro per regolare il valore DPI. La tonalità del LED sul mouse varierà in base al valore DPI impostato.  
3. Per salvare le modifiche premete il pulsante DPI quando avete terminato la regolazione del valore DPI.

## Actualización del firmware y personalización

1. Conecte el ratón para juegos al equipo mediante el cable incluido y, a continuación, conecte la llave USB integrada al puerto USB.

2. Descargue e instale el software Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.  
3. Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del ratón para juegos y llave.  
4. Personalice el ratón para juegos mediante Armoury Crate.

### Usar la función de ajuste On-The-Scroll PPP

La función de ajuste sobre la marcha PPP le permite personalizar el valor de PPP del ratón para juegos sin usar Armoury Crate.

1. Mantenga presionado el botón PPP durante 3 segundos hasta que se iluminen LED del ratón para juegos.  
2. Mueva la rueda de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás para ajustar el valor de PPP. El matiz de color del LED de la ratón diferirá según el ajuste de PPP.  
3. Presione el botón PPP una vez que haya terminado de personalizar el valor de PPP para guardar los cambios realizados.

## Aygıt yazılımı güncelleme ve kişiselleştirme

1. Birlikte verilen kablolu kullanarak oyun farenizi bilgisayarınıza bağlayın, daha sonra, birlikte sağlanan USB yardımcı aygıtını bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına bağlayın.

2. Armoury Crate yazılımını <https://rog.asus.com> adresinden indirip yükleyin.  
3. Oyun farenizin ve yardımcı aygıtını donanımı yazılımını güncellemek için yazılım talimatlarını izleyin.  
4. Armoury Crate yazılımını kullanarak oyun farenize özelleştirin.

### DPI anında ayarlama işlevini kullanma

DPI anında ayarlama işlevi, oyun farenizin DPI'sini Armoury Crate kullanmadan özelleştirmenizi sağlar.

1. Oyun farenizdeki LED yanana dek DPI düğmesine 3 saniye basılı tutun.  
2. DPI'yi ayarlamak için kaydırma tekerini ileri veya geri kaydırın. DPI ayarına bağlı olarak farenizdeki LED renk tonu farklılık gösterir.  
3. Yapılan değişiklikleri kaydetmek için DPI değeriini özelleştirmeyi tamamladığınızda DPI düğmesine bir kez basın.

### Actualizování firmwaru a přizpůsobení

1. Připojte herní myš k počítači přiloženým kabelem a potom připojte dodaný kabel USB adapték k portu USB počítače.  
2. Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com>.  
3. Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmware herní myši a dongle.  
4. Přizpůsobte vaši herní myši pomocí Armoury Crate.

### Použití funkce DPI On-The-Scroll

Funkce okamžitého ladění DPI On-The-Scrollumožňuje přizpůsobit DPI On-The-Scroll herní myši bez použití softwaru Armoury Crate.  
1. Stiskněte a podržte tlačítko DPI 3 sekundy, dokud se nerozsvítí indikátor LED na vaší herní myši.  
2. Posouváním rotačního kolečka dopředu a dozadu upravte DPI. Barevný odstín indikátoru LED na myši se bude lišit podle nastavení DPI.  
3. Jakmile dosáhnete požadované hodnoty DPI, uložte nastavení stisknutím tlačítka DPI.

## Uw gamemus aansluiten

Uw gamemus instellen als een bekabelde muis  
Sluit de meegeleverde USB-Type-C® naar Type-A-kabel aan op uw gamemus en een USB-poort op uw computer.

Uw gamemus instellen als een RF-draadloze muis  
1. Sluit de meegeleverde USB-dongle aan in op de USB-poort van uw computer.  
2. Stel de verbindingschakelaar in op de RF 2.4G draadloze modus.

Uw gamemus instellen als een Bluetooth® draadloze muis  
Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth® modus.

### De Bluetooth®-modus koppelen met extra hostapparaten (max. 3)

1. Stel de verbindingschakelaar in op de Bluetooth® modus.  
2. Houdt u de koppelingsknop 3 seconden ingedrukt tot de LED op uw gamemus blauw beginnen te knipperen. Zodra uw gamemus is gekoppeld, licht de LED-indicator op uw gamemus blauw op gedurende 3 seconden.

### Ligar o seu mouse gaming

Configuração do seu mouse gaming com fio  
Ligue o cabo USB Type-C® para Type-A incluído ao seu rato gaming e a uma porta USB do seu computador.

Configuração do seu rato gaming como um rato Wireless RF

1. Ligue o adaptador USB a uma porta USB do seu computador.  
2. Defina o comutador do modo de ligação para o modo Wireless RF 2.4G.

Configuração do seu rato gaming como um rato wireless Bluetooth®

Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth®.

### Emparelhar o Bluetooth® modo com dispositivos host adicionais (máx. 3)

1. Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth®.  
2. Prima e mantenha premido o botão de Emparelhamento durante 3 segundos até que os LED do seu rato gaming comecem a piscar em azul. Assim que o rato gaming tiver sido emparelhado com sucesso, o indicador LED do seu rato gaming irá ficar iluminado em azul durante 3 segundos.

## Подключение игровой мыши

Настройка игровой мыши в качестве проводной мыши  
Подключите мышь к USB-порту компьютера с помощью поставляемого в комплекте кабеля USB Type-C® на Type-A

Настройка мыши в качестве беспроводной мыши

1. Подключите адаптер USB к USB-порту компьютера.  
2. Установите переключатель подключения в положение Беспроводной режим 2,4 ГГц.

Настройка игровой мыши в качестве беспроводной мыши Bluetooth®

Установите переключатель подключения в положение Режим Bluetooth®.

### Соприжение в режиме Bluetooth® с дополнительными хостами (макс. 3)

1. Установите переключатель подключения в положение Режим Bluetooth®.  
2. Нажмите и удерживайте кнопку Соприжение в течение 3 секунд, пока индикаторы игровой мыши не замигают синим цветом. После успешного сопряжения индикатор мыши загорится синим цветом на 3 секунды.

## Pelhiiren liittäminen

Pelhiiren asettaminen langallisena hirenä  
Liitä toimitukseen kuuluva USB Type-C® - Type-A -kaapeli pelhiireen ja tietokoneen USB-porttiin.

Pelhiiren asettaminen langattomana radiotaajuushirenä

1. Liitä toimitukseen kuuluva USB-käyttöavain tietokoneen USB-porttiin.  
2. Lataa ja asenna Armoury Crate-ohjelmisto osoitteesta <https://rog.asus.com>.

Pelhiiren asettaminen langattomana Bluetooth® shirenä  
Aseta liitäntäkytkin Bluetooth® -tilaan.

Bluetooth® -tilan pariuttaminen lisäsäätälaitteisiin (maks. 3)

1. Aseta liitäntäkytkin Bluetooth® -tilaan.  
2. pidä Pariutus-painiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes pelhiiren LED-valo alkaa vilkkua sinisenä. Kun pelhiiren pariuttaminen on onnistunut, pelhiiren LED-merkkivalo palaa sinisenä 3 sekuntia.

### A játszóegér üzembe helyezésé

A játszóegér beállítása mint vezetékes egér  
Csatlakoztassa a játszóegér a számítógéphez a tartozék kábel használatával, majd csatlakoztassa a tartozékért kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.

A játszóegér beállítása mint RF vezetéknélküli egér

1. Csatlakoztassa a tartozékért kapott USB-hardverkulcsot a számítógép USB-portjába.  
2. Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az RF 2,4 GHz-es vezetéknélküli üzemmódra.

A játszóegér beállítása mint Bluetooth® vezetéknélküli egér

Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth®-es üzemmódra.

### Bluetooth®-módban történő párosítás további gazdaszóközökkel (maximum 3)

1. Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth®-es üzemmódra.  
2. Tartsa megnyomva a párosítási gombot 3 másodpercig, amíg a játszóegérén lévő LED két színnel fogná villogni. Miután a játszóegér párosítása sikeresen megtörtént, a játszóegérén lévő LED-jelzőfény 3 másodpercig két színnel fog világítani.

## De firmware en aanpassing bijwerken

1. Sluit uw gamemus aan op uw computer via de meegeleverde kabel en sluit dan meegeleverde USB-dongle aan op de USB-poort.

2. Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com>.  
3. Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw gaming-muis en dongle.  
4. Pas uw gamemus aan met Armoury Crate.

### De DPI on-the-scroll-afstemfunctie gebruiken

Met de DPI on-the-scroll-afstemfunctie kunt u de DPI van uw gamemus aanpassen zonder dat de Armoury Crate hoeft te gebruiken.

## Koble til spillmusen

**Sette opp spillmusen som en kabel mus**  
Koble den medfølgende USB Type-C™ til Type-A-kabelen til spillmusen og en USB-port på dataskapen.

**Sette opp spillmusen som en trådløs RF-mus**  
1. Koble den medfølgende USB-donglen til dataskapens USB-port.  
2. Sett tilkoblingsbryteren til **RF 2.4 GHz trådløs modus**.

**Sette opp spillmusen som en trådløs Bluetooth® mus**  
Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.

**Para Bluetooth®-modus til flere vertsenheter (maks. 3)**  
1. Sett tilkoblingsbryteren til **Bluetooth®** modus.  
2. Trykk og hold du inne **Paringsknappen** i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen begynner å blinke blått. Når spillmusen har blitt paret, lyser LED-indikatoren på spillmusen blått i 3 sekunder.

## Podłączenie myszy dla graczy

**Konfiguracja myszy dla graczy jako mysz przewodowej**  
Podłącz dołączony kabel USB Type-C® na typu A do myszy dla graczy i do portu USB w komputerze.

**Konfiguracja myszy dla graczy jako bezprzewodowej myszy radiowej**  
1. Podłącz dostarczony kłucz USB do portu USB komputera.  
2. Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia bezprzewodowego RF 2.4 GHz**.  
**Konfiguracja myszy dla graczy jako bezprzewodowej myszy Bluetooth®**  
Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.

**Parowanie z dodatkowymi urządzeniami hosta (maks. 3) w trybie Bluetooth®**  
1. Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu **połączenia Bluetooth®**.  
2. Naciśnij **przycisk parowania** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zaczyna migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED myszy dla graczy będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.

## Pripojenie hernej mysí

**Nastavenie hernej mysí ako káblová mys'**  
Dodaný kábel USB Type-C® do Type-A zapojte do hernej mysí a do portu USB v počítači.

**Nastavenie hernej mysí ako káblová mys' RF**  
1. Dodaný USB dongle zapojte do portu USB v počítači.  
2. Spínač pripojenia prepnite do **bezdrôtového režimu RF 2.4 G**.

**Nastavenie hernej mysí ako káblová mys' Bluetooth®**  
Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.

**Režim párovania cez Bluetooth® s ďalšími hostiteľskými zariadeniami (max. 3)**  
1. Spínač pripojenia prepnite do **režimu Bluetooth®**.  
2. Stlačte tlačidlo **Pairing (Párovanie)** a podržte ho stlačené na 3 sekundy, kým nezačne blikať modrá kontrolka LED na hernej mysí. Po úspešnom sparovaní hernej mysí sa na nej rozsvieti modrá LED kontrolka na dobu 3 sekúnd.

## Ansluta spelmsnen

**Installera spelmsnen som en kabelanslutning mus**  
Anslut den medföljande USB Type-C™-till Type-A-kabeln till spelmsnen och en USB-port på datorn.

**Installera spelmsnen som en trådlös RF-mus**  
1. Anslut den medföljande USB-donglen till datorns USB-port.  
2. Ställ in kopplingsbrytaren på trådlöst 2,4 G frekvensläge.

**Installera spelmsnen som en trådlös Bluetooth®-mus**  
Ställ in kopplingsbrytaren på Bluetooth®.

**Länka Bluetooth®-läge för fler värdenheter (max. 3)**

1. Ställ in kopplingsbrytaren på **Bluetooth®**.  
2. Håll länkningsknappen intryckt i 3 sekunder tills indikatorn på spelmsnen börja blinka blått. När spelmsnen har länkats kommer indikatorn på spelmsnen att lysa blå i 3 sekunder.

## Підключення ігрової миші

**Налаштування ігрової миші як дротової**  
Підключіть кабель USB Type-C™ / Type-A з комплекту до ігрової миші та до порту USB на комп'ютері.  
**Налаштування ігрової миші як бездротової (режим РЧ 2,4 ГГц)**  
1. Підключіть бездротовий адаптер USB до порту USB на комп'ютері.  
2. Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **РЧ 2,4 ГГц**.

**Налаштування ігрової миші як бездротової (режим Bluetooth®)**  
Встановіть перемикач підключення в положення бездротового режиму **Bluetooth®**.

**Поєднання в пару в режимі Bluetooth® з додатковими пристроями-хостами (макс. 3)**  
1. Встановіть перемикач підключення на бездротовий **режим Bluetooth®**.  
2. Щоб поєднати ігрову мишу в пару з іншим пристроєм, натисніть і утримуйте **кнопку поєднання** в парі 3 секунди, доки світлодіодний на ігровій миші почне мерекіти блакитним. Цієюнго ігрову мишу буде успішно поєднано в пару, світлодіодний індикатор на ігровій миші засвітиться блакитним на 3 секунди.

## Oppdaterer fastvaren og tilpass

1. Koble spillmusen til dataskapen med den medfølgende kabelen, og koble deretter den medfølgende USB-donglen til dataskapens USB-port.  
2. Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fr <https://rog.asus.com>  
3. Følg instruksjonene i programvaren for å oppdatere fastvaren til spillmusen og dongle.  
4. Tilpass spillmusen ved hjelp av Armoury Crate.

## Bruke funksjonen DPI On-The-Scroll

Du kan bruke funksjonen DPI On-The-Scroll til å tilpasse DPI-en til spillmusen uten å bruke Armoury Crate.

1. Trykk og hold inne DPI-knappen i 3 sekunder til LED-lampen på spillmusen lyser.  
2. Få fullstøkket fremover eller bakover for å justere DPI. LED-fargelønnen på musen varierer avhengig av DPI-justeringen.  
3. Trykk DPI-knappen når du er ferdig med å tilpasse DPI-verdien for å lagre endringene.

## Aktualizowanie oprogramowania układowego i dostosowywanie

1. Podłącz mysz dla graczy do komputera przy użyciu dołączonego kabla, a następnie podłącz dostarczony klucz USB do portu USB komputera.  
2. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.  
3. Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie układowe myszy do gier i klucza.  
4. Dostosuj mysz do gier za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

## Korzystanie z funkcji dostosowywania DPI On-The-Scroll

Funkcja dostosowywania DPI On-The-Scroll umożliwia zmienianie ustawienia DPI myszy dla graczy bez korzystania z oprogramowania Armoury Crate.

1. Naciśnij przycisk DPI i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż dioda LED myszy zacznie migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik LED myszy dla graczy będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.  
2. Przesuń koło przewijania do przodu lub do tyłu, aby dostosować DPI. W zależności od ustawienia DPI zmieni się odcień koloru diody LED kółka mysz.  
3. Naciśnij przycisk DPI po zakończeniu ustawiania wartości DPI, aby zapisać wprowadzone zmiany.

## Aktualizácia firmvéru a prispôsobenie

1. Hernú myš pripojte k počítaču pomocou dodaného kábla a dodaný USB dongle zapojte do portu USB.  
2. I lokalitu <https://rog.asus.com> si prevzmite súbor Armoury Crate a nainštalujte si ho.

3. Podľa pokynov softvéru vykonajte aktualizáciu firmvéru hernej mysí a dongle.  
4. Hernej mysí si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.

## Používanie funkcie Otočenie DPI On-The-Scroll

Funkcia Otočenie DPI On-The-Scroll umožňuje prispôbiť DPI hernej mysí bez pomoci Armoury Crate.

1. Stlačte tlačidlo DPI a podržte ho stlačené na 3 sekundy, až kým na hernej mysí nebudú svietiť kontrolky LED.  
2. DPI nastavte roľovaním pomocou roľovacieho koleska dopredu alebo dozadu. Farebný odtieň LED kontrolka na mysí sa bude líšiť v závislosti od nastavenia DPI.  
3. Keď je hodnota DPI upravená, vykonané zmeny uložte jedným stlačením tlačidla DPI.

## تحديث البرنامج الثابت والتخصيص

1. قم بتوصيل م우스 الألعاب بكمبيوترك باستخدام الكابل المرفق. ثم وصل دونجل USB المرفق خلف م우스ك.  
2. قم بتحميل برنامج Armoury Crate وتنقيته من خلال الرابط الموجود في الرابط.  
3. اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بموس الألعاب و دونجل.  
4. خصص م우스 الألعاب لديك باستخدام برنامج Armoury Crate.

1. وصل دونجل USB المرفق خلف م우스ك الموجود في الكمبيوتر.  
2. اصنط مقاط الاتصال على الوضع اللاسلكي 2.4G الذي يقبل بالترددات اللاسلكية.

مضب ماس الألعاب لديك كموس يعمل Bluetooth®.  
اصنط مقاط الاتصال على الوضع Bluetooth®.

اقران وضع Bluetooth® بأجهزة متفينة إضافية (3 حد أقصى)  
اصنط مقاط الاتصال على الوضع Bluetooth®.

1. اصنط مقاط الاشترا على زر DPI لمدة 3 ثوانٍ حتى تضئ مؤشر LED الموجود على كرة فـل حسب مضب DPI.  
2. اصنط على زر DPI مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحظ التغييرات المجرأ.

## Conectarea mouse-ului dvs. pentru jocuri

**Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse cu fir**  
Conectați cablul USB Type-C® la Type-A inclus la mouse-ul pentru jocuri și la un port USB de pe computerul dvs.  
**Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse RF fără fir**

1. Conectați dongle-ul USB inclus în pachet la portul USB de pe computer.  
2. Setați butonul de conectare la **modul wireless RF 2.4G**.  
**Configurarea mouse-ului dvs. pentru jocuri ca un mouse Bluetooth® fără fir**

Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.  
**Asocierea modului Bluetooth® la dispozitive gazdă suplimentare (maxim 3)**

1. Setați butonul de conectare la **modul Bluetooth®**.  
2. Apăsăți și mențineți apăsat **butonul de asociere** timp de 3 secunde până ce indicator LED de pe mouse-ul pentru jocuri încep să lumineze albastru intermitent. După ce mouse-ul pentru jocuri a fost asociat cu succes, indicatorul LED al mouse-ului va lumina în culoarea albastru timp de 3 secunde.

## 게이밍 마우스 연결하기

**유선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기**  
제공된 케이블을 사용하여 마우스를 컴퓨터에 연결합니다. 후 제공된 USB 동글을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

**RF 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기**  
1. 제품과 함께 제공되는 USB 동글을 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.  
2. 연결 스위치를 **RF 2.4G 무선 모드**로 설정합니다.

**Bluetooth® 무선 마우스로서 게이밍 마우스 설정하기**  
연결 스위치를 **Bluetooth®** 모드로 설정하십시오.

## 추가적인 호스트 장치 (최대 3개)에 대한 Bluetooth® 페어링 모드

1. 연결 스위치를 **Bluetooth®** 모드로 설정하십시오.  
2. 위에 게이밍 마우스가 파란색으로 깜박일 때까지 **Pairing (페어링)** 버튼을 3 초 동안 누르고 있습니다시요. 게이밍 마우스가 성공적으로 페어링되면 게이밍 마우스의 LED 표시등이 3 초 동안 파란색으로 켜집니다.

## ゲーミングマウスを接続する

**有線モードで使用する**  
付属の USB Type-C® ケーブルを使用し本製品とコンピュータを接続します。

**2.4GHz ワイヤレスモードで使用する**  
1. 付属の USB レシーバーをコンピュータの USB ポートに接続します。  
2. 当社ウェブサイト <https://rog.asus.com> から設定アプリ Armoury Crate をダウンロードしてインストールします。  
3. Armoury Crate を起動し、画面に表示される指示に従いファームウェアを更新します。  
4. Armoury Crate を使用して設定をカスタマイズします。

**Bluetooth® モードで使用する**  
本機底面の接続モードスイッチ (Connection mode switch) を **Bluetooth®** モードに設定します。

**Bluetooth® 機器を機器登録 (ペアリング) する (最大3台)**  
1. 接続モードスイッチを **Bluetooth®** モードに設定します。  
2. **ペアリングボタン (Pairing button)** を 3 秒以上押し続けると、LED が青色に点滅しペアリングモードに移行します。ペアリングが正常に完了すると LED が青色に 3 秒間点灯します。

## עדכון הקושחה והתאמה אישית

1. מחברים את בכבר הניימינג למחשב באמצעות הכבל המצורף.  
2. מורידים ומתקנים את התוכנה Armoury Crate מתחנתכם.  
3. פועלים לפי ההוראות לתחנת העדכון הקושחה של בכבר הניימינג ותואמת.  
4. מתאימים אישית את בכבר הניימינג באמצעות Armoury Crate.

**שימוש בפונקציית ההכוון DPI On-The-Scroll**  
פונקציית ההכוון DPI On-The-Scroll מאפשרת להתאים את מוסך DPI-הן של בכבר הניימינג בלי להשתמש ב-Armoury Crate.

## Користування функцією тонкого налаштування DPI On-The-Scroll

Функція тонкого налаштування DPI On-The-Scroll надає можливість пристосувати DPI ігрової миші без застосування Armoury Crate.

1. Натисніть і утримуйте кнопку DPI 3 секунди, доки не уякніється світлодіодний на ігровій миші.  
2. Прокрутіть коліщатко прокручування вперед або назад, щоб відрегулювати DPI. Відтінкок кольору світлодіода відрізнятиметься залежно від регулювання DPI.  
3. Коли закінчите вносити особисті налаштування значень DPI, натисніть кнопку DPI один раз, щоб зберегти внесені зміни.

## توصيل ماسو الألعاب

مضب ماس الألعاب لديك كموس سلكي.  
مسل USB كل من فئة C® إلى فئة A المرفق بماس الألعاب وادخل خلف ماسك.

مضب ماسو الألعاب لديك كموس يعمل بترددات اللاسلكية.  
1. وصل دونجل USB المرفق خلف م우스ك الموجود في الكمبيوتر.  
2. اصنط مقاط الاتصال على الوضع اللاسلكي 2.4G الذي يقبل بالترددات اللاسلكية.

مضب ماسو الألعاب لديك كموس يعمل Bluetooth®.  
اصنط مقاط الاتصال على الوضع Bluetooth®.

اقران وضع Bluetooth® بأجهزة متفينة إضافية (3 حد أقصى)  
اصنط مقاط الاتصال على الوضع Bluetooth®.

1. اصنط مقاط الاشترا على زر DPI لمدة 3 ثوانٍ حتى تبدأ مؤشر LED الموجود على كرة فـل حسب مضب DPI.  
2. اصنط على زر DPI مرة واحدة ما أن تنتهي من تخصيص قيمة DPI لحظ التغييرات المجرأ.

## Cara menghubungkan mouse gaming Anda

**Pengaturan mouse gaming Anda sebagai mouse berkabel**  
Hubungkan kabel USB Type-C™ ke Type-A yang disertakan ke mouse game Anda dan port USB yang ada di komputer Anda.

**Pengaturan mouse gaming Anda sebagai mouse nirkabel RF**  
1. Hubungkan dongle USB ke port USB yang ada di komputer Anda.  
2. Atur sakelar koneksi ke **mode RF 2,4G Nirkabel**.

**Pengaturan mouse gaming Anda sebagai mouse nirkabel Bluetooth®**  
Atur sakelar koneksi ke **mode Bluetooth®**.

## Pemasangan mouse Bluetooth® ke perangkat host tambahan (maks. 3)

1. Atur sakelar koneksi ke **mode Bluetooth®**.  
2. Tekan dan tahan tombol **Pairing** selama 3 detik hingga LED di mouse gaming Anda berkedip biru. Setelah mouse game berhasil terhubung, indikator LED di mouse gaming tersebut akan menyala biru selama 3 detik.

## Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

## 安全說明

- 此滑鼠只能在溫度不低於 40°C（104°F）的環境下使用。

- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微动设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成设备损伤：
（一）本产品采用无线模式工作时频率为 2400~2483.5MHz，发射功率限值：10mW(e.i.r.p.)，频率范围：75kHz 带宽 2.4GHz 无线技术，通过 USB Dongle 配对连接 PC，提供低延迟通讯传输，符合“微动鼠标距离无线电发射设备目录和技术要求”；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围，加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射频段；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当采取辐射防护必要措施，如：屏蔽及防护（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）应对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在机场室内和依据法律法规、国家有关规定、标准设置的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、飞机的电磁环境保护区域内使用微动设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
（七）禁止在机场跑道中心点为圆心，半径 5000 米的区域内使用各类便携式通信器；
（八）本产品使用时工作温度为 0～45℃，工作电压 3.4-4.2V。

## Notices

### Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and our reseller are collectively responsible.
UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING:
(1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES, (2) LOSS OF OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA, OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOSS OF PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR OUR RESSELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

### RF Exposure Information (SAR)

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. This device is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The exposure standard employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg. Tests for SAR are conducted using standardized position locations exposed by the FCC with the EUT transmitting at the specified power level in different channels.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this device with all reported SAR levels evaluated as being in compliance with the FCC RF exposure guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of [www.fcc.gov/eet/eaf/ccid](http://www.fcc.gov/eet/eaf/ccid) after searching on FCC ID: XWJ30MSP718 / MSQMPDONGLE1

### Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Accessories that came with this product have been designed and verified for the use in connection with this product. Never use accessories for other products to prevent the risk of electric shock or fire.

付属品は本製品専用です。本製品を使用の際は、必ず製品パッケージに付属のものをお使いください。また、付属品は絶対に他の製品には使用しないでください。製品破損もしくは、火災や感電などの原因となる場合があります。

## Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES(B)/NMB(B)

### Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES(B)/NMB(B)

### Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized. This device has been evaluated for and shown compliant with the ISED Specific Absorption Rate ("SAR") limits when operated in portable exposure conditions.

### NCC: Wireless Statement

取得電磁波の低功率射線材、非経路透過、公司、商業或使用者均不得擅自變更規格、加大功率或變更設計之特性及功能。低功率射線材之使用不得影響航空安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規訂作業之無線電通信。低功率射線材須符合交通部頒布之電波法及無線電管理法規訂之技術條件之要求。

## Pembaruan firmware dan kustomisasi

1. Hubungkan mouse gaming Anda ke komputer menggunakan kabel yang disediakan, lalu hubungkan dongle USB ke port USB.

2. Unduh dan instal perangkat lunak Armoury Crate dari <https://rog.asus.com>  
3. Ikuti petunjuk perangkat lunak untuk memperbarui firmware mouse gaming dan dongle Anda.  
4. Sesuaikan mouse gaming Anda menggunakan Armoury Crate.

## Menggunakan fungsi pengaturan DPI saat menggulir

Fungsi pengaturan DPI saat menggulir memungkinkan Anda untuk menyesuaikan DPI mouse gaming Anda tanpa menggunakan Armoury Crate.

1. Tekan dan tahan tombol DPI selama 3 detik hingga LED pada mouse gaming Anda menyala.  
2. Gulir maju atau gulir atau gulir mundur untuk menyesuaikan DPI. Corak warna LED pada mouse akan berbeda-beda tergantung pada penyesuaian DPI.  
3. Tekan tombol DPI setelah Anda selesai menyesuaikan nilai DPI untuk menyimpan perubahan yang dibuat.

电子产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有的有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人体、财产造成严重损害的限制。

| 有害物質                  | 部件名称       |      |    |            |    |
|-----------------------|------------|------|----|------------|----|
|                       | 印刷电路板及电子组件 | 塑胶外壳 | 按键 | 外部信号连接头及线材 | 电池 |
| 铅(Pb)                 | ×          | ○    | ○  | ○          | ×  |
| 汞(Hg)                 | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 镉(Cd)                 | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 六价铬(Cr(VI))           | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 多溴联苯(PBB)             | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 多溴二苯醚(PBDE)           | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 邻苯二甲酸二辛酯 (DIBP)       | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 邻苯二甲酸(2-乙基己基酯) (DEHP) | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)        | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |
| 邻苯二甲酸丁基酯 (BBP)        | ○          | ○    | ○  | ○          | ○  |

本表格根据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。

备注：此产品所标示的环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

| 單元                                                           | 限用物質及其化學符號 |        |        |                         |            |              |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------|--------|-------------------------|------------|--------------|
|                                                              | 鉛 (Pb)     | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> ) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷電路板及電子組件                                                   | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 外殼                                                           | ○          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 滾輪裝置                                                         | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 其他及其配件                                                       | —          | ○      | ○      | ○                       | ○          | ○            |
| 備考 1 "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>備考 2 "—"係指該項限用物質為排除項目。 |            |        |        |                         |            |              |

### Ukraine Certification Logo



### UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)