

GLORIOUS MODEL D PRO

MODEL D PRO

MODEL D PRO Quick Start Guide

MODEL D PRO WIRELESS Dongle:

- GLO-MS-PDW-SKY-FORGE
- GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
- GLO-MS-PDW-VIC-FORGE

Connectivity Options: Wired/Wireless

Wired Mode: Ascended USB A to USB C cable

Wireless Model: 2.4 GHz lag-free wireless connectivity

Minimum Range: 5 meters

RF Power: <=3.66dBm

Operating Frequency: 2402 MHz - 2480 MHz

Working Temperature: -20~45°C

Setting Up: We recommend charging your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB A side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse, keeping the side with the hex symbol facing up. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the provided Ascended Cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support. Total charge time is approximately 3.5 hours.

Battery: When using the mouse in wireless mode, you can check the battery life by pressing and holding the DPI button for 3 seconds. The battery life indicator LED below the DPI button will repeatedly blink in the color corresponding to the battery level as specified below:
0% - 25%: red | **26% - 60%:** orange | **61% - 90%:** yellow | **91% - 100%:** green
When the battery level falls below 7%, the LED indicator will repeatedly blink red three times. This continues until the mouse is plugged in for charging or it is completely drained of power.

Reset: You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll click for 5 seconds. Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

Support/Service: If you have any questions or issues with your device, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.gloriousgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips, and other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information: ©2022 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious and ASCEND are registered, and all associated logos, names, brands, products, and services are either trademarks or registered trademarks of copyright of Glorious LLC, and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent, or other intellectual property rights. The product may differ from pictures whether on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty: 2-year Limited Manufacturer Warranty. The warranty does not cover damages as a result of opening the device.

Limitation of Liability: Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive, or consequential or incidental damages arising in any way out of the distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Glorious's liability exceed the retail purchase price of the Product.

WARNING: The product contains small parts, so please keep out of reach of children below the age of 10 to avoid the risk of choking. Keep the product away from water and moisture. To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15w. Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions. Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. The battery is firmly installed and cannot be replaced. If a battery has reached the end of its service life, the entire product should be replaced.

Maintenance: Be careful when cleaning the product. Wipe dirty surfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run under water. Clean dust, debris, and sand from the product with a light brush or with a compressed air can.

Storage Condition: Temperature from -20 to 45 °C ; Humidity <95% (RH)
Operation Condition: Temperature from 0 to 40 °C ; Humidity <90% (RH)

== DC Voltage

General: These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice.

FCC andISED Canada Compliance Statements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada's license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC / IC Radiation Exposure Warning:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. *appareil à éte évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

RED EU Declaration of Conformity All essential radio test suites have been carried out. The device complies with RF specifications when the device is used 5 mm from your body. The product shall only be connected to a USB interface of version USB 2.0. This product can be used across EU member states. Hereby, Glorious LLC, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.gloriousgaming.com

Name of Manufacturer: Glorious LLC
Address: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, USA
Contact Person: Shazim Mohammad
Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH
Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany
Contact Person: Shazim Mohammad

Packaging Disposal Disposal of packaging according to type. Sort the paperboard and cardboard as waste paper and the film as recyclable material.

WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature indicates that it should not be disposed of with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of how and how they can take this item to a dedicated environmentally safe recycling facility. Business users should contact their dealer and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Batteries may not be thrown into household garbage! As a consumer, you are legally obligated to ensure that all batteries are, regardless of whether or not they contain harmful substances*, handed over at a collection point in your community/urban district or to the commercial sector, so that they can be delivered to an environmentally friendly waste disposal facility. The battery is firmly installed in the device, and can only be removed by a specialist. The device therefore needs to be handed over at a specialized collection point or to a specialized retailer. *Marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead

Manufacturer's Name: Glorious LLC
Product Name: MODEL D PRO
Trade Mark: GLORIOUS
Model number: MODEL D PRO
This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). All essential radio test suites have been carried out. The product shall only be connected to a USB interface of version USB2.0

FUNCTION			
	Operation Frequency	Max RF Output Power	Limit
GFSK	2402MHz~2480MHz	3.66 dBm	20dBm

Guía de inicio rápido del MODEL D PRO

Adaptador inalámbrico MODEL D PRO:

- GLO-MS-PDW-SKY-FORGE
- GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
- GLO-MS-PDW-VIC-FORGE

Opciones de conectividad: Con cable/inalámbrico

Modo con cable: Cable Ascended de USB A a USB-C

Modo inalámbrico: Conectividad inalámbrica de 2.4 GHz sin retardo

Alcance mínimo: 5 metros

Potencia de RF: <=3,66 dBm

Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz - 2480 MHz

Temperatura de funcionamiento: -20-45 °C

Configuración: Recomendamos cargar el ratón completamente antes de utilizarlo por primera vez en el modo inalámbrico. Para ello, conecte el lado USB-A del cable a su ordenador y el otro extremo al puerto USB-C en el frontal del ratón, manteniendo el lado con el símbolo hexagonal hacia arriba. El ratón se puede utilizar normalmente en el modo con cable. Si utiliza un cable USB-C distinto al cable Ascended proporcionado, le recomendamos que lo haga solo para cargar; ya que jugar con otro cable puede dañar el puerto del ratón debido no tener suficiente soporte. El tiempo total de la carga es de aproximadamente 3,5 horas.

Batería: Cuando se utiliza el ratón en modo inalámbrico, puede comprobar la duración de la batería manteniendo pulsado el botón DPI durante 3 segundos. El led indicador de la duración de la batería, situado debajo del botón DPI, parpadeará repetidamente en el color correspondiente al nivel de la batería, según se especifica a continuación:
0% - 25%: rojo | **26% - 60%:** naranja | **61% - 90%:** amarillo | **91% - 100%:** verde

Cuando el nivel de la batería sea por debajo de 7%, el indicador led parpadeará repetidamente en rojo tres veces. Esto indica que el ratón se encuentra en su agota completamente.

Restablecer: Puede restablecer el ratón a la configuración de fábrica manteniendo pulsados los botones izquierdo y derecho del ratón junto con el de desplazamiento durante 5 segundos. Nota: Esta acción borrará toda la información de perfil en el ratón y restablecerá todos los ajustes a los valores de fábrica.

Ayuda/Servicio: Si tiene alguna pregunta o problemas con su dispositivo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede visitarnos en www.gloriousgaming.com donde puede encontrar las preguntas más frecuentes, consejos para la solución de problemas y otros productos de Glorious.

Información sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual: ©2022 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious y ASCEND están registrados y todos los logotipos, nombres, marcas, productos y servicios asociados son marcas comerciales o marcas registradas y derechos de autor de Glorious LLC o compañías afiliadas en los Estados Unidos u otros países. Todas las marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y otros nombres de empresas y productos mencionados en el presente pueden ser marcas comerciales de sus respectivos empresas. Glorious LLC («Glorious») puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registrados o no) relativos al producto en esta guía. El hecho de facilitar esta guía no le otorga una licencia sobre dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El producto puede diferir del de las imágenes, ya sea en el empaque o de otra manera. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por dichas diferencias ni por los errores que puedan aparecer. La información contenida en el presente documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Garantía: Garantía limitada del fabricante de 2 años. La garantía no cubre los daños causados por la apertura del dispositivo.

Limitación de responsabilidad: Glorious no será responsable en ningún caso de cualquier pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, accidentales, indirectos, punitivos o consecuentes o incidentales que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, renta, uso o incapacidad de uso del producto. En ningún caso, la responsabilidad de Glorious excederá el precio de compra del producto.

ADVERTENCIA: El producto contiene piezas pequeñas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de niños menores de 10 años para evitar el riesgo de asfixia. Mantenga el producto alejado del agua y la humedad. Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de PS1 indicados en IEC/EN/UL 62368 y que tenga una potencia inferior a 15 W. Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. El funcionamiento de este aparato en un entorno residencial podría causar radiointerferencias. La batería está integrada y no se puede sustituir. Si la batería llega al final de su vida útil, debe sustituirse todo el producto.

Mantenimiento: Tenga cuidado al limpiar el producto. Limpie las superficies sucias con un paño ligeramente humedecido y déjelo secar. No use limpiadores químicos ni le ponga debajo del agua. Limpie el polvo, la suciedad y la arena del producto con un cepillo ligero o con un bote de aire comprimido.

Condiciones de almacenamiento: Temperatura de -20 a 45 °C; humedad <95 % (RH)

Condiciones de funcionamiento: Temperatura de 0 a 40 °C; humedad <90 % (RH)

== Voltaje de CC

General: Estos términos se registrarán e interpretarán bajo las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el producto. Si cualquier término en el presente documento se considerará inválido o inaplicable, entonces dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excludido sin invalidar el resto de términos. Glorious se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

Declaración EU de conformidad (RED)

Se han llevado a cabo todas las pruebas de radio que corresponden. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm del cuerpo. El producto solo debe conectarse a una interfaz USB que sea USB 2.0. Este producto puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE. Por el presente, Glorious LLC, declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.gloriousgaming.com

Nombre del fabricante: Glorious LLC
Dirección: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, EE. UU.
Persona de contacto: Shazim Mohammad
Nombre del importador: Glorious PC Gaming GmbH
Dirección: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Alemania
Persona de contacto: Shazim Mohammad

Eliminación del embalaje Deseche el embalaje según su tipo. Clasifique el cartón y la cartulina como residuos de papel y el film como material reciclable.

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva) Esta marca que aparece en el producto o en su documentación indica que no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otro tipo de residuos y recídelo de forma responsable para favorecer la reutilización de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el ministroa donde compraron este producto, o con la oficina municipal gubernamental local, para informarse sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para que sea reciclado de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica Como consumidor, tiene la obligación legal de asegurarse de que todas las baterías, independiente de si contienen o no sustancias nocivas*, se entreguen en un punto de recogida de su comunidad/distrito urbano o sector comercial, para que puedan ser entregadas a una instalación de eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente. La batería está integrada en el dispositivo y solo puede ser retirada por un especialista. Por lo tanto, el dispositivo debe entregarse en un centro de recogida especializado o en un comercio especializado. *Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

MODEL D PRO 빠른 시작 안내서

MODEL D PRO 무선 Dongle:

- GLO-MS-PDW-SKY-FORGE
- GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
- GLO-MS-PDW-VIC-FORGE

연결 옵션: 유/무선

Wired Mode: Ascended USB A to USB C 케이블

무선 모드: 2.4GHz 지연 없는 무선 연결

최소 거리: 5m

RF 전력: <=3.66dBm

작동 주파수: 2,402MHz~2,480MHz

작동 온도: -20~45°C

설정: 마우스를 무선 모드로 처음 사용하기 전에 완전히 충전하십시오. 충전하려면 케이블의 USB A 단자를 컴퓨터에 연결하고 반 대쪽 단자를 출력용 문이 뒤를 바라보는 상태로 마우스 앞면 끝에 있는 USB C 포트에 연결합니다. 마우스는 일반적으로 무선 모드로 작동 가능합니다. 제공된 Ascended 케이블을 이용해 다른 USB C 케이블을 사용할 경우, 충전으로부터 사용하지할 바랍니다. 다른 케이블을 연결해 케이블을 플러그할 경우 마우스의 충전 포트에 고정되지 않아 포트가 손상될 수 있습니다. 충전 시간은 약 3시간 30분입니다.

배터리: 마우스를 무선 모드로 사용할 때 DPI 버튼은 3초간 눌러 배터리 잔량을 확인하실 수 있습니다. DPI 버튼 아래에는 배터리 잔량 표시 LED가 아래에 기재된 각 배터리의 잔량이 맞는 색상으로 반복해서 깜박입니다.
0%~25%: 빨간색 | **26%~60%:** 주황색 | **61%~90%:** 노란색 | **91%~100%:** 녹색
배터리 잔량이 7% 아래로 떨어지면 LED가 빨간색으로 반복해서 세 번 깜박입니다. LED는 마우스를 충전 케이블에 연결하거나 전원이 완전히 소모될 때까지 계속 깜박입니다.

초기화: 마우스의 왼쪽 및 오른쪽 버튼과 스크롤 버튼을 5초간 눌러 마우스를 공장 초기화할 수 있습니다. 참고: 공장 초기화 시 마우스의 모든 프로그램 정보가 삭제되며 모든 설정을 초기 설정값으로 초기화됩니다.

지원/서비스: 기기에 관해 궁금하신 점이나 문제가 있으시면 언제든지 문의해 주십시오. www.gloriousgaming.com에 방문하시면 자주 묻는 질문, 문제 해결 팁, Glorious의 다른 제품을 확인하실 수 있습니다.

저작권 및 지식재산권: ©2022 Glorious LLC. 모든 권리 보유. Glorious 및 Ascend는 등록 상표이며, 모든 관련 로고, 이름, 브랜드, 제품 및 서비스는 저작권 또는 제3자 소유의 상표 또는 지식 재산권이자 지적재산입니다. 기타 모든 상표 및 상 호는 해당 소유자의 재산이며, 여기에 언급된 다른 회사 및 제품 이름은 해당 회사의 상표일 수 있습니다. Glorious LLC("Glorious")는 본 안내서의 제품에 대해 저작권, 상표, 영업 기밀, 특허, 특허 출원 또는 기타 지식재산권(특허 또는 비특허)을 가질 수 있습니다. 본 안내서를 제공한다고 해서 이러한 저작권, 상표, 특허 또는 기타 지식재산권에 대한 사권이 주어지는 것은 아닙니다. 제품은 포장에 있거나 포장에 없는 사권과 관련이 없습니다. Glorious LLC는 이러한 자의 또는 발행할 수 있는 오류에 대해 책임을 지지 않습니다. 여기에 포함된 정보는 예고 없이 변경될 수 있습니다.

품질 보증: 2년간 제조사 제한 보증이 적용됩니다. 기기를 부패해 발생한 손상에는 품질 보증이 적용되지 않습니다.

책임 제한: Glorious는 어떤 경우에도 제품의 사용, 판매, 재판매, 사용 또는 사용 물품으로 인해 발생하는 어떤 손해, 정보 또는 데이터 손 실, 특별 손해, 부수적 손해, 간접 손해, 징벌적 손해 또는 결과적 손해에 대해 책임을 지지 않습니다. 어떤 경우에도 Glorious의 책임은 제품의 손해액을 초과하지 않습니다.

경고: 제품은 작은 부품이 포함되어 있으므로 질서 위함을 방지하려면 제품을 만 10세 미만 어린이의 손이 닿지 곳에 보관하십시오. 제품에 예민하 수없이 닿지 않게 하십시오. 화재 위험을 방지하려면 IEC/EN/UL 62368에 설명된 PS1 요구 사항을 준수하고 출력이 15w 미만인 전원 공급 장치가 제품을 연결하십시오. 배터리를 잘못된 유형으로 교체할 경우 폭발할 위험이 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오. 추가 설명을 위해 기기를 재활용 가능하 간섭이 발생할 수 있습니다. 배터리는 고정되어 정전기 상태이며 교체할 수 있습니다. 배터리 수명이 다른 경우 제품 전체를 교체해야 합니다.

기기 관리: 제품을 주머니에 청소하십시오. 오염이 묻은 표면을 약간 젖은 천으로 닦은 후 말리십시오. 화학 약품을 사용하지거나 물속에서 작동하지 마십시오. 제품에 모든 먼지, 이물질 및 모래는 부드러운 솔이나 청소를 예어건을 사용해 청소하십시오.

보관 조건: 온도 -20~45°C, 습도 <95% (RH)

작동 조건: 온도 0~40°C, 습도 <90% (RH)

== DC 전압

일반: 본 조항은 제품을 구매한 국가의 법률에 따라 해석됩니다. 본 조항이 무료 또는 시행 불가한 조항으로 간주되는 경우, 해당 조항(무 료 또는 시행 불가 조항)은 간주는 효력을 잃고 제외되며, 나머지 조항은 무효화되지 않습니다. Glorious는 언제든지 조항을 예 고 없이 수정할 권리를 가집니다.

포장 폐기 유형에 따라 포장용 폐기하십시오. 종이 및 판지는 폐지로 분류하고 필름은 재활용품으로 분류하십시오.

전기 및 전자 기기 폐기를 정보 본 제품의 올바른 폐기(전기 및 전자 기기 폐기물/분리수거 체계가 있는 유럽 연합 국가 및 유럽 국가에 해당)는 해당 국가에서 폐기할 때 다음을 따라야 합니다. 폐기물 수거에 대한 생활 폐기물과 함께 폐기해서는 안 된다는 것을 나타냅니다. 무분별한 폐기를 처리로 인해 환경 또는 인체에 해를 끼치지 않고 자원을 지속해서 재활용할 수 있도록 배려 리를 한 것은 유형의 폐기물과 분리해 폐기하십시오. 가장 내 사용자는 제품을 구매한 소매업체 또는 해당 지역 공공에서 알아하여 제품이 환경에 안전하게 재활용될 수 있도록 제품의 폐기 장소와 폐기 방법을 대한 자세한 정보를 확인해야 합니다. 기연내 내 사용자는 공공업체에 연락하여 구매 계약 약관을 확인해야 합니다. 이 제품은 다른 상업용 폐기물과 함께 폐기해서는 안 됩니다.

배터리 기정을 교체하고 버려지 마십시오. 소비자로서 귀하에게는 배터리의 유해 물질* 포함 여부와 관계없이 배터리가 전 한 경 폐기를 처리 시 설에 전달될 수 있도록 배터리를 지정하/도시 또는 상업 지역에는 수거 장소에 폐기해야 하는 법칙이 무 가 있습니다. 배터리는 기기에 고정되어 장착된 상태이며 전문가만 제거할 수 있습니다. 따라서 이 기기는 전문 수거 장소나 전 문 소매업체에 폐기해야 합니다. *유해 물질: Cd=카드뮴, Hg=수은, Pb=납

Guia de Inicio Rápido MODEL D PRO

Dongle MODEL D PRO WIRELESS:

- GLO-MS-PDW-SKY-FORGE
- GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
- GLO-MS-PDW-VIC-FORGE

Opções de Conectividade: Com Fios/Sem Fios

Modo Com Fios: Cabo Ascended USB A para USB C

Modo Sem Fios: Conectividade sem fios e sem lag 2.4 GHz

Poder RF: <=3.66dBm

Frequência de Operação: 2402 MHz - 2480 MHz

Temperatura de Funcionamento: -20~45 °C

Configuração: Recomendamos que carregue totalmente o seu rato antes de o utilizar no modo sem fios pela primeira vez. Para o fazer, insira a extremidade USB A no seu computador e ligue a outra extremidade à parte frontal do rato, mantendo a face com o símbolo hexagonal virada para cima. O rato pode ser usado normalmente no modo com fios. Se estiver a utilizar um cabo USB C para o seu computador, recomendamos que o use apenas para carregar, uma vez que jogar com outro cabo pode causar danos à entrada no rato, por falta de suporte. O tempo de carregamento total é aproximadamente 3,5 horas.

Bateria: Ao utilizar o modo sem fio, pode verificar a carga da bateria carregando e segurando no botão DPI durante 3 segundos. O indicador LED de carga abaixo do botão DPI irá piscar repetidamente na cor correspondente ao nível de bateria, como especificado em baixo:
0% - 25%: vermelho | **26% - 60%:** laranja | **61% - 90%:** amarelo | **91% - 100%:** verde

Quando o nível de carga da bateria é inferior a 7%, o indicador LED vermelho irá piscar 3 vezes, repetidamente. Isto continuará até o rato ser ligado a uma fonte de energia ou ficar totalmente sem bateria.

Reset: Pode fazer reset do rato para as definições de fábrica premindo os botões esquerdo e direito do rato, juntamente com o botão de deslocamento durante 5 segundos. Nota: Esta ação borrará toda a informação de perfil e reestabelecerá todos os ajustes a valores de fábrica.

Ayuda/Servicio: Si tiene alguna pregunta o problemas con su dispositivo, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede visitarnos en www.gloriousgaming.com donde puede encontrar las preguntas más frecuentes, consejos para la solución de problemas y otros productos de Glorious.

Informações de Copyright e Propriedade Intelectual: ©2022 Glorious LLC. Todos os direitos reservados. Glorious e ASCEND são registrados e todos os logotipos, nomes, marcas, produtos e serviços associados são marcas comerciais ou marcas registradas e direitos de autor de Glorious LLC ou companhias afiliadas nos Estados Unidos ou outros países. Todas as marcas comerciais e nomes comerciais são propriedade de seus respectivos proprietários e outros nomes de empresas e produtos mencionados aqui poderão ser marcas registradas pelas suas respectivas empresas. A Glorious LLC ("Glorious") pode ter direitos de autor, marcas comerciais, segredos comerciais, patentes, solicitações de patentes ou outros direitos de propriedade intelectual (registrados ou não) relativos ao produto em esta guia. O fato de facilitar esta guia não lhe concede uma licença sobre tais direitos de autor, marcas comerciais, patentes ou outros direitos de propriedade intelectual. O produto pode ser diferente daquele apresentado nas imagens, quer seja na embalagem ou de outra forma. Glorious LLC não assume nenhuma responsabilidade por tais diferenças nem por quaisquer erros que possam aparecer. A informação contida no presente documento está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Garantía: Garantía limitada del fabricante de 2 años. La garantía no cubre los daños causados por la apertura del dispositivo.

Limitación de responsabilidad: Glorious no será responsable en ningún caso de cualquier pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, accidentales, indirectos, punitivos o consecuentes o incidentales que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, renta, uso o incapacidad de uso del producto. En ningún caso, la responsabilidad de Glorious excederá el precio de compra del producto.

ADVERTENCIA: El producto contiene piezas pequeñas, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de niños menores de 10 años para evitar el riesgo de asfixia. Mantenga el producto alejado del agua y la humedad. Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos de PS1 indicados en IEC/EN/UL 62368 y que tenga una potencia inferior a 15 W. Existe riesgo de explosión si se sustituye la batería por un tipo incorrecto. Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. El funcionamiento de este aparato en un entorno residencial podría causar radiointerferencias. La batería está integrada y no se puede sustituir. Si la batería llega al final de su vida útil, debe sustituirse todo el producto.

Mantenimiento: Tenga cuidado al limpiar el producto. Limpie las superficies sucias con un paño ligeramente humedecido y déjelo secar. No use limpiadores químicos ni le ponga debajo del agua. Limpie el polvo, la suciedad y la arena del producto con un cepillo ligero o con un bote de aire comprimido.

Condiciones de almacenamiento: Temperatura de -20 a 45 °C; humedad <95 % (RH)
Condiciones de funcionamiento: Temperatura de 0 a 40 °C; humedad <90 % (RH)

== Voltaje de CC

General: Estos términos se registrarán e interpretarán bajo las leyes de la jurisdicción en la que se haya comprado el producto. Si cualquier término en el presente documento se considerará inválido o inaplicable, entonces dicho término (en la medida en que sea inválido o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excludido sin invalidar el resto de términos. Glorious se reserva el derecho de modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

Declaración EU de conformidad (RED) Se han llevado a cabo todas las pruebas de radio que corresponden. El dispositivo cumple con las especificaciones de RF cuando se utiliza a 5 mm del cuerpo. El producto solo debe conectarse a una interfaz USB que sea USB 2.0. Este producto puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE. Por el presente, Glorious LLC, declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración EU de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.gloriousgaming.com

Nombre del fabricante: Glorious LLC Dirección: 13809 Research Blvd, Suite 500 PMB 93206, Austin, TX 78750, EE. UU. Persona de contacto: Shazim Mohammad Nombre del importador: Glorious PC Gaming GmbH Dirección: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Alemania Persona de contacto: Shazim Mohammad

Eliminación del embalaje Deseche el embalaje según su tipo. Clasifique el cartón y la cartulina como residuos de papel y el film como material reciclable.

INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS Eliminación correcta de este producto (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) (Aplicable en la UE y otros países europeos con sistemas de recogida selectiva) Esta marca que aparece en el producto o en su documentación indica que no debe eliminarse con otros residuos domésticos al final de su vida útil. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otro tipo de residuos y recídelo de forma responsable para favorecer la reutilización de los recursos materiales. Los usuarios domésticos deben ponerse en contacto con el ministroa donde compraron este producto, o con la oficina municipal gubernamental local, para informarse sobre dónde y cómo pueden llevar este artículo para que sea reciclado de forma segura para el medio ambiente. Los usuarios comerciales deben ponerse en contacto con su proveedor y comprobar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no debe mezclarse con otros residuos comerciales para su eliminación.

Las baterías no deben tirarse a la basura doméstica Como consumidor, tiene la obligación legal de asegurarse de que todas las baterías, independiente de si contienen o no sustancias nocivas*, se entreguen en un punto de recogida de su comunidad/distrito urbano o sector comercial, para que puedan ser entregadas a una instalación de eliminación de residuos respetuosa con el medio ambiente. La batería está integrada en el dispositivo y solo puede ser retirada por un especialista. Por lo tanto, el dispositivo debe entregarse en un centro de recogida especializado o en un comercio especializado. *Marcado con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo.

Model D PRO 빠른 시작 안내서 Model D PRO 무선 Dongle: GLO-MS-PDW-SKY-FORGE GLO-

MODEL D PRO 快速入門指南

MODEL D PRO 無線轉換器:

- ▶ GLO-MS-PDW-SKY-FORGE
- ▶ GLO-MS-PDW-FLA-FORGE
- ▶ GLO-MS-PDW-VIC-FORGE

連線選項：有線/無線

有線模式:Ascended USB A轉USB C電線

無線模式:2.4GHz
最小範圍:5公尺

射频功率: $\leq 3.66\text{dBm}$

工作頻率:2402MHz - 2480MHz

工作溫度:-20-45°C

設定：我們建議首次無線模式下使用滑鼠之前為滑鼠完全充電。為此，請將電線的USB A側插入電腦，並將另一端插入滑鼠前端的USB C埠，滑鼠可以在有線模式下正常使用。如果使用所提供Ascended電線以外的USB C電線，我們建議僅將其用於充電，使用另一根電線的遊戲可能會導致滑鼠上的埠因支援不足而損壞。總充電時間約3.5小時。

電池：在無線模式下使用滑鼠時，您可以按住 DPI 按鈕3秒鐘來檢查電量。DPI 按鈕下方的電量指示燈 LED 將反覆閃爍與電量相對應的顏色，如下所述：

0%-25%:紅色 | 26%-60%:橙色 | 61%-90%:黃色 | 91%-100%:綠色
當電池電量低於7%時，LED 指示燈會反覆閃爍紅色三次；這種情況會一直持續到海鼠插上電源或完全耗盡電源。

重設：您可以透過按住滑鼠左右按鈕與波輪5秒鐘，將游匣重設為出廠設定。注意：此操作將刪除游匣上的所有配置檔與資訊，並將所有設定重置為出廠預設設定。

支援/服務: 如果您對滑鼠有任何疑問或問題,請毫不猶豫地與我們聯絡,或者請到我們的網站www.gloriousgaming.com可以找到常見的問題、排除故障的提示和其他 Glorious 的產品。

關於智慧財產權聲明：©2022 Glorious LLC. 保留所有權利。Glorious 和 "Ascend" 是 Glorious LLC 和/或美國或其他國家的聯合公司的商標或註冊商標。所有其他商標和產品名稱均為其各自所有者和其公司的財產。此處提及的產品名稱可以是其其公司的商標。Glorious LLC (Glorious LLC) 可能擁有版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他其智慧財產權 (註冊或未註冊) 屬於本指南中的產品。本指南的配製不受其可能出現的版權、商標、專利或其他其智慧財產權的許可。此產品可能包含包裝或其他其力上的標記不同。Glorious LLC 對這些標記授予您任何類型的任何錯誤不論有何責任。此處包含的許可可能會發生變化且並不執行通則。

保固：2年有限製造商保固，保固不包括因開啟滑鼠而造成的損壞。

責任限制: Glorious在任何情況下均不對因分銷、銷售、轉售、使用或無法使用產品而以任何方式造成的任何利潤損失、資訊或資料損失、特殊、附帶、間接、懲罰性或後果性或附帶損害負責。在任何情況下，Glorious 的責任都不得超過產品的零售購買價格。

警告:該產品包含小零件,因此請放在10歲以下兒童接觸不到的地方,避免窒息的風險。使產品遠離水和潮濕的地方。為了避免火災/閃電,請將產品連線到符合 IEC/EN/JUL 62368 中概述的 PS1 要求且輸出小於15w的電源。如果電池更換為不正確的類別,會有爆炸的風險。按照說明書使用過的電池。在家居環境中操作這裝置可能會造成無線電干擾。電池已牢固裝上,無法更換。如果電池的使用壽命已結束,則應更換整個產品。

保養：清潔產品時要小心，用輕微潮濕的布擦拭機體的表面後風乾，不要使用化學清潔劑或在水下清潔。用硬刷或壓縮空氣清除清潔產品中的灰塵、碎屑和沙子。

存放條件:溫度從 -20 到 45°C;濕度 <95% (RH)

操作條件:溫度從 0 到 40°C;濕度 ≤90% (RH)

 直流電壓

一般：這些條款應受購買產品的司法管轄區的法律管轄和解釋。如果此處的任何術語被視為無效或不可執行，在不使任何剩餘條款無效的情況下，應賦予該術語（在無效或不可執行的情況下）沒有效果並被視為被排除在外。Glorious保留隨時修改任何條款的權利並不另行通知。

包裝處置 根據類別處理包裝，將紙板和卡紙分類為廢紙，將薄膜分類為可回收材料。

 **廢棄電氣和電子裝置資訊** 正確處理本產品 (廢棄電氣和電子裝置) (適用於歐盟和其他具有獨立收集系統的歐洲國家) 產品或含有上述圖示的此標記表明：在使用年限結束時，不應與其他家居廢物一起處理。為了防止不受控制的廢物處理可能對環境或人類健康造成損害，請將此產品與其他類別的廢物分開，並負責地進行回收，以促進資源資源的永續再利用。家居使用者應聯絡他們購買此產品的零售商或當地政府辦公室，以瞭解他們在哪裡以及如何將產品運回回收的詳細資訊。商業使用者應聯絡他們的供應商，並檢查購買合約的條款和條件。此產品不應與其他商業廢棄物一起處理。

 **電池不得扔進家庭垃圾中！** 作為消費者，您有法律義務確保所有電池，無論是否含有有害物質¹，移交至您的社區/城市地區的收集點或商業部門，以便將其交付給環保廢物處理場所。電池牢固地安裝在裝置中，只能由專家拆卸。因此該裝置需要在專門的收集點或專門的零售商處移交。² 標記為：Cd=鎘，Hg=汞，Pb=鉛

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

設備名稱:無線滑鼠 Equipment name		型號(型式):MODEL D PRO Type designation (Type)					
單元Unit		限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
		鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
印刷電路板組件	—	○	○	○	○	○	○
塑膠部分/外殼	○	○	○	○	○	○	○
金屬部件/螺絲	○	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及 “超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。