92x60mm

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

B27 TWS



Bluetooth V5.2

A4TECH EST 1987 x 2Drumtek

КОМПЛЕКТАЦИЯ




Руководство пользователя




Беспроводная гарнитура | Футляр/док-станция с функцией зарядки | Насадки для наушников (S / M / L) | Крылья (S / M) | Кабель для зарядки (Type-C)

КАК НОСИТЬ



Выберите подходящую насадку на наушники
(Размер S установлен по умолчанию)

КАК НОСИТЬ




Выберите подходящий для вас размер "крыльев"
(Размер M установлен по умолчанию)

ЗАМЕНА "КРЫЛЬЕВ"

1. Выберите "крылья", чтобы они соответствовали наушникам.


L-S / R-S	L-M / R-M
L: Левая сторона R: Правая сторона S: Маленький размер	L: Левая сторона R: Правая сторона M: Средний размер



2. Аккуратно установите "крылья" в правильное положение по отношению к наушникам.




ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



Защитная наклейка

Перед первым использованием снимите защитную наклейку с наушников.
(Затем поместите наушники в зарядный футляр и перед первым использованием полностью зарядите оба устройства).


ВКЛЮЧЕНИЕ И СОЗДАНИЕ ПАРЫ



Автоматический переход в режим сопряжения после извлечения наушников из футляра.
(L / R наушники могут быть использованы независимо друг от друга)


Выберите «2Drumtek B27» для подключения

ПОВТОРНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ




Автоматическое сопряжение после извлечения наушников из зарядного футляра.
(Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен).

ЗАРЯДКА



Зарядка начинается автоматически, когда наушники находятся внутри зарядного футляра (док-станции).
(Индикатор будет постоянно гореть красным после помещения гарнитуры обратно в футляр для зарядки и погаснет при полной зарядке)


ЗАРЯДКА ДОК-СТАНЦИИ (ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА)



С помощью кабеля Type-C

около 1.5 ч

УПРАВЛЕНИЕ В ВАШИХ РУКАХ




(Нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд, чтобы положить трубку или отклонить входящий вызов.)

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР




(Поместив наушники обратно в зарядный футляр, вы можете проверить уровень заряда аккумулятора футляра с помощью индикатора.)

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР



МИГАЕТ КРАСНЫЙ И СИНИЙ - РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

НЕ ГОРИТ - РАБОЧИЙ РЕЖИМ



"Battery Low"

Уведомление о низком заряде аккумулятора
При низком заряде аккумулятора (ниже 15%) прозвучит голосовое сообщение: "Battery Low".

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер динамика:	10 мм
Частотный диапазон:	20 Гц-20 кГц
Чувствительность наушников:	102 дБ при -10 дБ
Чувствительность микрофона:	-32 дБ
Импеданс:	32 Ом
Версия Bluetooth:	v5.2
Рабочее расстояние:	до 10 м
Тип батареи наушников:	литиевая батарея (40 мАч)
Тип батареи зарядного футляра:	литиевая батарея (400 мАч)
Мощность:	5 В ⎓ 500 мА
Время зарядки наушников:	< 1,5 ч (от низкого заряда аккумулятора до полной зарядки)
Время зарядки футляра:	< 1,5 ч (от низкого заряда аккумулятора до полной зарядки)
Время воспроизведения музыки с одной зарядкой	≈5 ч
Время воспроизведения от зарядного устройства:	≈20 ч
Вес гарнитуры:	4.5 г
Вес:	41 г

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Держите устройство сухим и чистым.
2. Снимите накладки, хорошо промойте их водой и оставьте сохнуть на ночь.
3. Используйте наушники только после полного высыхания накладок.
4. Очищайте наушники и накладки мягкими дезинфицирующими средствами.
5. Не используйте дезинфицирующие средства на спиртовой основе.
6. При необходимости накладки на наушники можно заменить.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание повреждения слуха не используйте наушники на большой громкости в течение длительного времени.
2. Ни в коем случае не разбирайте и не модифицируйте наушники. В противном случае это может вызвать сбои в работе наушников, на которые гарантия не распространяется.
3. Не допускайте попадания на устройство жидкостей, иначе это может серьезно повредить устройство. Гарантия производителя не распространяется на повреждения, вызванные попаданием воды в устройство.
4. Не помещайте изделие в среду со слишком низкой температурой (выше 45 ° C или ниже -10 ° C).
5. Не приближайте свет устройства к глазам.
7. Не подходит для детей младше 3 лет.
8. Не используйте устройство во время грозы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Следующие действия могут повредить продукт:

1. Литиевые батареи запрещается разбирать, стучать, разбивать или бросать в огонь.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Утилизация батареи должна соответствовать местному законодательству, по возможности отправьте ее на переработку. Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором, поскольку это может вызвать взрыв.
4. Прекратить использование при деформации батареи.
5. Старайтесь избегать зарядки при температуре ниже 0 ℃.
6. Пользователю не разрешается извлекать или заменять батареи, если иное не указано в руководстве пользователя.

Соответствие нормативным требованиям FCC:

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при следующих условиях:
(1) Это устройство не является источником вредных радиопомех
(2) Это устройство должно выдерживать все полученные радиопомехи, в том числе те, которые могут привести к сбоям в его работе.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях.
Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.

Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения
и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:
- Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / телевидению.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Производитель не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными модификациями
этого оборудования. Такие модификации могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Воздействие RF
Это оборудование соответствует ограничениям FCC на радиационное воздействие, установленным для неконтролируемой среды.

FCC ID: 2AXWI-B25

Bluetooth

Словесный знак и логотипы Bluetooth являются зарегистрированными товарными знаками, принадлежащими Bluetooth SIG, Inc., и A4TECH использует эти знаки по лицензии. Другие товарные знаки и торговые наименования принадлежат их соответствующим владельцам.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для работы с плеерами/смартфонами/планшетами и прочими мобильными устройствами посредством передачи данных по протоколу Bluetooth.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +45 °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ
Для утилизации устройства и всех компонентов , пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ С УЧЕТОМ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ЖИЛЫХ, КОММЕРЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

А-ФОР ТЕЧ КО, ЛТД., Тайвань, 6Ф, НО108,
Мин-Чуань Роад, Ксиндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити,
Тайвань P.O.K.
A-Four Tech Co., Ltd., Taiwan, 6F, No. 108,
Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City,
Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»

Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, этаж 2, ком. 31

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год.
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

A4TECH EST 1987 x 2Drumtek