

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — noutbukun əlavə soyudulması və rahat yerləşdirilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin və ya dəyişdirməyin — bu, zamanətin itirilməsinə səbəb olur.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı düz, sabit səthə qoyun; yumşaq səthlərdə (yorğan-döşək, balış) istifadə hava axınını maneə törədə bilər.
- Cihazı yalnız uyğun USB portuna qoşun; konnektoru zorla deyil, düz istiqamətdə taxın.
- Kabeli kəskin əyməyin, dartmayın və ağır əşya altında sıxmayın.
- Cihazı suya, rütubətə və həddən artıq istiyyə məruz qoymayın; zədəli kabel və ya korpusla istifadə etməyin.

İstismar zamanı

- İşləyən ventilyatorların fırlanan pərlərinə barmaqlarınızı, kabelləri və ya əşyaları yaxınlaşdırmağın.
- Ventilyatorların hava giriş və çıxışını əşyalarla bağlamayın; stendi noutbukun ventilyasiya dəliklərinə uyğun yerləşdirin ki, hava axını düzgün olsun.
- Noutbuku stendin üzərinə möhkəm və sabit qoyun; meyilli istifadədə noutbukun sürüşməsinə qarşı dayaqların yerində olduğuna əmin olun.
- Cihazı uşaqlardan uzaq tutun; kiçik hissələr udulma təhlükəsi yarada bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin və tozsuz yerdə saxlayın.
- Pərləri əzilmədən və deformasiyadan qoruyun; kabeli kəskin əymədən yığın.
- Cihazı zərbələrdən və mexaniki təzyiqdən qoruyun; üstünə ağır əşya qoymayın.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı düz, sabit səthə qoyun və rahat baxış bucağı üçün, mövcud olduqda, meyil səviyyəsini tənzimləyin.
2. USB kabelini cihazın girişinə və kompüterin (noutbukun) USB portuna qoşun.
3. Açarı (mövcud olduqda) işə salın və ventilyator sürətini/işıqlandırma rejimini tənzimləyin.
4. Noutbuku stendin üzərinə, hava dəlikləri ventilyatorların üstünə düşəcək şəkildə yerləşdirin.
5. İstifadədən sonra cihazı söndürün və USB kabelini ehtiyatla çıxarın.

Qeyd: Bəzi modellərdə keçid (passthrough) USB portu noutbukda işğal olunan USB-ni kompensasiya etmək üçün nəzərdə tutulur.

5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və USB-dən ayırın.
- Pərlərə və barmaqlığa yığılan tozu sıxılmış hava və ya yumşaq fırça ilə təmizləyin.

- Korpusu yumşaq, az nəm parça ilə silin; cihazı suya batırmayın.
- Sıxılmış hava ilə təmizləyərkən pəri əllə yüngülcə tutub onun sürətlə fırlanmasının qarşısını alın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Ventilyatorlar fırlanmır	USB qoşulmayıb / açar söndürülüb / pər ilişib	USB qoşulmasını və açarı yoxlayın, pərlərin sərbəst fırlandığını yoxlayın
Soyutma effekti zəifdir	Hava axını noutbukun ventilyasiyası ilə üst-üstə düşmür / toz toplanıb	Stendi noutbukun hava dəliklərinə uyğun yerləşdirin, tozu təmizləyin
Güclü səs və ya titrəyiş var	Toz toplanıb / pər zədəlidir / qeyri-sabit səth	Pərləri təmizləyin, stendi düz səthə qoyun; pər zədəlirsə servise müraciət edin
İşıqlandırma (RGB) işləmir	USB/işıq qoşulmayıb / rejim söndürülüb	USB qoşulmasını və işıq rejimini yoxlayın
Bir USB portu işləmir (keçid portlu modellərdə)	Kabel/birləşmə problemi	Kabeli yenidən qoşun, başqa USB portu sınayın

Problem davam edərsə, cihazı başqa USB portunda/kompüterdə yoxlayın və ya avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Cihazı müstəqil açmayın.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru, tozsuz yer; temperatur təxminən +5 °C ... +40 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: USB (5 V), modeldən asılı.

Texniki göstəricilər (ölçü/dəstəklənən noutbuk diaqonalı, ventilyatorların sayı və sürəti, meyil səviyyələri, keçid USB portu, işıqlandırma və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.