

1. Произведите сброс камеры к заводским настройкам. Для этого после включения камеры зажмите кнопку RESET на 10 секунд. Сброс начнется когда индикатор из зелёного или мигающего зелёного станет красным, а потом мигающим красным. Сброс окончен когда индикатор замигает зелёным.
2. Отформатируйте карту памяти microSD в формате FAT или FAT32.
3. Скопируйте файлы из архива IPC-C22EP-S2_restore.zip в корневую папку карты памяти.
4. Отключите питание от камеры.
5. Вставьте карту памяти с записанными файлами в камеру.
6. Нажмите кнопку RESET и подключите питание к камере, продолжая удерживать кнопку до тех пор, пока индикатор не начнет мигать красным и зеленым цветами.
7. Дождитесь завершения обновления прошивки – индикатор замигает зелёным.
8. Сгенерируйте QR-код, с помощью онлайн-генератора, например qrcoder.ru. Кодированная строка должна иметь вид:

{SN:7F0638D12345678,DT:IPC-C22EP-S2,SC:12345678}

где SN – серийный номер камеры, а SC – последние 8 цифр серийного номера.

9. Подключите камеру в приложение Imou Life с помощью полученного QR-кода. Пароль по умолчанию – admin.