

1. Ümumi müddəalar

Bu təlimat ofis/printer kağızına aiddir (A4, A3 və digər ölçülər). Kağızdan yalnız təyinatı üzrə — printer, fotokopir aparatı və yazı üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Ümumi istifadə

- Kağız qutusunu/paketini uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın (kəskin kənarlar kəsik yarada bilər).
- Böyük kağız qutularını qaldırarkən düzgün qaldırma texnikasından istifadə edin (ağırliq bel probleminə səbəb ola bilər).
- Printerdə sıxılan kağızı çıxararkən printerin göstərişinə əməl edin; güclə çəkməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kağızı quru, sərin yerdə, orijinal qablaşdırmasında (bağlı) saxlayın.
- Birbaşa günəş şüalarından və rütubətdən qoruyun.
- Kağızı düz vəziyyətdə saxlayın (əyilmə/dalğalanmanın qarşısını almaq üçün).

4. İstifadə təlimatı

- Kağız paketini açıb lazım olan miqdarı çıxarın; qalanını dərhal bağlayın (nəmlənməsin deyər).
- Printerin/fotokopir aparatının kaset/tabla hissəsinə kağız bərabər, düz yerləşdirin.
- Kağızın kənar bələdçilərini (guide) tənzimləyin ki, kağız əyri çəkilməsin.
- Çap/kopyalama əməliyyatını başladın.

Qeyd: Fərqli çəkiddə (q/m^2) kağızlar fərqli məqsədlər üçün nəzərdə tutulub — adi çap üçün $80 q/m^2$, təqdimatlar üçün daha qalın kağız tövsiyə oluna bilər.

5. Qulluq və saxlama

- İstifadə olunmamış kağızı bağlı qablaşdırmada saxlayın.
- Çap olunmuş sənədləri toz və rütubətdən qoruyun.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kağız printerdə sıxılıb qalır (jam)	Kağız nəmlənib / qat-qat yapışib	Kağızı quru saxlayın, vərəqləri çapdan əvvəl yellədirin
Çap keyfiyyəti zəifdir	Kağız növü printerə uyğun deyil (çəki/qalınlıq)	Printerə uyğun çəkiddə (adətən $80 q/m^2$) kağız istifadə edin
Kağız bir-birinə yapışib	Rütubətli mühitdə saxlanılıb	Qurudulmuş, sərin yerdə saxlayın
Kağızda qırıqlar/dalğalanma var	Rütubət udulub / açıq qalıb saxlanılıb	Bağlı qablaşdırmada, quru yerdə saxlayın

Printerdə kağız əyri çəkilir	Kaset düzgün doldurulmayıb / kağız kənarları düz deyil	Kağızı düzgün, bərabər yerləşdirin
------------------------------	--	------------------------------------

Problem davam edərsə, başqa kağız partiyası/printer ilə yoxlayın.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru, sərin yer; temperatur təxminən +15 °C ... +25 °C.
- Nisbi rütubət: aşağı, kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (ölçü — A4/A3, çəki (q/m^2), ağırlıq dərəcəsi, vərəq sayı və s.) konkret məhsulun qablaşdırılmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən məhsulda dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.