



one
two

Кастрюля OneTwo Amber

Уважаемый покупатель!

Большое спасибо за доверие, которое Вы оказали нам, купив продукцию «OneTwo». Наши изделия разработаны и изготовлены в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Пожалуйста, перед началом использования изделия прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация по безопасности, а также рекомендации по правильному использованию изделия и уходу за ним.

Назначение

Кастрюля предназначена для приготовления, а также для разогрева пищи на газовых, электрических, индукционных плитах и варочных поверхностях.

Меры предосторожности

- Не используйте изделие в коммерческих целях.
- Обращайтесь с изделием бережно.
- Избегайте резких перепадов температуры.
- Не нагревайте пустую посуду! Это может привести к ее перегреву, изменению цвета внешнего покрытия и появлению радужных и темных пятен.
- Размещайте изделие исключительно на конфороках соответствующего размера. При использовании на газовой плите настройте размер пламени таким образом, чтобы оно не доходило до боковых стенок изделия.
- Не режьте продукты ножом в посуде.

- Всегда используйте прихватки при обращении с горячей посудой.
- Во время приготовления блюд не оставляйте изделие на конфорке без присмотра.
- Запрещена обработка продуктов миксером или блендером с металлическими насадками в посуде. Это приводит к повреждению покрытия и образованию неустранимых следов на полированных поверхностях.
- Не допускайте замерзания жидкости в посуде во избежание деформации и повреждения покрытия и стенок посуды.
- Не сыпьте соль на раскаленное дно посуды или в холодную воду во избежание появления пятен на стенках посуды. Разводите соль в теплой жидкости или сыпьте соль на блюдо.

Эксплуатация

- Перед первым использованием посуды снимите все упаковочные материалы, ярлыки и этикетки.
- Промойте изделие в горячей мыльной воде. Тщательно сполосните посуду и вытрите насухо, чтобы избежать появления пятен от воды на полированной поверхности.
- Убедитесь, что диаметр изделия совпадает с диаметром конфорки. При использовании на газовых плитах убедитесь, что огонь касается только дна изделия. Если огонь касается бортиков изделия, это может привести к изменению цвета. При использовании других видов плит диаметр диска не должен превышать диаметр основания посуды, иначе возможно повреждение ручек и наружного покрытия.

- Рекомендуется готовить на медленном и среднем огне. Частая готовка на максимальной мощности может повредить изделие.
- Объем посуды, указанный на упаковке и в описании продукта, соответствует реальной общей вместимости посуды. Однако посуду не следует наполнять более чем на 3/4 от общего объема — это позволит Вам избежать переливания жидкостей через края при кипении.
- Изделие может использоваться на всех видах плит.
- Изделие не подходит для использования в печи.

Чистка и хранение

- Посуду можно мыть в посудомоечной машине.
- После каждого использования посуды дождитесь ее естественного охлаждения, затем вымойте мягкой губкой, слейте воду и хорошо высушите.
- Для удаления стойких пятен замочите изделие в теплой мыльной воде на несколько часов, затем протрите мягкой тканью или губкой. Также Вы можете использовать пищевую соду для удаления загрязнений.
- Из-за некоторых продуктов, соли, уксуса, а также из-за минералов, содержащихся в питьевой воде, внутри кастрюль могут появиться белые или серые пятна. Их легко устранить небольшим количеством уксуса или лимонного сока. Данные пятна не снижают функциональность или гигиеничность посуды, не являются браком и не могут стать предметом претензии к производителю.
- Размещайте посуду в хорошо проветриваемом шкафу.

- Не используйте холодную воду для охлаждения посуды и особенно стеклянных крышек! Резкие перепады температуры приводят к повреждению покрытий и разрушению стекла!
- Не используйте при мытье посуды жесткие предметы, металлические мочалки, а также абразивные составы, агрессивные моющие средства и органические растворители. Для мытья стеклянных крышек не применяйте моющие средства, содержащие абразивные добавки, т.к. появление царапин на стекле заметно снижает его термическую стойкость. Не допускайте резких перепадов температур при эксплуатации стеклянных изделий.

Информация о гарантии

Производитель гарантирует отсутствие дефектов в материалах и сборке изделия. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока, при условии эксплуатации изделия согласно руководству по эксплуатации. Ремонт или замена элементов производятся на территории уполномоченных сервисных центров. Несоблюдение описанных мер предосторожности лишает Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

Срок гарантии: 36 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантия не распространяется на повреждения, полученные при следующих обстоятельствах:

- использование посуды с нарушением мер предосторожности, описанных в данном руководстве (небрежное обращение, использование посуды не по назначению, мытье посуды с использованием моющих средств, непригодных для данного вида продукции);
- повреждения, полученные в результате неправильного использования (перегрева, падения, другие механические и термические воздействия), преднамеренной поломки или использования изделия в коммерческих или профессиональных целях;
- повреждения, вызванные в результате чрезмерного приложения силы при завинчивании и откручивании рабочих частей;
- самостоятельный ремонт или изменение конструкции изделия;
- появление внешних изменений, возникших в результате эксплуатации посуды, а также естественного износа, не влияющего на функциональные свойства посуды (механические повреждения внешней или внутренней поверхности (царапины, потертости, вмятины и др.), естественное изменение цвета металла, в том числе появление радужных и темных пятен);
- любые повреждения стеклянных крышек;
- появление следов водяного камня и накипи, возникающие в процессе эксплуатации посуды.

Технические характеристики

Модель	O3SC26	O3SC36
Торговая марка	OneTwo	
Общий объем кастрюли	2,6 л	3,6 л
Объем пищи для приготовления	До 2 л	До 3 л
Диаметр дна	180 мм	200 мм
Толщина дна	3,5 мм	
Толщина стенок	0,5 мм	
Материал корпуса	Нержавеющая сталь	
Материал крышки	Стекло	
Особенности крышки	Крышка с отверстием для слива воды и выпуска пара	
Материал ручек	Бакелит с покрытием Soft-touch	
Подходит для	<ul style="list-style-type: none">• всех типов плит• посудомоечных машин	
Область применения	Бытовое	

Модель	O3SC47	O3SC55	O3SC60
Торговая марка	OneTwo		
Общий объем кастрюли	4,7 л	5,5 л	6 л
Объем пищи для приготовления	До 4 л	До 5 л	До 5,5 л
Диаметр дна	220 мм	240 мм	220 мм
Толщина дна	3,5 мм		
Толщина стенок	0,5 мм		
Материал корпуса	Нержавеющая сталь		
Материал крышки	Стекло		
Особенности крышки	Крышка с отверстием для слива воды и выпуска пара		
Материал ручек	Бакелит с покрытием Soft-touch		
Подходит для	<ul style="list-style-type: none"> • всех типов плит • посудомоечных машин 		
Область применения	Бытовое		

Комплектация

- Кастрюля.
- Крышка.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Изделие не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение изделия должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка изделия должна осуществляться в сухой среде.
- Изделие требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Обеспечивая правильную утилизацию данного устройства, Вы помогаете предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора
- При обнаружении повреждения изделия следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать изделие.

Дополнительная информация

Manufacturer: GUANGDONG SHENGFA INDUSTRIAL CO., LTD.
NO. 19 XINXING ROAD, EAST CHINA VILLAGE, CAITANG TOWN,
CHAO'AN DISTRICT, CHAOZHOU CITY, P. R. CHINA.

Изготовитель: ГУАНДУН ШЭНФА ИНДАСТРИАЛ КО., ЛТД.
Шоссе Синьсин №19, д. Ист Чайна, Цайтан, р-н Чао'ань,
г. Чаочжоу, Китай.
Сделано в Китае.

**Импортер в России / уполномоченное изготовителем
лицо:** ООО «ДНС Ритейл».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток,
проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3,
офис 5.

Адрес электронной почты:
dnsretail@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ГОСТ(ов) РФ.

Спецификации, информация о продукте и его
внешний вид могут быть изменены без предвари-
тельного уведомления пользователя в целях улучше-
ния качества нашей продукции.

Товар изготовлен (мм.гггг): _____ v.3



