

РВ-1820В бұйым паспорты

ORIENT®

РВ-1820 бейнебақылау жүйелеріне арналған үздіксіз қуат блогы 12В тұрақты кернеуден қуат алатын құрылғылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге арналған.

- Шығу кернеуін дәл реттеу
- Үздіксіз қуат алу үшін АКБ қосу мүмкіндігі
- Есігі бар металл корпус
- Рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін құлып



4779417

Техникалық сипаттамалары

Кіріс кернеуі; жиілік	AC100-240В;50/60Гц
Шығыс кернеуі	DC12В
Максималды қуаты	240Вт
Максималды тоқ жүктемесі	20А
Орнатылған сқатандырғыштар	өздігінен қалпына келетін 18х1.1 А
Бұйым өлшемдері	335х245х80мм
Бұйым салмағы	2.5кг
Қаптамадағы салмағы	2.7кг

Орнату бойынша нұсқаулық

1. Қуат көзі блогын құрғақ, су өткізбейтін жерге орнатыңыз.
2. Технологиялық бітеуіштерді кәбілдер төселетін жерлерде қысып орнатыңыз.
3. Қуат қосқышын "Өшіру" күйіне орнатыңыз
4. Камераларды қоректендіру үшін кәбілдерді бір арнаға 1.1 А аспайтын мөлшерде қосыңыз.
5. Желілік қуат кәбілін қосыңыз. Қуат қосқышын "Қосу" күйіне орнатыңыз.
Жасыл жарықдиодты шамдар жануы керек.
6. Есікті жауып, кілтке бекітіңіз.

Сызбаға түсініктеме

1. **Power supply** – Қуат көзі блогы.
2. **Battery** – АКБ қосу шығысы (қызыл "+", қара "-").
АКБ жиынтыққа кірмейді.
3. **Bus output** – Тестілеу үшін технологиялық қуат шығысы. Шамадан тыс жүктемеден қорғанысы жоқ.
Жүктемені қосу үшін пайдалануға тыйым салынады!
4. **Input** – Желілік қуат кәбілін қосуға арналған қосқыш.
5. **Voltage regulator** – Шығу кернеуінің реттегіші (жоғары дәлдіктегі параметрлерді орнату үшін шығу кернеуін реттеуге мүмкіндік береді).
6. **Outputs** – Қуат көзі шығыстары.
7. **Fuse** – Сақтандырғыш.
8. **On/Off** – Қуат көзі ажыратқышы.

Блок бесперебойного питания для систем видеонаблюдения PB-1820B предназначен для обеспечения бесперебойной работы устройств, питающихся от постоянного напряжения 12В.

- Точная регулировка выходного напряжения
- Возможность подключения АКБ для бесперебойного питания
- Металлический корпус с дверцей
- Замок для предотвращения несанкционированного доступа

Технические характеристики

Входное напряжение; частота	AC100-240В;50/60Гц
Выходное напряжение	DC12В
Максимальная мощность	240Вт
Максимальный ток нагрузки	20А
Установленные предохранители	самовосстанавливающиеся 18х1.1А
Размеры изделия	335х245х80мм
Масса изделия	2.5кг
Масса в упаковке	2.7кг

Инструкция по установке

1. Установите блок питания в сухом влагозащищенном месте.
2. Выдавите технологические заглушки в предполагаемых местах прокладки кабелей.
3. Установите выключатель питания в положение «Выкл»
4. Подключите кабели для питания камер из расчета не более 1.1А на один канал.
5. Подключите сетевой кабель питания. Установите выключатель питания в положение «Вкл».
Зелёные светодиодные индикаторы должны светиться.
6. Закройте дверцу и запиrite на ключ.

Пояснения к схеме

1. **Power supply** – Блок питания.
2. **Battery** – Выход для подключения АКБ (красный «+», чёрный «-»).
3. **Bus output** – Технологический выход питания для тестирования. Не имеет защиты от перегрузки.
4. **Input** – Разъём для подключения сетевого кабеля питания.
5. **Voltage regulator** – Регулятор выходного напряжения питания (позволяет корректировать выходное напряжение питания для установки высокоточных параметров).
6. **Outputs** – Выходы питания.
7. **Fuse** – Предохранитель.
8. **On/Off** – Выключатель питания.