



Инструкция по функции отображения температуры

1. Скачать приложение

- ★ 1.1 Автоматическая загрузка. После подключения кабеля модуля цифрового дисплея подождите 10–15 секунд. В появившемся диалоговом окне выберите «Сохранить как» и укажите папку для сохранения, чтобы загрузить установочный файл.
- ★ 1.2 Загрузка вручную: Перейдите на официальный сайт PCCooler (<http://www.pccooler.com>), найдите необходимую модель в соответствующей категории продукции и откройте раздел «Download», чтобы скачать установочный файл программного обеспечения.

www.pccooler.cn 🔍

- ★ 1.3 Загрузка с помощью QR-кода: Отсканируйте приведённый ниже QR-код с помощью камеры мобильного устройства, чтобы скачать установочный исполняемый файл.



2. Установка приложения:

- ★ 2.1 Распакуйте загруженный файл и дважды щёлкните по установочному исполняемому файлу, чтобы начать установку.



- ★ 2.2 После завершения установки функция отображения температуры будет автоматически активирована при запуске приложения.
- ★ 2.3 Щёлкните левой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач. В интерфейсе приложения можно выбрать отображение температуры в градусах Фаренгейта или Цельсия.



- ★ 2.4 Щёлкните правой кнопкой мыши по значку приложения на панели задач, чтобы увидеть текущее количество подключённых устройств или выйти из приложения. При выходе из приложения функция отображения температуры будет отключена.

