

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı və yığım sxemini diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Məhsuldan (oyun və ya ofis kreslosu) yalnız təyinatı üzrə — oturmaq üçün istifadə edin. Təlimat qazlı amortizatorlu (qaz liftli), təkərli oyun və ofis kreslolarına aiddir. Kresloları göstərilən yığım qaydasına uyğun yığın və müstəqil olaraq qazlı silindri sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Yığım və qaz lift təhlükəsizliyi

- Kresloni yığım sxeminə uyğun, bütün vint və birləşmələri möhkəm bərkidərək yığın; istifadədən əvvəl hər şeyin kip oturduğundan əmin olun.
- Qazlı silindri (amortizator) heç vaxt sökməyin, deşməyin, qızdırmayın və ya açmayın — daxilində təzyiq var, bu, ciddi xəsarətə səbəb ola bilər. Nasazlıqda silindri yalnız servisdə dəyişdirin.
- Yalnız orijinal və uyğun ehtiyat hissələrindən istifadə edin.

İstifadə zamanı

- Maksimal yük (çəki) həddini aşmayın; kresloda yalnız bir nəfər oturmalıdır.
- Kreslonun üzərində ayaq üstə durmayın, üstünə çıxmayın və onu pilləkən/dayaq kimi istifadə etməyin — aşma və düşmə təhlükəsi var.
- Arxalığa həddən artıq güclə söykənməyin və kresloni həddən artıq yırğalamayın; meyl (tilt) həddini aşmayın — kreslo aşə bilər.
- Təkərlərin döşəməyə uyğun olduğuna əmin olun; bərk və ya zərif döşəmələrdə qoruyucu altlıqdan (kovrik) istifadə edin.
- Uşaqların kreslo ilə oynamasına və ya onu fırlanan oyuncaq kimi istifadə etməsinə icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Kresloni quru, sərin yerdə saxlayın; uzun müddət birbaşa günəş şüaları üzlüyün rəngini soldura bilər.
- Üzlüyü (parça/dəri) nəmdən qoruyun ki, kif və ləkə yaranmasın.
- Kresloni zərbələrdən qoruyun və üzərinə ağır əşya qoymayın.
- Uşaqların təhlükəsizliyinə diqqət edin.

4. İstifadə təlimatı

1. Kresloni yığım sxeminə uyğun yığın: çarpayını (xaç ayaq), təkərləri, qaz lifti, oturacaq və arxalığı düzgün quraşdırın və bütün vintləri sıxın.
2. Oturacaq hündürlüyünü qaz lift qolu ilə tənzimləyin (oturarkən qolu qaldırın — aşağı düşür, oturmadan qaldırın — yuxarı qalxır, modeldən asılı).
3. Arxalığın meyl (recline) və bərkitmə (tilt-lock) funksiyalarını rahat vəziyyətə tənzimləyin.
4. Qolçaqları (varsa) hündürlük/bucaq üzrə tənzimləyin.
5. İstifadə zamanı düzgün oturuş vəziyyətini saxlayın; uzun oturuşda fasilələr verin.

Qeyd: Vint və birləşmələri vaxtaşırı yoxlayıb sıxmaq kreslonun ömrünü uzadır və laxlamanın qarşısını alır.

5. Qulluq və yoxlama

- Üzlüyü parça/dəri növünə uyğun təmizləyin: parça üçün yumşaq, az nəm parça; dəri/ekodəri üçün uyğun vasitə; aşındırıcı təmizləyicilərdən çəkinin.
- Təkərləri tük, saç və kirdən təmizləyin ki, sərbəst fırlansın.
- Bütün vint və birləşmələri mütəmadi yoxlayıb sıxın; hərəkətli mexanizmləri lazım olduqda yüngülcə yağlayın.
- Qaz lift, təkər və ya mexanizmdə nasazlıq aşkar olunarsa, hissəni servisdə dəyişdirin.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Kreslo öz-özünə aşağı düşür / hündürlük tutmur	Qaz lift (qazlı amortizator) nasazdır	Qaz silindrini avtorizə olunmuş servisdə dəyişdirin (özünüz sökməyin)
Kreslo laxlayır və ya yırğalanır	Vintlər/birləşmələr boşalıb	Bütün vintləri və birləşmələri yoxlayıb möhkəm sıxın
Təkərlər fırlanmır və ya döşəməni cızır	Təkər çirkəlidir/zədəlidir / döşəməyə uyğun deyil	Təkərləri təmizləyin/dəyişin, bərk və ya zərif döşəmədə qoruyucu altlıq istifadə edin
Arxalıq dik durmur / meyl tutmur	Meyl (tilt) mexanizmi və ya bərkidici boşalıb	Tilt mexanizmini və bərkidiciləri tənzimləyib sıxın
Qıcırtı və ya cırıltı səsi	Birləşmələr boşalıb / oynaqlarda yağ yoxdur	Vintləri sıxın, hərəkətli oynaqları yüngülcə yağlayın

Qaz lift və ya daşıyıcı hissələrdə nasazlıq olduqda kresloni istifadə etməyin və avtorizə olunmuş servise müraciət edin. Qazlı silindri müstəqil açmaq təhlükəlidir.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə və saxlanma üçün quru otaq; temperatur təxminən +5 °C ... +35 °C.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur (massaj/qızdırma funksiyalı modellərdə elektrik hissəsi markalanmaya uyğundur).

Xüsusiyyət göstəriciləri (maksimal yük, qaz lift sinfi, üzlük materialı, tənzimləmə funksiyaları, ölçülər və s.) konkret modelin pasportunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.