

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Sushilkadan (paltar qurutma dəsti — döşəmə, divar və ya tavan tipli) yalnız təyinatı üzrə — yuyulmuş paltarın havada qurudulması üçün istifadə edin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Quraşdırma və istifadə

- Divar/tavan tipli sushilkanı divar materialına (beton, kərpic, qips-karton) uyğun bərkitmə elementləri ilə möhkəm bərkidin; ağır islanmış paltarın çəkisini nəzərə alın.
- Döşəmə tipli sushilkanı düz, sabit səthdə açın; ayaqları tam açıb kilidləyin ki, yıxılmasın.
- Sushilkanı elektrik naqillərindən və rozetkalardan uzaq yerləşdirin.
- Yığılan/açılan mexanizmi işlədərkən barmaqlarınızı oynaq nöqtələrindən uzaq tutun — sıxılma təhlükəsi var.
- Maksimal yük həddini aşmayın — çox ağır yük sushilkanın əyilməsinə və ya qopmasına səbəb ola bilər.
- Uşaqların sushilkaya dırmaşmasına icazə verməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Yığılan modelləri istifadə olunmadıqda qatlayıb kompakt saxlayın.
- Metal hissələri rütubətdən qoruyun ki, pas yaranmasın.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Döşəmə tipli sushilkanı açıb ayaqları kilidləyin (və ya divar/tavan tipini əvvəlcədən bərkidin).
2. Yuyulmuş paltarı bərabər paylayaraq iplərə/çubuqlara sərin.
3. Ağır islanmış əşyaları (dəsmal, cins) aşağı, yüngül əşyaları yuxarı hissələrə asmaq daha yaxşı hava dövranı üçün tövsiyə olunur.
4. Paltar qurudduqdan sonra yığın (döşəmə tipində).

Qeyd: Havalandırılan otaqda qurutmaq rütubətin otaqda yığılmasının qarşısını alır.

5. Qulluq və təmizləmə

- Sushilkanı mütəmadi tozdan və çirkdən təmizləyin — bu, paltara çirk keçməsinin qarşısını alır.
- Metal hissələri yumşaq, quru parça ilə silin; pas əlamətlərini yoxlayın.
- Oynaq nöqtələrini lazım gəldikdə yüngülcə yağlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Sushilka aşır	Ayaqlar tam açılmayıb / yük qeyri-bərabər paylanıb	Ayaqları tam açın, paltarı bərabər paylayın
Divar/tavan bərkitməsi	Divar materialına uyğun	Divar materialına uyğun

qopur	olmayan dübel istifadə olunub	bərkitmə elementi istifadə edin
Metal hissələrdə pas var	Uzun müddət rütubətli mühitdə saxlanılıb	Pası təmizləyib qurudun, quru yerdə saxlayın
Mexanizm (yığılan) sıxılır	Oynaq nöqtələrində kir/pas	Oynaq nöqtələrini təmizləyib yüngülcə yağlayın
İp/tel qırılıb	Uzun müddət istifadə/aşınma / həddindən artıq yük	Sushilkanı dəyişdirin

Ciddi zədələnmiş (əyilmiş, sınmış) sushilkanı istifadə etməyin, dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- İstifadə üçün havalandırılan otaq və ya balkon; saxlanma üçün quru yer.
- Nisbi rütubət: normal məişət şəraiti.
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (tip — döşəmə/divar/tavan, maksimal yük, ölçülər, material və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.