



Руководство пользователя

TB355FU

Содержание

Добро пожаловать	1
Введение	2
Настройка и начало работы	2
Подготовка к настройке.....	2
Начальная настройка.....	2
Информация о жестах	4
Основные жесты.....	4
Другие жесты.....	5
Настройка главного экрана	6
Главный экран	6
Виджеты.....	7
Обои и темы.....	7
Использование приложений	8
Поиск приложений	8
Перемещение приложения на другой экран.....	9
Управление открытыми приложениями	9
Удаление приложения.....	9
Entertainment Space.....	9
Как открыть Entertainment Space.....	10
Как отключить Entertainment Space	10
Уведомления и быстрые настройки.....	10
Стиль центра управления.....	10
Панель уведомлений	10
Панель быстрых настроек	11
Возврат к заводским настройкам, обновление и принудительное завершение работы	11
Возврат к заводским настройкам.....	11

Обновление системы	12
Принудительное завершение работы.....	12
Настройки	13
Wi-Fi	13
Bluetooth	13
VPN	13
Экран.....	14
Яркость.....	14
Цветовой режим экрана.....	14
Режим чтения	14
Ночной режим и информация о безопасности	15
Биометрические данные и пароли.....	15
One Vision.....	16
Умный поворот	16
Плавающее окно	16
Разделение экрана.....	16
Цифровое благополучие и родительский контроль.....	18
Цифровое благополучие	18
Родительский контроль	19
Батарея.....	19
Режим энергосбережения	19
Оптимизация заряда.....	20
Уровень заряда батареи.....	20
Обнаружение саморазряда батареи.....	20
Защита от переразряда	20
Управление разрешениями.....	21
Язык	21
Приложения.....	22
Камера.....	22
Как открыть камеру	22

Настройки камеры	22
Переключение режимов камеры	23
Просмотр фото и видео	23
Файлы	23
Просмотр файлов	24
Очистка файлов	24
Управление файлами	24
Приложения Google	24
Расширенные возможности.....	25
Smart Connect	25
Подготовка к настройке.....	25
Параметры подключения.....	26
Приложение.....	26
Дополнительная помощь.....	28
Пользователи	28
Настройка пользователей	28
Создание новых аккаунтов пользователей	28
Переключение между аккаунтами пользователей.....	28
Удаление аккаунта пользователя.....	29
Режим рабочего стола.....	29
Периферийный режим.....	29
Лабораторные функции.....	29
Аксессуары (дополнительно).....	31
Lenovo Tab Pen Plus.....	31
Клавиатура.....	33
Приложение.....	35
Важная информация о технике безопасности и обращении с устройством.....	35
Замечание об электромагнитном излучении	40

Информация об экологической безопасности, переработке и утилизации.....	42
Информация о соответствии стандарту ENERGY STAR	45
Замечание по классификации для экспорта.....	46
Сертификат Dolby	47
Стандарт HEVC.....	47

Добро пожаловать

Перед использованием устройства ознакомьтесь со следующей информацией:

- *Краткое руководство по началу работы*
- *Руководство по технике безопасности и гарантии*
- *Уведомление о действующих нормативах*

Для получения дополнительных сведений и скачивания указанных выше документов перейдите на веб-сайт <https://support.lenovo.com>.

-  Внешний вид и функциональные возможности продукта зависят от модели, версии программного обеспечения и региональных спецификаций. Подробные сведения по работе с конкретным устройством см. в инструкциях к нему.

Значки

-  Инструкции, напоминания или рекомендации.
-  Внимание или предостережение.
-  Опасность или предупреждение.

Введение

Настройка и начало работы

Подготовка к настройке

Чтобы максимально упростить процесс настройки, вам потребуется следующее:

- Интернет-подключение по сети Wi-Fi.
Для этого может потребоваться имя и пароль сети Wi-Fi.
- Устройство, использовавшееся ранее, или резервные данные устройства в случае передачи данных на новое устройство.

Начальная настройка

После первого включения устройства запускается простой процесс настройки. Выполните инструкции по настройке на экране вручную.

 После начальной настройки дополнительные изменения можно внести в разделе **Настройки**.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится логотип Lenovo. На экране отобразится приветствие — **Привет!**
 - **Выберите язык:** коснитесь и выберите необходимый язык из списка.
 - **Настройки для слабовидящих:** коснитесь значка , чтобы настроить масштаб изображения и размер текста, а также включить **Увеличение** для улучшения видимости экрана. Включите функции **Озвучивание при нажатии** или **TalkBack**, чтобы облегчить восприятие информации с экрана.
2. Нажмите **Начать**.
3. Ознакомьтесь с соглашениями на обслуживание и примите их, а затем коснитесь кнопки **Далее**.
4. Подключение к сети Wi-Fi.

- Выберите сеть и введите пароль, если необходимо.
- Выберите **Добавить сеть**, а затем введите название сети Wi-Fi вручную и укажите пароль, если необходимо.

✎ Если настройка выполняется без подключения к Интернету, необходимо вручную задать время и дату на следующем шаге.

5. Перенесите приложения и данные устройства, которое использовалось ранее, на новое устройство.

Вы можете перенести приложения, настройки и содержимое с устройства, которое использовалось ранее, напрямую на новое устройство.

Для этого разместите два устройства рядом и следуйте инструкциям на экране.

6. Войдите в аккаунт Google и управляйте сервисами Google.
7. Проверьте настройки конфиденциальности.
8. Выберите один из следующих способов разблокировки экрана, чтобы повысить безопасность устройства. Следуйте инструкциям на экране, чтобы задать способ разблокировки экрана.
 - Пароль
 - Распознавание лица

✎ Прежде чем использовать функцию распознавания лица, необходимо создать графический ключ, цифровой пароль (4–16 цифр) либо обычный пароль. Также можно нажать **Пропустить**, чтобы выполнить настройку позже путем выбора пунктов меню **Настройки > Биометрические данные и пароли**.

9. Выберите предпочтительный режим навигации.

- **Навигация жестами**

С устройством можно работать жестами. Подробнее см. в разделе «**Информация о жестах**».

- **Трехкнопочная навигация**

Три кнопки появятся на панели навигации в нижней части экрана.

Кнопка	Описание
	• Назад Возврат к предыдущему меню или выход из приложения.



Кнопка	Описание
	Главный экран Вернуться на главный экран.
	Переключение приложений Просмотр открытых приложений.


10. Ознакомьтесь с четырьмя положениями подставки и нажмите **Далее**.

11. Нажмите **Начало работы**, после чего можно начать работать с устройством.

Информация о жестах



Основные жесты

	Коснуться Выбрать или открыть элемент.
	Длительное нажатие - Доступ к часто используемым функциям приложения. - Настройка главного экрана.
	Прокрутка - Прокрутка вверх открывает список всех приложений. - Прокрутка вниз открывает панель уведомлений. - Двойная прокрутка вниз открывает панель быстрых настроек.

	Удерживание с перетаскиванием • Перемещение приложения на новое место.
	Развести или свести пальцы • Увеличение или уменьшение масштаба на веб-страницах, фотографиях, картах и других элементах.

Другие жесты

Нижеперечисленные жесты доступны только в режиме **Навигация жестами**. Чтобы изменить режим навигации, выберите **Настройки > Системные параметры > Навигация в системе**.

	Прокрутка вверх от нижнего края. • Вернуться на главный экран.
	Прокрутка от левого или правого края. • Переход на предыдущую страницу.
	Прокрутка вверх от нижнего края и удерживание. • Просмотр открытых приложений.




Прокрутка влево или вправо от нижнего края.

- Переключение между открытыми приложениями.

Настройка главного экрана

Использование устройства начинается с главного экрана. Для вашего удобства на главном экране уже установлено несколько полезных приложений и виджетов.



Номер	Функция	Описание
1	Панель задач	Добавление приложений на панель задач.
2	Все приложения	△: прокрутка вверх для просмотра всех приложений. □□: нажатие для просмотра всех приложений.
3	Последние использованные приложения	Отображение приложений, использованных в последнее время.

Настроить главный экран можно следующими способами.

Главный экран

Нажмите и удерживайте на главном экране любую точку, кроме значков, и выберите **Главный экран** для настройки устройства следующими способами.

- Проведите вправо, чтобы открыть Entertainment Space с главного экрана.
- Выберите предпочтительный стиль рабочего стола.
- Выберите предпочтительную раскладку главного экрана.
- Выполните автоматическое заполнение пустых мест после удаления значков.
- Обеспечьте отображение советов рядом с названием приложения после обновления.
- Обеспечьте отображение рекомендуемых приложений над всеми приложениями.
- Рекомендуйте лучшие и популярные приложения ежедневно.

Виджеты

На главный экран можно добавлять виджеты. Они обеспечивают возможность быстрого просмотра информации о событиях календаря, сообщений электронной почты, карт и многого другого.

1. Нажмите и удерживайте главный экран в любой точке, кроме значков, коснитесь опции **Виджеты**, а затем выберите виджет, который необходимо добавить.
2. Перетащите виджет в нужное место.
3. Нажмите **Готово**.

Обои и темы

Чтобы установить тему и фоновый рисунок, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте в любом месте на главном экране, где нет значков, а затем выберите **Обои и темы**.
2. Сделайте соответствующий выбор, чтобы установить системную тему.

– Тема

Выберите локальную тему.

– Цветовая палитра

Когда эта функция включена, цвет интерфейса системы будет меняться в зависимости от вашего выбора. Включение монохромной темы переводит элементы интерфейса в черно-белый стиль. Также можно включить функцию **Применить**

цвета обоев к значкам главного экрана — тогда часть значков приложений на главном экране будет использовать цветовую палитру обоев.

3. Значок можно настроить по своему вкусу. Настройка значков доступна только при системной теме по умолчанию.
 4. Выберите одну из следующих возможностей, чтобы установить фоновый рисунок.
 - **Обои с погодой**
Установите обои с погодой в качестве обоев экрана блокировки.
 - **Динамические обои**
Выберите доступные динамические обои.
 - **Обои с индикацией заряда батареи**
Установите фоновый рисунок батареи на экране блокировки с отображением уровня заряда: полный, средний, низкий или зарядка.
 - **Изысканные обои**
Выберите доступный высококачественный фоновый рисунок для экрана и (или) рабочего стола.
 - **Локальные альбомы**
Выберите фотографию. Нажмите  > **Установить как обои**.
 5. Сделайте соответствующий выбор, чтобы настроить экран блокировки.
 6. Сделайте соответствующий выбор, чтобы настроить анимацию зарядки.
 7. Сделайте соответствующий выбор, чтобы настроить шрифт.
-  Системную тему, обои и анимацию зарядки также можно настроить в разделе **Настройки > Обои и темы**.

Использование приложений

Поиск приложений

1. Нажмите на главном экране значок  или проведите вверх от главного экрана, чтобы увидеть список всех приложений.

2. Найдите приложение в списке или введите ключевые слова в строку поиска.

Перемещение приложения на другой экран

Нажмите и удерживайте значок приложения, которое требуется переместить, перетащите его на нужное место, а затем отпустите.

Управление открытыми приложениями

1. Просматривать список открытых приложений можно одним из следующих способов:
 - Проведите вверх от нижней части экрана и удерживайте.
 - Нажмите значок  в нижней части экрана.
2. На экране со списком открытых приложений можно выполнять следующие действия:
 - Чтобы открыть приложение, коснитесь окна приложения.
 - Чтобы закрыть окно приложения, проведите по нему вверх.
 - Чтобы заблокировать или разблокировать окно приложения, проведите по нему вниз.
 - Нажмите на окно приложения и удерживайте его, чтобы посмотреть дополнительные действия.
 - Нажмите **Очистить все**, чтобы остановить все работающие приложения (кроме заблокированных).

Удаление приложения

1. Нажмите и удерживайте значок приложения.
2. Коснитесь кнопки .
3. Коснитесь кнопки **ОК**.

 Некоторые системные приложения необходимы для работы устройства. Удалить их невозможно.

Entertainment Space

Entertainment Space — это ваш единый персональный экран, на котором собраны ваши любимые фильмы, сериалы, видео, игры и книги.

Как открыть Entertainment Space

Проведите вправо на главном экране или коснитесь  на левой стороне главного экрана.

 Для использования Entertainment Space необходимо подключение к Интернету и вход в аккаунт Google.

Как отключить Entertainment Space

Entertainment Space включен по умолчанию. Перейдите на **Главный экран** и отключите функцию **Проведите по экрану, чтобы открыть пространство для развлечений**.

Уведомления и быстрые настройки

Стиль центра управления

Выберите **Настройки > Уведомления и центр управления > Стиль центра управления**, чтобы установить стиль панелей уведомлений и быстрых настроек.

Панель уведомлений

Панель уведомлений содержит сведения о новых сообщениях, подключении USB и текущих действиях, например о загрузке файлов, и многое другое.

- Для просмотра уведомлений проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель уведомлений, нажмите в любом месте за ее пределами или проведите пальцем вверх.
- Чтобы закрыть уведомление, проведите пальцем влево или вправо по уведомлению.
- Чтобы закрыть все уведомления, коснитесь  в нижней части панели уведомлений.
- Для управления уведомлениями нажмите **Настроить** в нижней части панели уведомлений или выберите **Настройки > Уведомления и центр управления**.

Панель быстрых настроек

Панель быстрых настроек обеспечивает быстрый доступ к функциям устройства. Когда определенные функции включены или отключены, соответствующие значки меняют свой цвет.

- Чтобы открыть панель быстрых настроек, дважды проведите по экрану сверху вниз.
- Чтобы закрыть панель быстрых настроек, проведите по экрану снизу вверх.
- Чтобы включить или отключить функцию, коснитесь значка функции.
- Нажмите и удерживайте значок функции, чтобы открыть экран настроек функции (при его наличии).
- Коснитесь  для переключения учетных записей.
- Нажмите значок  для редактирования панели быстрых настроек.
- Коснитесь  для доступа к **Настройки**.
- Коснитесь  для выключения или перезапуска устройства.

Возврат к заводским настройкам, обновление и принудительное завершение работы

Возврат к заводским настройкам

Функция «Восстановление заводских настроек» удаляет все данные из внутреннего накопителя устройства. Перед выполнением сброса настроек сделайте резервную копию важных данных на устройстве.

1. Выберите **Настройки** > **Системные параметры** > **Сброс настроек** > **Удалить все данные**.
2. Выберите **Удалить**, чтобы вернуться к заводским настройкам.

Обновление системы

Устройство запрашивает загрузку и установку обновлений, когда появляется новая версия системы. Проверить наличие обновлений и установить способы обновления также можно вручную.

1. Выберите **Настройки > О планшете > Обновление системы** и нажмите **Проверить наличие обновлений**.
 2. Коснитесь **...** в правом верхнем углу экрана **Обновление системы**, чтобы включить или отключить автоматическую загрузку и ночное обновление функций.
-  Загружайте и устанавливайте обновления системы только из официальных источников.

Принудительное завершение работы

Нажмите и удерживайте кнопки питания и уменьшения громкости приблизительно в течение 8 секунд, пока устройство не выключится.

Настройки

Wi-Fi

Подключите устройство к Интернету с помощью доступной сети Wi-Fi.

1. Выберите **Настройки** > **Wi-Fi** и включите **Wi-Fi**, чтобы отобразить список доступных сетей.
2. Выберите сеть и введите пароль, если необходимо.
3. Коснитесь **Подключить**.

После подключения устройства к сети в верхней части экрана будет отображаться значок .

Bluetooth

Вы можете сопрячь ваше устройство с другим устройством с включенным Bluetooth, например с наушниками Bluetooth.

1. Выберите **Настройки** > **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
2. Выберите имя устройства для сопоставления и подключитесь.

После подключения устройства к Bluetooth-устройству в верхней части экрана будет отображаться значок .

VPN

Сети VPN (частные виртуальные сети) используются организациями для безопасного обмена конфиденциальной информацией по общедоступной сети. VPN может потребоваться, например, для доступа к корпоративной электронной почте. Обратитесь к сетевому администратору для настройки VPN для вашей сети.

1. Выберите **Настройки > Другие подключения > VPN**.
2. Коснитесь **+** для редактирования профиля VPN.
3. Коснитесь пункта **Сохранить**.
4. Коснитесь **i**, чтобы изменить или забыть VPN.

Экран

Яркость

- **Ручная настройка**

Перейдите в **Настройки > Экран** и переместите ползунок яркости, чтобы настроить яркость экрана вручную.

- **Автоматическая настройка**

Перейдите в меню **Настройки > Экран** и включите **Адаптивная яркость**, чтобы яркость экрана изменялась автоматически в зависимости от освещенности.

Цветовой режим экрана

Выберите **Настройки > Экран > Цветовой режим экрана**, а затем — нужный цветовой режим:

- Стандартный режим: спокойные цвета на экране.
- Режим ярких цветов: насыщенные цвета, приятные для глаз.
- Нажмите на точку на цветовом круге или перетащите ее, чтобы настроить цветовую температуру.

Режим чтения

1. Выберите **Настройки > Экран > Режим чтения** и включите **Режим чтения**.
2. Выберите эффект отображения режима чтения.

Ночной режим и информация о безопасности

При включенном ночном режиме экран имеет янтарный оттенок, что снижает интенсивность синего света. При этом повышается комфорт чтения или просмотра экрана в плохо освещенных местах.

1. Выберите **Настройки > Экран > Режим защиты зрения** и включите соответствующий режим.
2. Выберите расписание, чтобы настроить время режима защиты глаз.
3. Отрегулируйте подсветку по своему желанию ползунком Интенсивность.

Устройство следует использовать в хорошо освещенных местах и во время его использования держать на достаточном расстоянии от глаз. Для предотвращения перенапряжения глаз регулярно делайте перерывы и отводите взгляд от экрана.

Концентрируясь на производительности своих экранов, Lenovo также придает большое значение защите зрения пользователей. Данный продукт прошел сертификацию TÜV Rheinland «Low Blue Light» и его можно использовать с уверенностью. Дополнительная информация представлена на веб-сайте <https://support.lenovo.com>.

Биометрические данные и пароли

Настройка экрана блокировки — эффективный способ повышения безопасности устройства.

1. Выберите **Настройки > Биометрические данные и пароли**.
2. Чтобы установить блокировку экрана, выполните следующие действия:
 - **Пароль**
Для повышения безопасности устройства выберите графический ключ, цифровой пароль (4–16 цифр) или обычный пароль.
 - **Распознавание лица**
Распознавание лица настраивается вместе с графическим ключом, цифровым паролем (4–16 цифр) или обычным паролем как альтернативный способ разблокировки экрана.
3. Следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

One Vision

Умный поворот

Если включен умный поворот, приложения книжной ориентации также можно просматривать в альбомной.

Выберите **Настройки > One Vision > Умный поворот** и при необходимости включите эту функцию.

Плавающее окно

Функция плавающего окна используется для выполнения временных задач без переключения между приложениями.

Чтобы открыть плавающее окно, выполните одну из следующих последовательностей действий:

- Нажмите и удерживайте значок приложения, а затем нажмите значок .
 - Откройте приложение. В нижней части приложения перетащите страницу к значку  в верхней части экрана и отпустите ее.
 - Откройте приложение и нажмите **⋮ >** .
-  Выберите **Настройки > One Vision > Плавающее окно**, чтобы просмотреть другие жесты для работы с плавающим окном.

Разделение экрана

Режим разделенного экрана позволяет открывать на экране разные приложения и использовать их одновременно.

Включение режима разделенного экрана

Чтобы открыть разделенный экран, выполните одно из следующих действий:

- Метод первый:

1. В полноэкранном режиме приложения откройте список всех приложений.

2. Выберите приложение, которое нужно разделить, а затем нажмите и перетащите его значок к краю экрана.

- Метод второй:

В полноэкранном режиме приложения нажмите $\dots >$ .

- Метод третий:

1. Откройте список последних приложений.
2. Нажмите и удерживайте окно приложения, а затем нажмите значок .

- Метод 4:

1. В полноэкранном режиме приложения проведите пальцем вниз от правого верхнего угла экрана для открытия панели быстрых настроек.
2. Коснитесь кнопки .

 Выберите **Настройки** > **One Vision** > **Разделение экрана**, чтобы просмотреть дополнительные жесты для работы в режиме разделенного экрана.

Управление разделенным экраном

В режиме разделенного экрана можно выполнять следующие действия:

- **Настроить размер разделенного экрана**

Перетащите значок  между экранами влево или вправо для настройки размера разделенного экрана.

- **Заменить второе приложение**

Нажмите и перетащите приложение к краю экрана, чтобы цвет экрана стал серым.

- **Переход от разделенного экрана к плавающему окну**

Нажмите значок $\dots$ в верхней части приложения, а затем — значок .

- **Переход из режима разделенного экрана в полноэкранный режим**

Нажмите значок $\dots$ в верхней части приложения, а затем — значок .

Выход из режима разделенного экрана

- Перетащите значок  к краю экрана.
 - Нажмите значок  в верхней части приложения, а затем — значок .
-  Режим разделенного экрана поддерживается не всеми приложениями.

Цифровое благополучие и родительский контроль

С помощью функций **Цифровое благополучие и родительский контроль** можно получать доступ к отчетам в режиме реального времени, в которых указывается, сколько времени вы используете устройство. Также можно установить ограничения в отношении того, чем вы хотите управлять.

Перейдите в **Настройки > Цифровое благополучие и родительский контроль**, а затем установите соответствующие функции.

Цифровое благополучие

- **Посмотреть историю действий в приложении**

Просматривайте экранное время, полученные уведомления и время открытия.

- **Таймеры приложений**

Установите ежедневные таймеры для большинства приложений.

- **Ночной режим**

- Укажите время начала и окончания ночного режима.
- Установите период, в течение которого устройство автоматически активирует ночной режим во время зарядки.

- **Концентрация внимания**

Выберите отвлекающие приложения, а затем нажмите **Включить**, чтобы приостановить отвлекающие приложения и скрыть их уведомления.

- **Напоминания отдохнуть от устройства**

Нажмите **Включить** в правом нижнем углу, затем активируйте параметр **Включить напоминания** для отображения вежливых уведомлений о том, что вы проводите слишком много времени в приложении.

- **Настроить уведомления**

Можно отключать и включать уведомления для определенных приложений.

- **Смотрите на дорогу**

Получайте напоминание о необходимости прекратить использование планшетного ПК, если вы используете устройство во время ходьбы.

- **Показывать значок в списке приложений**

Отображение значка цифрового благополучия в списке всех приложений.

Родительский контроль

- Нажмите **Настроить родительский контроль** и следуйте инструкциям на экране. Родительское устройство или устройство ребенка можно подключить с помощью Family Link от Google.
- После подключения устройств родитель может управлять содержимым для взрослых, доступом к веб-сайтам, службами определения местоположения и другими настройками на устройстве ребенка.

Батарея

Выбрав **Настройки > Батарея**, можно проверить использование батареи и управлять ею.

Режим энергосбережения

Снижение энергопотребления за счет ограничения фоновой активности, визуальных эффектов и работы некоторых функций.

Оптимизация заряда

Чтобы продлить срок службы аккумулятора, включите функцию **Режим защиты батареи**, **Режим обслуживания батареи** и **Ограничение максимального заряда**.

- **Защита зарядки** предотвращает зарядку в течение слишком долгого времени, чтобы не подвергать батарею воздействию высокой температуры и высокого напряжения, которые могут ускорить ее старение. При включении этой функции устройство будет поддерживать уровень заряда от 40 % до 60 %, чтобы увеличить срок службы батареи.
 - **Режим обслуживания батареи** оптимизирует зарядку для продления срока службы аккумулятора, адаптируясь к его текущему состоянию.
 - Функция **Ограничение максимального заряда** ограничивает максимальный заряд устройства до 80%, не допуская полной зарядки батареи в течение длительного времени и тем самым продлевая срок ее службы.
-  Если функция « Ограничение максимального заряда» включена, аккумулятор все равно будет время от времени заряжаться до 100 % для калибровки индикатора уровня заряда аккумулятора.

Уровень заряда батареи

Выберите отображать или скрывать уровень заряда батареи на панели состояния.

Обнаружение саморазряда батареи

Умное обнаружение программ и аппаратных средств, из-за которых происходит аномальное энергопотребление.

Нажмите **Оптимизировать всё**, чтобы оптимизировать расход заряда аккумулятора.

Защита от переразряда

Для улучшения работы устройства оно выключается при низком заряде батареи, когда не используется долгое время.

Управление разрешениями

Некоторым приложениям для работы могут требоваться разрешения на доступ к местоположению и конфиденциальным данным. Для управления разрешениями приложений можно использовать следующие способы:

- **Управление разрешениями отдельных приложений**

Нажмите на приложение и удерживайте его, а затем щелкните значок ⓘ, чтобы выбрать **О приложении > Разрешения**. Проверьте разрешения, предоставленные приложению или запрещенные для него, и коснитесь, чтобы изменить разрешение.

- **Управление разрешениями по категориям**

- **Геолокация:** Выберите **Настройки > Геолокация > Доступ приложений к геоданным**, найдите приложения с доступом к данным о местоположении и нажмите приложение, чтобы изменить разрешение.
- **Конфиденциальность:** Выберите **Настройки > Защита и конфиденциальность > Настройки конфиденциальности > Управление разрешениями**, затем выберите функцию, найдите приложения с доступом к ней и нажмите приложение, чтобы изменить разрешение.

Язык

Вы можете добавить часто используемые языки в список и задать язык системы.

1. Выберите **Настройки > Системные параметры > Языки > Языки системы**.
2. Нажмите **Добавить язык** и выберите язык, который требуется добавить.
3. Нажмите **Изменить**.

✎ Установите системный язык, перетаскив значок **≡** в верхнюю часть списка.

Приложения

Камера

Как открыть камеру

Коснитесь значка  на главном экране, чтобы открыть **Камера**.

 В некоторых моделях приложение может не отображаться на главном экране. Можно открыть список всех приложений и найти приложение.

Настройки камеры

Для управления настройками камеры используйте значки на главном экране камеры и меню настроек.

Значок	Описание
	Запуск Google Объектива, помогающего определить, что снимает камера.
	Переключение между фронтальной и задней камерами
	Фотографирование
	Выбор размера фотографии
	Включение и выключение HDR
	Размытие фона
	Применение эффектов улучшения внешности
	Выбор фильтра и просмотр эффекта

Значок	Описание
	Включение или выключение интеллектуального помощника фотографа
	Настройка других параметров камеры
	Запись видео Чтобы этот значок был виден, нажмите Видео для переключения в режим видео.

Переключение режимов камеры

- **Видео**

Для записи видео.

- **Фото**

Для обычных фото.

- **Документы**

Расположите документ в поле зрения камеры и нажмите значок . Отсканированный документ можно сохранить как PDF- или JPG-файл.

Просмотр фото и видео

Фотографии и видео хранятся во внутреннем накопителе устройства. Их можно просматривать следующими способами:

- Нажмите эскиз во время использования приложения «Камера».
- Выберите **Фото**.
- Выберите **Files**.

Файлы

Откройте список всех приложений. Нажмите значок , чтобы открыть **Files**. Вы можете просматривать и управлять файлами, которые хранятся на вашем устройстве, включая изображения, видео, аудио и другие файлы.

Просмотр файлов

В меню **Files** можно выполнять следующие действия:

- Просматривать недавно сохраненные файлы.
- Просматривать файлы по категории.
- Просматривать избранные файлы и безопасную папку.
- Просматривать файлы по пути сохранения после нажатия **Внутренняя память**.
- Использовать поиск файлов по ключевым словам через значок .

Очистка файлов

Выберите **Files** >  > **Очистка**, проверьте свободное место во внутреннем накопителе и удалите ненужные файлы.

Управление файлами

Приложение Files может автоматически классифицировать файлы разных типов, такие как документы, изображения и видео, для удобства поиска и управления.

Выберите файл, после чего можно выполнить следующие действия:

- Обмен файлами
- Добавление в избранное
- Удаление файлов
- Выберите приложение для открытия файла
- Копирование и перемещение файлов
- Переместить в безопасную папку
- Просмотр информации о файле
- Печать

Приложения Google

Приложения Google предварительно установлены на устройстве. Посетите страницу support.google.com, чтобы узнать больше о приложении Google. Приложения также можно загрузить в Google Play Store.

Расширенные ВОЗМОЖНОСТИ

Smart Connect

Smart Connect легко управляет разными устройствами Lenovo, обеспечивая возможность взаимодействия между ними для более удобной и эффективной работы.





Подготовка к настройке

На своем планшете и других устройствах сделайте следующее:

- На компьютере: Скачайте и установите Smart Connect из Lenovo App Store или Microsoft Store.
- На планшете или смартфоне: Убедитесь, что приложение Smart Connect установлено. Если нет, загрузите и установите его через Lenovo App Store.
- Поддерживаемые версии системы: Планшет или смартфон Lenovo с ZUI 13 или более поздней версии и компьютер с Windows 10 или более поздней версии.

- Подробнее о поддерживаемых устройствах см. в разделе «**Дополнительная помощь**».

Параметры подключения



1. **USB-кабель:** Используйте USB-кабель для подключения планшета, смартфона и компьютера. Для подключения следуйте инструкциям на экране.
2. **Беспроводное подключение:**
 - **Сетевое взаимодействие:** устройства осуществляют доступ к одной беспроводной сети и сканируют QR-код для сопряжения.
 - **Взаимодействие через точку доступа:** одно устройство подключается к точке доступа другого устройства, а затем сканирует QR-код для сопряжения.
 - **Синхронизация учетных записей:** устройства осуществляют доступ к одной и той же беспроводной сети и входят в одну и ту же учетную запись Lenovo для сопряжения.

Приложение

После подключения устройств через Smart Connect можно выполнять следующие действия:

- **Трансляция приложений**

Проецируйте приложение для планшета или смартфона на компьютер и запускайте мобильное приложение с компьютера.

Щелкните или перетащите мышью, чтобы завершить соответствующую операцию на мобильном устройстве.

- **Передача изображения с экрана**

Интерфейс планшета или телефона будет отображаться на ПК. Чтобы продолжить, нажмите **Начать передачу изображения с экрана**.

- **Веб-камера**

Используйте планшет или смартфон в качестве внешней веб-камеры для компьютера, чтобы добиться высокой портативности, превосходного качества видео и спецэффектов, тем самым решив проблему низкого качества встроенной веб-камеры. Это удобная возможность для офисных совещаний и прямых трансляций.

- **Файлы**

Просматривайте файлы с подключенных устройств и управляйте ими на компьютере, планшете или смартфоне, обеспечивая возможность обмена файлами между несколькими устройствами.

- **Блокировка ПК**

Блокируйте компьютер удаленно с планшета или смартфона. Разблокировать его нужно с компьютера.

 Блокировка ПК доступна только на мобильных устройствах.

- **Буфер обмена**

Копируйте и вставляйте текст и изображения между устройствами, обеспечивая удобную и эффективную портативность.

- **Кросс-контроль**

- Используйте один набор устройств (клавиатура и мышь) для удобного переключения между компьютером, планшетом и смартфоном, удобно управляя несколькими устройствами.
- Расширяйте возможности своего рабочего места, используя планшет как дополнительный дисплей для компьютера.

- **Расширенный режим:** выступая в качестве второго экрана, планшет или смартфон отображает разный контент независимо друг от друга, что позволяет управлять несколькими задачами одновременно.

- **Режим зеркала:** планшет или смартфон отображает тот же контент, что и компьютер, выступая в качестве его зеркального дисплея. Этот режим идеален для презентаций на встречах и демонстрации экрана.

- **Хаб**

Перетаскивайте файлы в **Хаб**, чтобы синхронизировать файлы между устройствами и осуществлять к ним доступ.

Дополнительная помощь

Для получения дополнительных сведений о функции Smart Connect коснитесь пункта  >  > **Справка**.

Пользователи

Настройка пользователей

Существует три типа пользователей:

- **Владелец:** владелец имеет полный контроль над всеми разрешениями пользователей и управляет всеми их аккаунтами.
- **Гость:** гостевая учётная запись может быть только одна. Гость имеет ограниченный доступ к устройству.
- **Новый пользователь:** стандартных учетных записей пользователей может быть несколько.

Создание новых аккаунтов пользователей

Проведите по экрану вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть панель быстрых настроек.

- Коснитесь  > **Добавить пользователя** для создания учетной записи обычного пользователя.

Или выберите **Настройки** > **Системные параметры** > **Пользователи**.

- Коснитесь **Добавить гостя** для создания гостевой учетной записи.
- Коснитесь **Добавить пользователя**, а затем введите информацию о пользователе для создания стандартной учетной записи пользователя.

Переключение между аккаунтами пользователей

- На главном экране проведите пальцем вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть панель быстрых настроек. Затем нажмите значок , чтобы переключиться между разными аккаунтами пользователей.
- Выберите **Настройки** > **Системные параметры** > **Пользователи**, затем выберите аккаунт пользователя, на которого требуется переключиться.

Удаление аккаунта пользователя

1. Проведите по экрану вниз от правого верхнего угла, чтобы открыть панель быстрых настроек.
2. Нажмите  > **ДРУГИЕ НАСТРОЙКИ**, выберите аккаунт, который требуется удалить, а затем нажмите **Удалить пользователя**, чтобы удалить аккаунт.

Также для удаления аккаунтов можно выбрать **Настройки > Системные параметры > Пользователи**.

Режим рабочего стола

Режим рабочего стола переносит классический интерфейс ПК на планшет и поддерживает работу с приложениями в многооконном режиме. Этот режим делает работу более интуитивно понятной и помогает эффективно работать в режиме многозадачности.

Выберите **Настройки > Расширенные возможности > Режим рабочего стола** и включите **Режим компьютера**.

Периферийный режим

Функция сопоставления клавиш позволяет работать с приложениями, используя несколько периферийных устройств — клавиатуру, мышь и контроллер.

Выберите **Настройки > Расширенные возможности > Периферийный режим** и нажмите **Включить периферийный режим**. Для подключения к мыши, клавиатуре или контроллеру можно использовать Bluetooth.

Лабораторные функции

Выберите **Настройки > Расширенные возможности > Лабораторные функции**, чтобы изучить разнообразные функции.

- **Творческие инструменты**

Чтобы открыть Творческие инструменты, нажмите и удерживайте изображение. Поддерживаются **Умный скриншот, AI суперразрешение, Умный ластик, создание изображений из набросков в Блокноте** и другие функции.

- **AI Транскрипция**

AI Транскрипция преобразует речь в текст и переводит в реальном времени во время телефонных звонков и просмотра видео.

- **Написать с AI**

Написать с AI поддерживает функции Переписать текст с AI, Дополнить текст с AI, Краткое содержание с AI, Объяснение с AI и Перевод с AI.

- **Портал**

При включенной функции **Портал** нажмите и удерживайте текст, изображение или файл, чтобы активировать **Портал**. Затем перетащите к краю экрана, чтобы поделиться.

- **Блокировка уведомлений в приложении**

Можно выбрать приложения, от которых вы не хотите получать уведомления. При использовании любого из приложений в списке уведомления не будут вас беспокоить.

Аксессуары (дополнительно)

Аксессуары поставляются не со всеми моделями и продаются отдельно.

Lenovo Tab Pen Plus

Это устройство поддерживает Bluetooth-соединение с пером. Перед использованием пера в первый раз зарядите его для сопряжения.

1. Выберите **Настройки** > **Bluetooth** и включите **Bluetooth**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку пера в течение 8 секунд для перехода в режим сопряжения.
3. Нажмите на планшете **Подключить** > **Завершить**.
4. Выберите **Настройки** > **Стилус и клавиатура** > **Перо**.
5. Следуйте инструкциям на экране, чтобы при необходимости настроить функции.

– **Дополнительные функции стилуса**

Набор функций стилуса, содержащий часто используемые функции, отображается на краю экрана.

Значок	Описание
	Включение преобразования рукописного текста в напечатанный
	Доступ к панели инструментов пера
	Обведите текст или изображение на экране, чтобы скопировать, перевести, поделиться или найти в Google

Значок	Описание
	Сделать снимок экрана
	Создание заметки
	Показать дорожку пера  Поддерживается только работа пером
	Увеличение области касания пером  Поддерживается только работа пером
	Включение удаленного управления
	Переход на страницу настроек

– **Нажатие кнопки стилуса**

При нажатии кнопки стилуса можно показать или скрыть меню стилуса либо не выполнять никаких действий.

– **Двойное нажатие кнопки стилуса**

При двойном нажатии кнопки стилуса можно переключать инструменты кисти, включить обведение для поиска либо не выполнять никаких действий.

– **Проведите пальцем по левому или правому нижнему углу**

Когда перо проводит по левому или правому нижнему углу экрана, можно выбрать режим «Простая запись», «Снимок экрана», «Быстрые заметки» или «Нет».

– **Рукописный ввод**

Пишите пером в любой текстовой области и преобразуйте содержимое в текст с помощью пера.

– **Быстрые заметки**

Чтобы создать заметку, нажмите кнопку ручки и, удерживая ее, коснитесь экрана.

– **Функция «Создавайте заметки, когда экран выключен»**

Когда экран выключен, коснитесь его пером, чтобы создать заметку.

– **Режим рукописного ввода**

Пишите или рисуйте на экране в любое время и в любом месте.

- **Защита от случайных касаний**

Если для приложения включена функция «Защита от случайного касания», она предотвращает случайные касания и проведения пальцем, вызванные нажатием ладони на экран при использовании пера.

-  Некоторые приложения не поддерживают защиту от случайного касания.

- **Дистанционное управление**

Воспользуйтесь жестами, которые выполняются с помощью пера, чтобы дистанционно переключаться между презентациями PowerPoint, музыкой и видео, а также чтобы вести фотосъемку.

-  Функции жестов пером могут различаться в зависимости от приложения. См. подробные сведения в инструкциях на экране.

- **Оповещение для предотвращения утери**

Если вы забудете перо, система предупредит вас об этом.

- **Показывать указатель при наведении**

При наведении стилуса на экран отобразится указатель, по которому вам будет проще определить, в каком положении находится конец пера.

- **Звук рукописного ввода**

При письме на экране будет воспроизводиться звук, позволяющий более реалистично имитировать процесс письма.

- **Обновление ПО**

Выясните текущую версию пера и вручную проверьте, нет ли обновлений.

Клавиатура

Клавиатура позволяет повысить эффективность работы. Для просмотра дополнительных функций выберите **Настройки > Стилус и клавиатура > Физическая клавиатура**.

- **Раскладка клавиатуры**

Чтобы изменить раскладку клавиатуры по умолчанию, выберите **Настройки > Стилус и клавиатура > Физическая клавиатура**, а затем нажмите название клавиатуры.

- **Использовать экранную клавиатуру**

При активной физической клавиатуре держите на экране виртуальную клавиатуру.

- **Посмотреть быстрые клавиши**

Для ускорения вызова отдельных функций предусмотрены клавиатурные сочетания. Чтобы просмотреть все сочетания клавиш, выберите **Настройки > Перо и клавиатура > Физическая клавиатура > Посмотреть быстрые клавиши**.

 Чтобы просмотреть сочетания клавиш в любое время, нажмите и удерживайте клавишу Ctrl в течение 3 секунд.

- **Дополнительные клавиши**

Дополнительные клавиши предоставляют быстрый доступ к дополнительным действиям и функциям. Чтобы изменить поведение этих клавиш, выберите **Настройки > Стилус и клавиатура > Физическая клавиатура > Дополнительные клавиши**.

- **Режим системы при подключенной клавиатуре**

При подключении физической клавиатуры можно переключиться в режим рабочего стола.

 Дополнительные сведения о режиме ПК см. в разделе «**Режим рабочего стола**».

Приложение

Важная информация о технике безопасности и обращении с устройством

Чтобы избежать травм, ущерба для имущества или случайного повреждения устройства, ознакомьтесь со всей информацией в этом разделе, прежде чем использовать устройство. Дополнительные советы по безопасной эксплуатации устройства см. на странице <http://www.lenovo.com/safety>.

Обращайтесь с устройством осторожно

Не роняйте, не сгибайте и не прокалывайте устройство, не вставляйте в него посторонние объекты и не кладите на него тяжелые предметы. Это может привести к повреждению внутренних компонентов, чувствительных к механическим воздействиям.

Экран устройства сделан из стекла, которое может разбиться, если устройство упадет на твердую поверхность, подвергнется сильному механическому воздействию или удару о тяжелый предмет. Если стекло разбилось или треснуло, не трогайте его и не пытайтесь извлечь его из устройства. Немедленно прекратите работу с устройством и обратитесь в службу технической поддержки Lenovo за информацией о ремонте, замене или утилизации.

Используйте устройство вдали от источников тепла или высокого напряжения, например электроприборов, электрических обогревателей или электрического оборудования для приготовления пищи. Во избежание поломки устройства используйте его только при температуре от 0 до 40 °C (храните при температуре от -20 до 60 °C).

Избегайте попадания устройства под дождь, воздействия на него воды, избыточной влаги, пота и других жидкостей.

Не разбирайте устройство и не вносите изменения в его конструкцию

Ваше устройство герметично закрыто. Внутри него нет элементов, подлежащих обслуживанию конечным пользователем. Ремонт всех внутренних компонентов должен выполняться авторизованным центром обслуживания или уполномоченным специалистом компании Lenovo. Попытки вскрыть устройство или внести изменения в его конструкцию приведут к аннулированию гарантии.

Замечание по встроенной батарее

Не пытайтесь заменять встроенную литий-ионную батарею. При замене аккумулятора на аккумулятор неправильного типа возникает опасность взрыва. Инструкции по замене можно получить в службе поддержки компании Lenovo.

Уведомление о пластиковых пакетах

ОПАСНОСТЬ

Пластиковые пакеты могут быть опасными. Держите их вне досягаемости детей, чтобы исключить возможность удушья.

Информация об адаптере

- Предохраняйте устройство и адаптер переменного тока от воздействия влаги.

Не погружайте устройство в воду и не оставляйте его в местах, в которых в него может попасть вода или другие жидкости.

- Используйте только утвержденные способы зарядки.

 Используйте только стандартные адаптеры питания марки Lenovo. Использование адаптеров питания других производителей влияет на скорость зарядки, что ведет к неправильной зарядке и возможному повреждению оборудования.

- Подключайте стандартный адаптер питания к подходящей розетке.
- Для подключения устройства к ПК или устройству, соответствующему USB 2.0 или выше, используйте стандартный кабель для передачи данных.

Зарядные устройства могут нагреваться при использовании в обычном режиме. Обеспечивайте вокруг них надлежащую вентиляцию.

Отсоединяйте зарядное устройство в перечисленных ниже случаях:

- зарядное устройство попало под дождь, подверглось воздействию жидкости или избыточной влаги;
- на зарядном устройстве есть признаки физических повреждений;
- зарядное устройство нужно очистить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Компания Lenovo не несет ответственности за работу и безопасность изделий, изготовленных другими производителями и не одобренных компанией Lenovo. Используйте только одобренные компанией Lenovo адаптеры переменного тока и аккумуляторы.

Директива ErP ЕС (экологизация) (2009/125/ЕС): внешние адаптеры питания (регламент (ЕС) 2019/1782)

Требования экодизайна к энергопотребляющей продукции (2010) - UK SI 2010 No. 2617 (Ext PSU), SI 2020 No. 485 (Ntwk Standby), SI 2014 No. 1290 с учетом соответствующих поправок

Продукция Lenovo соответствует Директиве ЕС по экологизации (ErP) и нормативным требованиям Соединенного Королевства по экологизации энергетического оборудования. Подробнее см. ниже:

Декларация соответствия системы для ЕС доступна по ссылке

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, а для

Великобритании – по ссылке

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Предупреждение об использовании устройства с высоким уровнем громкости

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Воздействие громкого звука от любого источника в течение продолжительного времени может негативно отразиться на состоянии

слуха. Чем выше уровень громкости, тем быстрее происходит нарушение слуха.

Для защиты органов слуха:

- ограничьте время использования наушников с высоким уровнем громкости;
- старайтесь не увеличивать громкость, чтобы заглушить окружающий шум;
- уменьшите громкость, если вам не слышно людей, разговаривающих рядом.

Если вы ощущаете слуховой дискомфорт, включая ощущение давления, заложенности или звона в ушах, или если речь собеседника звучит приглушенно, необходимо прекратить прослушивание на устройстве с использованием гарнитуры или наушников и проверить слух у врача.



Чтобы не допустить нарушения слуха, не прослушивайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени.

Будьте осторожны при использовании устройства в автомобиле или на велосипеде

Помните о том, что ваша безопасность и безопасность других людей важнее всего. Соблюдайте закон. Местные законы и нормативные предписания могут регламентировать использование переносных электронных устройств, таких как ваше, при езде в автомобиле или на велосипеде.

Соблюдайте требования местных законов и нормативных предписаний относительно утилизации

По завершении срока службы устройства не ломайте его, не сжигайте, не топите в воде и не утилизируйте иным образом в нарушение местных законов и нормативных предписаний. Некоторые внутренние компоненты содержат вещества, которые могут взорваться, утечь или оказать отрицательное воздействие на окружающую среду в случае

ненадлежащей утилизации.

Подробнее см. в разделе «Информация об экологической безопасности, переработке и утилизации».

Храните устройство и принадлежности вне досягаемости детей

Устройство содержит мелкие детали, которыми маленькие дети могут случайно подавиться. Кроме того, в случае падения или удара о твердую поверхность стеклянный экран может разбиться или треснуть.

Защищайте имеющиеся данные и программное обеспечение

Не удаляйте неизвестные файлы и не переименовывайте файлы и каталоги, созданные не вами. Эти действия могут привести к сбою в работе программ.

Имейте в виду, что при обращении к сетевым ресурсам устройство становится уязвимым для компьютерных вирусов, хакеров, шпионов и других вредоносных действий, которые могут повредить устройство, программы или данные. Вы должны обеспечить достаточную защиту с помощью брандмауэров, антивирусных и антишпионских программ, которые требуется своевременно обновлять.

Старайтесь не приближать устройство к электроприборам. Сюда относятся электрические вентиляторы, радиоприемники, мощные динамики, кондиционеры и микроволновые печи. Мощные магнитные поля, создаваемые этими электроприборами, могут повредить экран и данные на устройстве.

Помните о том, что устройство нагревается

Когда устройство включено или заряжается батарея, некоторые компоненты могут нагреваться. Температура этих частей зависит от интенсивности работы системы и уровня зарядки батареи. При продолжительном контакте с телом даже через одежду может возникнуть чувство дискомфорта и даже произойти ожог. Не допускайте продолжительного контакта нагревающихся компонентов устройства с руками, ногами или другими частями тела.

Замечание об электромагнитном излучении

Заявление о соответствии требованиям Федеральной комиссии связи (FCC)

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и в случае установки и использования не в соответствии с инструкциями может послужить причиной вредных для радиосвязи помех. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- изменить ориентацию или расположение приемной антенны;
- увеличить расстояние между оборудованием и приемной антенной;
- подключить оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключена приемная антенна;
- обратитесь к авторизованному дилеру или представителю службы поддержки для получения помощи.

Lenovo не несет ответственности за любые радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированными изменениями данного оборудования. Несанкционированные изменения и модификации могут привести к утрате пользователем права на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1) это устройство не может создавать вредных помех, и (2) это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Ответственная сторона:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Телефон: 1-919-294-5900

Предупреждение ISED

Данное устройство соответствует промышленным стандартам RSS Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады в отношении оборудования, не подлежащего лицензированию. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать помех, (2) данное устройство должно быть устойчиво к любым помехам, в том числе к таким, которые могут стать причиной его неправильной работы.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Заявление о соответствии классу В по стандарту VCCI для Японии

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Заявление о соответствии для изделий, подключаемых к линиям электропередач с номинальным током не более 20 А на одну фазу, для Японии

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Информация об экологической безопасности, переработке и утилизации

Общее заявление о переработке

Lenovo поддерживает владельцев электронного оборудования, которые ответственно подходят к утилизации ненужного оборудования. Компания Lenovo предлагает владельцам устройств различные программы и услуги по переработке устройств. Дополнительные сведения об утилизации продуктов Lenovo см. по адресу <http://www.lenovo.com/recycling>.

Важная информация о батарее и утилизации отходов производства электрического и электронного оборудования (WEEE)

Информация о возврате и переработке отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE), а также батарей и аккумуляторов в Европейском Союзе и Великобритании



Маркировка с перечеркнутым мусорным контейнером на колесиках относится только к странам Европейского Союза (ЕС) и Великобритании, в которых действуют правила утилизации WEEE и аккумуляторов.

Устройства, а также батареи и аккумуляторы маркируются в соответствии с местными правилами, касающимися отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE), а также отработанных батарей и аккумуляторов. Эти правила определяют структуру возврата и переработки использованных устройств, батарей и аккумуляторов в зависимости от географического положения.

Эта маркировка ставится на различных изделиях и означает, что по истечении срока службы данное изделие нельзя выбрасывать, а следует поместить в установленные системы сбора отходов для утилизации.

Данная маркировка на аккумуляторе может также включать химический символ используемого в нем металла (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия).

Пользователи электрического и электронного оборудования (EEE), а также батарей и аккумуляторов с маркировкой в виде перечеркнутого мусорного контейнера на колесиках не должны утилизировать отслужившие изделия как несортированные бытовые отходы, а обязаны использовать доступные им системы сбора для возврата, переработки и утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE), а также отработанных батарей и аккумуляторов и свести к минимуму любое потенциальное влияние EEE и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье человека из-за наличия опасных веществ.

Электрическое и электронное оборудование (EEE) Lenovo может содержать детали и компоненты, которые по окончании срока службы могут быть классифицированы как вредные отходы.

Оборудование EEE, а также отработанное электрическое и электронное оборудование (WEEE) можно бесплатно доставить в место продажи или любому дистрибьютору, который продает электрическое и электронное оборудование того же характера и функций, что и бывшее в употреблении оборудование EEE или WEEE.

Перед размещением электрического и электронного оборудования (EEE) в системе или объекте сбора отходов конечный пользователь оборудования, содержащего батареи и (или) аккумуляторы, обязан удалить эти батареи и аккумуляторы для отдельного сбора.

Утилизация литиевых батарей и аккумуляторных блоков, входящих в состав продукции Lenovo:

В изделии Lenovo может быть установлена плоская круглая литиевая батарейка. Сведения о ней можно найти в документации по продукту. Если эту батарейку необходимо заменить, обратитесь по месту приобретения продукта или в компанию Lenovo для обслуживания. Если литиевую батарейку нужно утилизировать, изолируйте ее виниловой лентой, а затем обратитесь по месту приобретения продукта или к оператору по утилизации отходов и следуйте полученным инструкциям.

Устройство Lenovo может содержать литий-ионный или никель-металлогидридный батарейный блок. Сведения о нем можно найти в документации по продукту. Если батарейный блок нужно утилизировать, изолируйте его виниловой лентой, а затем обратитесь в отдел продаж или обслуживания Lenovo, по месту приобретения продукта или к оператору по утилизации отходов и следуйте полученным инструкциям. Необходимую информацию по этому вопросу также можно найти в *руководстве пользователя* данного продукта.

Установленный порядок приема отработанной продукции и обращения с ней можно узнать, перейдя по ссылке:

<https://www.lenovo.com/environment>.

Дополнительную информацию по WEEE см. на веб-сайте:

<https://www.lenovo.com/recycling>.

Информация о переработке батарей для Бразилии

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Информация об утилизации для Японии

Сведения о переработке и утилизации для Японии можно найти по адресу <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Информация о переработке для Индии

Информацию о переработке и утилизации для Индии можно найти на странице http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Маркировка переработки батареи

- Информация о переработке батарей для Тайваня



- Информация о переработке батареи для США и Канады



US & Canada Only

Информация о соответствии стандарту ENERGY STAR



ENERGY STAR® — это совместная программа Агентства по охране окружающей среды США и Министерства энергетики США по использованию энергоэффективной продукции и применению соответствующих практик с целью сокращения расходов и защиты окружающей среды.

Мы рады сообщить, что компания Lenovo производит изделия, соответствующие стандарту ENERGY STAR. Значок ENERGY STAR можно увидеть прикрепленным к компьютеру или отображенным в интерфейсе настроек питания. Планшеты компании Lenovo указанной ниже модели, если на них есть значок ENERGY STAR, разработаны согласно требованиям программы ENERGY STAR для планшетов и протестированы на соответствие этим требованиям.

Используя изделия, отмеченные значком ENERGY STAR, а также применяя энергосберегающие функции своего планшета, вы помогаете сократить энергопотребление. Уменьшение потребления электроэнергии, в свою очередь, помогает снизить расходы на нее, предотвратить загрязнение окружающей среды, а также сократить выброс парниковых газов.

Подробную информацию об ENERGY STAR см. по адресу <http://www.energystar.gov>.

Компания Lenovo приветствует ваше стремление сделать эффективное энергопотребление неотъемлемой частью вашей повседневной деятельности. Чтобы поддержать это стремление, Lenovo установила по умолчанию следующие функции энергосбережения, активируемые по истечении заданного периода времени простоя компьютера:

Схема управления питанием: По умолчанию

Отключение экрана: через 30 секунд.

Нажмите кнопку питания, чтобы включить дисплей.

Функция «Пробуждение по локальной сети»: Н/Д

Замечание по классификации для экспорта

В отношении данного продукта применяются нормативные положения о регулировании экспорта США (EAR). Продукту присвоен классификационный номер экспортного контроля (ECCN) 5A992. с. Продукт может быть повторно экспортирован, но не в страны из списка EAR E1, на которые распространяется эмбарго.

Сертификат Dolby

Dolby, Dolby Atmos и логотип в виде сдвоенной буквы D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories Licensing Corporation. Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Конфиденциальные неопубликованные работы. Copyright © 2012-2026 Dolby Laboratories. Все права защищены.

Стандарт HEVC

Этот продукт поддерживает кодирование цифрового видео в соответствии с определенными версиями стандарта HEVC и защищен патентами, указанными по адресу patentlist.accessadvance.com.

