

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan yalnız təyinatı üzrə — uyğun mobil cihazların portativ şəkildə şarj edilməsi üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin, deşməyin və ya dəyişdirməyin — daxilində litium-ion batareya var; bu, yanğın və partlayış təhlükəsi yaradır.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və yanğın təhlükəsizliyi

- Cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına (məsələn, günəş altında dayanmış avtomobilə) məruz qoymayın — batareya alışa və ya partlaya bilər.
- Cihazı deşməyin, əzməyin, atəşə atmayın və kontaktları qısa qapamayın.
- Cihaz şişərsə, deformasiyaya uğrayarsa, yaxud qoxu, tüstü və ya sızma əlaməti görünərsə, dərhal istifadəni dayandırın, yanar materiallardan uzaqlaşdırın və təhlükəsiz şəkildə utilizasiya edin.
- Cihazı yalnız uyğun gərginlik və cərəyana malik kabel və adapterlə şarj edin.
- Şarj zamanı cihazı yorğan-döşək, balış altında və ya örtülü yerdə qoymayın — istilik toplanır.
- Cihazı suya və rütubətə məruz qoymayın, yağ əllə istifadə etməyin; uşaqlardan və ev heyvanlarından uzaq saxlayın.
- Hava yolu ilə səyahətdə portativ akkumulyator adətən yalnız əl yükündə (kabin baqajında) daşınmalıdır; tutum (Vt·saat) məhdudiyyətləri ilə bağlı aviaşirkətin qaydalarına əməl edin.

İstismar zamanı

- Cihaz şarj zamanı və ya başqa cihazları şarj edərkən həddən artıq qızarsa, istifadəni dayandırın və soyumağa qoyun.
- Yalnız cihaza uyğun portlardan (USB-A, USB-C və s.) və kablərdən istifadə edin; konnektorları zorla qoşmayın.
- Cihazı tam boşaldıb uzun müddət boş saxlamayın; batareyanın sağlamlığı üçün doluluğu müəyyən səviyyədə saxlayın.
- Cihazı zərbədən və düşmədən qoruyun; korpus zədələnersə istifadə etməyin.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə, birbaşa günəş şüalarından və istilik mənbələrindən uzaqda saxlayın.
- Uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı təxminən 40–60 % səviyyəyə qədər doldurub saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə qismən doldurun.
- Cihazı metal əşyalarla (açar, qəpik) eyni yerdə saxlamayın — kontaktların qısa qapanması təhlükəsi var.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. İlk istifadədən əvvəl portativ akkumulyatoru uyğun adapter və kablə tam doldurun.
2. Cihazın doluluq səviyyəsini indikator vasitəsilə yoxlayın (mövcud olduqda düyməyə basın).
3. Şarj olunacaq cihazı uyğun kablə akkumulyatorun çıxış portuna qoşun.

4. Bəzi modellərdə şarjın başlaması üçün düyməni basmaq lazım ola bilər; sürətli şarj üçün uyğun port və kabeldən istifadə edin.
5. Şarj başa çatdıqda cihazı və kabeli çıxarın.

Qeyd: Akkumulyatoru və mobil cihazı eyni vaxtda şarj etmək (passthrough) bütün modellərdə dəstəklənmir və əlavə istilik yarada bilər; mümkünsə bundan çəkinin.

5. Qulluq və yoxlama

- Təmizləmədən əvvəl bütün kabelləri çıxarın.
- Korpusu yumşaq, quru parça ilə silin; cihazı suya batırmayın və mayelərlə təmizləməyin.
- Portları təmiz və quru saxlayın.
- Cihazı mütəmadi olaraq zədələnmə və şişmə baxımından yoxlayın; əlamət görünərsə istifadəni dayandırın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Akkumulyatorun özü şarj olunmur	Kabel/adapter zədəlidir / giriş portu çirklidir	Başqa kabel və ya adapterlə yoxlayın, portu təmizləyin
Cihazları şarj etmir	Çıxış portu/kabel problemi / akkumulyator boşalıb	Akkumulyatorun doluluğunu və çıxış portunu yoxlayın, kabeli dəyişin
Cihaz həddən artıq qızır	Yüksək yük / uyğun olmayan kabel və ya adapter	İstifadəni dayandırın, soyumağa qoyun, yalnız uyğun aksesuar istifadə edin
Tutum tez bitir	Batareya köhnəlib / passthrough (eyni vaxtda şarj-boşalma) istifadə olunur	Eyni vaxtda şarj/boşalmadan çəkinin; tutum xeyli azalıbsa cihazı dəyişdirin
Cihaz şişib və ya qoxu gəlir	Batareya nasazlığı	Dərhal istifadəni dayandırın, yanar materiallardan uzaqlaşdırın və təhlükəsiz utilizasiya edin

Problem davam edərsə, cihazı uyğun və sertifikatlaşdırılmış məhsulla əvəz edin. Şişmiş və ya zədəli batareyalı cihazdan istifadəni davam etdirməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C.
- Cihazı donmadan və həddən artıq istidən qoruyun.
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Giriş və çıxış göstəriciləri cihazın markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (tutum — mAh və ya Vt-saat, giriş/çıxış gərginliyi və cərəyanı, portların sayı və tipi, sürətli şarj dəstəyi və s.) konkret modelin korpusunda və qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.