

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (portativ elektrik stansiyası — böyük tutumlu akkumulyator, AC/DC/USB çıxışlı) yalnız təyinatı üzrə — evdə fasilə zamanı, səyahətdə və ya açıq havada elektrik cihazlarının qidalandırılması üçün istifadə edin. Cihazı müstəqil sökməyin.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Batareya və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı yalnız komplektdəki və ya istehsalçının tövsiyə etdiyi adapter/kabellə (şəbəkə, avtomobil, günəş paneli) şarj edin.
- Cihazın AC (220V) çıxışına qoşulan cihazların ümumi güc tələbinin stansiyanın maksimal çıxış gücünü aşmadığına əmin olun.
- Cihazı yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa uzun müddət günəş şüalarına məruz qoymayın; şişmə əlamətində istifadəni dayandırın.
- Cihazı, kablələri suya batırmayın; yağış altında (su keçirməz kimi işarələnməyibsə) istifadə etməyin.
- Cihazı yaxşı havalandırılan yerdə istifadə edin — daxili ventilyator yüklü işlədikdə isti hava çıxara bilər.

İstismar zamanı

- Tibbi həyati əhəmiyyətli cihazları (məsələn, oksigen konsentratörü) qidalandırmaq üçün istifadə etməzdən əvvəl stansiyanın uyğunluğunu (davamlı, fasiləsiz qida) diqqətlə qiymətləndirin — kritik tibbi qidalanma üçün əsas mənbə kimi etibar etməyin.
- Cihazı uşaqların əli çatmayan yerdə istifadə edin.
- Daşınarkən ağırlığına görə düzgün qaldırma texnikasından istifadə edin (bəzi modellər çox ağır ola bilər).

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda istehsalçının tövsiyə etdiyi doldurma səviyyəsində (adətən 50-60%) saxlayın.
- Batareya sağlamlığını qorumaq üçün hər bir neçə ayda bir dəfə yenidən şarj edin.
- Uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı ilk istifadədən əvvəl tam şarj edin (şəbəkə, avtomobil və ya günəş paneli ilə).
2. Qoşulacaq cihazın gücünü stansiyanın çıxış gücü ilə müqayisə edin.
3. İstənilən çıxışı (AC/DC/USB) aktiv edib cihazı qoşun.
4. Ekrandan yükü və qalan batareya faizini izləyin.
5. İstifadə bitdikdə çıxışları söndürüb cihazları ayırın.

Qeyd: Günəş paneli ilə şarj sürəti günəş işığının intensivliyindən asılıdır və adapterlə şarjdan yavaş ola bilər.

5. Qulluq və yoxlama

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; ventilyasiya dəliklərini tozdan təmizləyin.
- Kabel və konnektorları mütəmadi zədə baxımından yoxlayın.

- Cihazı suya batırmayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz işə düşmür	Batareya tam boşalıb / mühafizə rejiminə keçib	Cihazı bir müddət şarj edin, sonra yenidən sınayın
Cihaz şarj olmur	Adapter/kabel uyğun deyil / zədəlidir	İstehsalçının tövsiyə etdiyi adapter/kabeldən istifadə edin
AC çıxışı (220V) işləmir	Yük gücü stansiyanın maksimal gücünü aşır	Aşağı güclü cihaz qoşun, ümumi yükü azaldın
Günəş paneli ilə şarj olmur	Panel düzgün qoşulmayıb / kifayət qədər işıq yoxdur	Kabel birləşməsini yoxlayın, paneli birbaşa günəşə yönləndirin
Ekran/indikator qəribə göstərici verir	Proqram asılıb	Cihazı istehsalçının göstərdiyi qaydada yenidən başladın (reset)

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareya əlamətləri olan cihazı istifadə etməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən 0 °C ... +35 °C (batareya üçün, modelə görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Qidalanma: şəbəkə adapteri/avtomobil/günəş paneli vasitəsilə (markalanmaya uyğun).

Texniki göstəricilər (tutum (Wh), çıxış gücü (AC/DC/USB), şarj müddəti, günəş paneli ilə uyğunluq və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.