

The Three Plus

Klipsch®




МОДЕЛЬ: The Three Plus


СОДЕРЖАНИЕ

- 1 - СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
- 2 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА
- 3 - СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
- 4 - ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ И ИСТОЧНИКА
- 5 - УСТАНОВКА BLUETOOTH-СОЕДИНЕНИЯ
- 6 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ – АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ RCA
- 7 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ – USB-C
- 8 - ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПРОИГРЫВАТЕЛЮ ВИНИЛА
- 9 - СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ
- 10 - СБРОС НАСТРОЕК
- 11 - УХОД И ЧИСТКА


СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА



СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ



1

Индикатор питания/
источника сигнала

2

Кнопка питания


3

Регулятор громкости

4

Функциональная кнопка

ИНДИКАТОР ПИТАНИЯ И ИСТОЧНИКА




СИНИЙ = Bluetooth-соединение	КРАСНЫЙ = оптический вход
БЕЛЫЙ = устройство с интерфейсом USB-C	ЖЕЛТЫЙ = флешка USB-C
РОЗОВЫЙ = фонокорректор/ линейный вход	

УСТАНОВКА *BLUETOOTH*-СОЕДИНЕНИЯ




2 Мигание синим светом




Синий / Мигание

*Только для Bluetooth-соединения.




5 Ровное свечение синим светом




Синий / Ровное свечение

*Иллюстрации служат лишь примером. Ваше устройство может отличаться.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ - АНАЛОГОВЫЕ ВХОДЫ RCA





ПОДКЛЮЧЕНИЕ - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ВИНИЛА





ПОДКЛЮЧЕНИЕ – USB-C

- 1 Нажмите и удерживайте менее 1 секунды, чтобы индикатор загорелся белым светом




СОПРЯЖЕНИЕ В РЕЖИМЕ ТРАНСЛЯЦИИ

- 1 Дважды нажмите функциональную кнопку*




- 2 Мигание синим/белым светом



Мигание синим/белым светом


- 3 Мигание синим светом x3



Мигание синим светом x3

*Только для Bluetooth-соединения.

СБРОС НАСТРОЕК




1

Удерживать в течение
5 секунд

ПРИМЕЧАНИЕ При сбросе настроек будет
удалена история Bluetooth-соединений


2

СБРОС НАСТРОЕК





Сброс настроек

ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT



Скачайте приложение Klipsch Connect для смартфона, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, включая виртуальный пульт дистанционного управления, эквалайзер, ночной режим, обновление прошивки и поддержку.

ЧИСТКА И УХОД



***ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТКАНЬ ИЗ МИКРОФИБРЫ**

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!

1. ПРОЧИТАЙТЕ эту инструкцию.
 2. СОХРАНИТЕ эту инструкцию.
 3. ОБРАЩАЙТЕ внимание на все предупреждения.
 4. СОБЛЮДАЙТЕ все указания.
 5. НЕ ИСПОЛЪЗУЙТЕ устройство рядом с водой.
 6. Для чистки используйте только СУХУЮ ТКАНЬ.
 7. НЕ ПЕРЕКРЫВАЙТЕ вентиляционные отверстия. При установке устройства следуйте рекомендациям изготовителя.
 8. НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ устройство рядом с источниками тепла, такими, как радиаторы, обогреватели, плиты, а также рядом с устройствами (включая усилители), выделяющими тепло.
 9. НЕ НАРУШАЙТЕ защитные свойства разноточной вилки или вилки с заземлением.
Разноточная вилка имеет два плоских контакта, разных по ширине. Вилка с заземлением имеет два штыря, которые дополнены заземляющим контактом. Широкий контакт или третий вывод предусмотрен для безопасности. Если вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены розетки.
 10. Не наступайте на сетевой шнур. Оберегайте сетевой шнур от повреждений, особенно те его участки, которые находятся вблизи вилки розетки и гнезда питания на задней панели устройства.
 11. ИСПОЛЪЗУЙТЕ ТОЛЬКО принадлежности и дополнительные устройства, рекомендованные изготовителем.
 12. Для ЛОКАЛЬНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ и установки устройства используйте только тележки, подставки, треноги, кронштейны и столы, рекомендованные изготовителем или продаваемые вместе с устройством.
- Тележку с установленным на нее устройством перемещайте с осторожностью во избежание опрокидывания стойки и получения травмы.



13. ОТКЛЮЧАЙТЕ устройство от сети во время грозы, или когда вы не собираетесь пользоваться им в течение длительного времени.
14. Обслуживание и ремонт устройства поручайте только КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ персоналу.
Обращайтесь в пункт сервисного обслуживания в случае любого повреждения устройства, включая его ненормальную работу, падение, повреждение сетевого шнура или вилки, попадание внутрь жидкости или посторонних предметов.
15. НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания на устройство капель или брызг воды. Не ставьте на устройство сосуды, наполненные жидкостью, например вазы.
16. Для полного отключения устройства от электросети извлеките вилку из розетки.
17. Сетевая вилка используется для отключения устройства от электросети, поэтому она должна быть легко доступной.
18. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ розетки или удлинители, т.к. это может вызвать возгорание или поражение электрическим током.

 Восклицательный знак внутри равнобедренного треугольника предупреждает пользователя о наличии в документации важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию устройства.

 Символ молнии со стрелкой внутри равнобедренного треугольника предупреждает о наличии внутри корпуса неизолированного «опасного напряжения» – достаточно высокого, чтобы представлять серьезную угрозу для пользователя.

ВНИМАНИЕ! Для предотвращения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ! Не ставьте на устройство свечи и другие источники открытого пламени.



ВНИМАНИЕ! Не открывайте! Опасность поражения электрическим током. Напряжение внутри корпуса опасно для жизни. Внутри нет деталей или узлов, которые пользователь мог бы обслуживать самостоятельно. Обслуживание и ремонт поручайте только квалифицированному персоналу.
Устанавливайте устройство рядом с розеткой так, чтобы легко можно было добраться до выключателя питания.

ВНИМАНИЕ! Это устройство предназначено для работы ТОЛЬКО от электросети, параметры которой указаны на задней панели, либо от блока питания, который должен быть включен в комплект. Подключение к сети с другим напряжением может привести к необратимому повреждению устройства и аннулированию гарантии. Использование сторонних адаптеров переменного тока не рекомендуется, поскольку в этом случае возможно подключение устройства к напряжению, для которого оно не предназначено. Если устройство требует съемного шнура питания, используйте только тот шнур, который входит в комплект поставки устройства или поставляется местным дистрибьютором/продавцом. Если у вас есть сомнения по поводу выбора рабочего напряжения, обратитесь к местному дистрибьютору или продавцу.



Устройство предназначено для использования в тропическом или умеренном климате.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОСОЮЗА

Устройство имеет маркировку CE; соответствует Директиве Европейского Союза по низковольтному оборудованию 2014/35/ EU; Директиве Европейского Союза по электромагнитной совместимости 2014/30/ EU; Директиве Европейского Союза по ограничению опасных веществ (RoHS) 2011/65/ EU; Директиве Европейского Союза WEEE 2012/19/ EU; Директиве Европейского Союза по экодизайну

2009/125/EC; Директиве Европейского Союза по регистрации, оценке, разрешению и ограничению использования химических веществ (REACH) 2006/121/EC. Директиве Европейского Союза по радиотехнике (RED) 2014/53/EU.

Настоящим компания Klipsch Group Inc. заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Вы можете получить бесплатную копию Декларации о соответствии у дилера или дистрибьютора в своем регионе, либо, обратившись в головной офис Klipsch Group, Inc. Контактную информацию можно найти здесь: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>.

О МАРКИРОВКЕ WEEE

Примечание: Данный символ имеет отношение только к странам Европейского союза (ЕС) и Норвегии. Это изделие маркировано в соответствии с положениями Европейской директивы 2012/19/EU об утилизации электро-технического и электронного оборудования (WEEE). Маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Его следует сдавать в соответствующие пункты утилизации.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ FCC ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Устройство отвечает требованиям Раздела 15 Правил FCC. Эксплуатация устройства предполагает соблюдение двух условий:

- 1) устройство не должно создавать вредных помех,
- 2) устройство должно быть невосприимчиво к любым помехам, включая и те, что способны влиять на его работу.

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование прошло испытание и было признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для защиты от вредного электромагнитного излучения при эксплуатации устройства в домашних условиях. Это устройство генерирует, использует и излучает высокочастотную энергию. Если при его установке и использовании не будут соблюдены условия, отмеченные в настоящем руководстве, то устройство может создавать помехи для радиосвязи. Однако отсутствие помех не гарантируется в каждом конкретном варианте размещения. Если устройство создает помехи радио- и телевизионному приему, которые можно определить путем включения и выключения устройства, попробуйте устранить их с помощью следующих мер.

- Измените местоположение или ориентацию приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между устройством и приемником сигнала.
- Подключите устройство к розетке, соединенной с другой электрической цепью.
- Проконсультируйтесь с дилером или обратитесь за помощью к опытному специалисту в области телерадиовещания.

Одобрено в соответствии с положением о верификации FCC, часть 15, как цифровое устройство класса В.

Внимание: Изменения или модификация, не одобренные производителем, могут повлечь лишение владельца права на пользование устройством.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ БЕСПРОВОДНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ТРЕБОВАНИЯМ FCC

Заявление относительно радиоактивного излучения:

Данное оборудование соответствует уровню радиочастотного воздействия согласно стандарту FCC, определенному для неконтролируемого окружения. Это оборудование следует устанавливать так, чтобы излучатель находился на расстоянии не менее 20 см от тела человека

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ КАНАДЫ ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ

Заявление Министерства инноваций, науки и экономического развития Канады:

Данное оборудование соответствует стандартам RSS министерства промышленности Канады для нелицензируемых устройств. Эксплуатация устройства предполагает соблюдение двух условий:

- 1) устройство не должно создавать вредных помех,
- 2) устройство должно быть невосприимчиво к любым помехам, включая и те, что способны влиять на его работу.

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ БЕСПРОВОДНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ СТАНДАРТАМ КАНАДЫ

Заявление относительно радиоактивного излучения:

Данное оборудование соответствует стандарту FCC по предельно допустимым дозам облучения, определенным для неконтролируемого окружения. Это оборудование следует устанавливать так, чтобы излучатель находился на расстоянии не менее 20 см от тела человека

ИНФОРМАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ БЕСПРОВОДНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Аббревиатура «IC» перед номером сертификации радиоустройства означает соответствие техническим требованиям Министерства промышленности Канады.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND®

3502 WOODVIEW TRACE INDIANAPOLIS, IN 46268 | KLIPSCH.COM



©2023, Klipsch Group, Inc. является дочерней компанией, полностью принадлежащей Vox International Corporation.

Названия Klipsch и Keepers of the Sound являются торговыми марками Klipsch Group, Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Название и логотип Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. и используются Klipsch Group, Inc. по лицензии.

V04- 230719