

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимися предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой, указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Сохраняйте этот мир вместе с нами!
Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке.
При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождения

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- название модели и (или) серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не уполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

Примечание!

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

Товар сертифицирован. Страна-производитель КНР.
Месяц и год изготовления изделия указаны на упаковке.
Гарантийный срок 12 месяцев. Срок эксплуатации 24 месяца.

Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED), Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG) . Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорова, 47 км МКАД.
В Республике Беларусь: ООО "ТФН-БИВАЙ", 220123, г. Минск, ул. Кропоткина, 93А, пом. 11.
Тел. +375 17 388 70 76



TFN

ПОРТАТИВНАЯ КОЛОНКА SPACE

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку портативной колонки
TFN Space


Перед эксплуатацией колонки ознакомьтесь
с руководством пользователя.

ОПИСАНИЕ

1. Кнопка сопряжения
2. Увеличение громкости
3. Воспроизведение/пауза
4. Уменьшение громкости
5. Кнопка питания
6. Сброс настроек
7. Разъем Micro-USB для зарядки
8. Разъем AUX
9. Разъем для карты памяти
10. Индикатор заряда
11. Микрофон

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Колонка
- Кабель для зарядки
- AUX кабель
- Инструкция



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: BS07-01;
Bluetooth 5.0;
Диапазон частот: 65 Hz - 16 kHz;
Мощность: 10 Вт;
Импеданс: 4 Ом;
Емкость аккумулятора: 2000 mAh;
Время воспроизведения (50% громкости): 6 часов;
Порт зарядки: Micro USB;
Линейный вход: AUX 3.5 мм;
Поддержка карт памяти: MicroSD;
Время зарядки: 4 часа;
Входной ток: 5В/1А;
Размеры: 184 * 72 * 72 мм;
Вес: 500 гр.

ФУНКЦИИ КНОПОК

- Кнопка «Сопряжение»
Длительное нажатие включает функцию сопряжения, если у вас есть еще одна такая же колонка, вы сможете подключить колонки между друг другом.
Двойное нажатие клавиши (1) переключает режимы LED подсветки.
- Управление LED подсветкой:
Двойное нажатие клавиши (1) переключает режимы LED подсветки.
Короткое нажатие клавиши (5) включает/выключает LED подсветку.
- Кнопка «Увеличение громкости»
Короткое нажатие увеличивает громкость.
Долгое нажатие включает следующий трек.
- Кнопка «Плей/Пауза»
Короткое нажатие ставит звук на паузу и наоборот.
Долгое нажатие включает поиск Bluetooth.
В режиме звонка отвечает или завершает вызов.
Долгое нажатие во время звонка отклоняет вызов.
Двойное нажатие перезванивает на последний номер.

- Кнопка «Уменьшение громкости»
Короткое нажатие убавляет громкость.
Долгое нажатие включает предыдущий трек.
- Кнопка «Питания»
Длительное нажатие включает/выключает колонку.
Короткое нажатие включает/выключает LED подсветку.

ИНДИКАТОР

Красный свет – Идет зарядка.
Синий свет – Bluetooth подключен / вставлена карта памяти / низкий уровень заряда.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛОНКЕ

1. Включите колонку
2. Нажмите на кнопку сопряжения.
3. Включите Bluetooth на вашем устройстве и начните поиск устройств.
4. Вручную выберите TFN Space, после чего устройство будет автоматически сопряжено и подключено, затем последует голосовое сообщение об успешном подключении. [Пароль вводить не нужно, но для некоторых моделей иногда запрашивает, в таком случае введите «0000»].
5. Успешно сопряженное устройство автоматически подключится при следующем запуске.

СОПРЯЖЕНИЕ ДВУХ КОЛОНОК (TWS).

Режим TWS доступен для работы 2х одинаковых портативных колонок TFN Space.

1. Включите 2 колонки.
2. Нажмите на 2х колонках кнопку сопряжения.
3. Колонки автоматически соединятся между собой, прозвучит характерный звук.
4. Включите музыку и звук будет звучать из двух колонок.

ЗАРЯДКА

Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-usb, а другой конец в USB порт зарядного устройства.
Во время зарядки горит красный индикатор, который гаснет по ее завершении.