


ERF3E80H

Руководство пользователя

ERF3E80H – пульт разработан для удобного и эффективного управления телевизорами марки **Hisense**, обеспечивая простоту в использовании и множество полезных функций. Основной особенностью данного пульта является встроенный микрофон, который позволяет вам управлять телевизором с помощью голосовых команд, обеспечивая ещё больше удобства и интуитивной работы с устройством. Кроме того, пульт оснащён специализированными кнопками для быстрого доступа к популярным стриминговым сервисам, таким как **YouTube**, **IVI** и **Okko**. Больше не нужно искать нужные приложения через меню — просто нажмите одну кнопку, чтобы мгновенно перейти к вашему любимому контенту.



Схема расположения кнопок



* ВНИМАНИЕ!!!

Пульт работает сразу без настройки по принципу - вставил батарейки и готово! Но некоторые модели тв все-таки требуют сопряжения с устройством. Инструкцию по ручному сопряжению вы найдёте в документации.

* Обратите внимание, что пульт совместим исключительно с телевизорами брэнда Hisense. Любое другое устройство работающее от пульта не является заложенным функционалом производителя. Также стоит учесть, что пульт работает не со всеми моделями брэнда.

Список наиболее совместимых моделей:

Hisense: 43A66G, 43A6BG, 43A6G, 43A7GQ, 43E7HQ, 50A6BG, 50A6G, 50A7GQ, 50E76GQ, 50E7HQ, 55A6BG, 55A6G, 55A7GQ, 55E76GQ, 55E7HQ, 58A6BG, 58A6G, 65A66G, 65A6BG, 65A6G, 65A7GQ, 65E7HQ, 75A6BG, 85A6BG

Сопряжение (по Bluetooth)

а) Установите в пульт батарейки, соблюдая полярность.

б) Зайдите в настройки ТВ и активируйте пункт "Пульты и аксессуары"

в) На пульте нажмите и удерживайте кнопку МЕНЮ (две горизонтальные полосы в квадрате).

г) Загорится индикатор рядом с кнопкой включения, теперь пульт в режиме подключения по Bluetooth.

д) На экране ТВ в списке появится "Smart TV Remote" выберите пульт джойстиком и нажмите ОК что бы подключить.

Голосовое управление

Чтобы заработал микрофон, нужно сделать подключение пульта по Bluetooth:

Нажмите и удерживайте "Голосовой поиск", чтобы активировать голосовой канал. Отпустите кнопку, чтобы отключить голосовой поиск.

Технические характеристики

- Количество кнопок: 45
- Дальность приёма: до 10 м
- Батарейки: Тип AAA 2 шт.
- Материал: ABS-пластик и резиновые вставки
- Размеры: 195x49x20 мм
- Вес: 85 гр.