

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (pusk qurğusu — Jump Starter, portativ akkumulyator gücləndirici) yalnız təyinatı üzrə — boşalmış avtomobil (motosiklet və s.) akkumulyatorunun köməkçi işə salınması üçün istifadə edin. Cihazın istehsalçının göstərdiyi maksimal mühərrik həcmi/tutum həddinə uyğun avtomobillərdə istifadə edildiyinə əmin olun.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

Elektrik təhlükəsizliyi

- Klemmaları qoşarkən polyarlığa (+/-) ciddi əməl edin — əvvəlcə müsbət (+), sonra mənfi (-) klemmanı qoşun; tərs qoşma qısa qapanma, qığılıcım və partlayış təhlükəsi yaradır.
- Klemmaların bir-birinə (metal-metal) toxunmasına yol verməyin.
- Cihazı yağış altında və ya suya birbaşa məruz qala biləcək şəraitdə istifadə etməyin (su keçirməz kimi işarələnməyibsə).
- Cihazı, kabeli və ya adapteri zədəli halda istifadə etməyin.

Batareya təhlükəsizliyi

- Cihazın daxili litium batareyasını yüksək temperatura, açıq aloğa və birbaşa günəş şüalarına məruz qoymayın; şişərsə istifadəni dayandırın.
- Cihazı yalnız komplektdəki və ya uyğun adapterlə şarj edin.
- Avtomobil akkumulyatorunun yaxınlığında qığılıcım yarada biləcək əşyalardan (siqaret, açıq alov) uzaq olun — akkumulyator qazı partlayıcı ola bilər.

3. Saxlanma qaydaları

- Cihazı quru, sərin yerdə saxlayın; uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda batareyanı qismən dolu saxlayın və hər bir neçə ayda bir dəfə şarj edin.
- Klemmaları qoruyucu qapaqla örtülü saxlayın ki, təsadüfən metal əşyaya toxunmasın.
- Cihazı zərbələrdən qoruyun; uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

4. İstifadə təlimatı

1. Avtomobilin mühərrikini söndürün və açarı çıxarın (əl kitabçasına uyğun).
2. Cihazın müsbət (+) klemmasını akkumulyatorun müsbət qütbünə, sonra mənfi (-) klemmasını akkumulyatorun mənfi qütbünə (və ya təlimatda göstərilən torpaqlama nöqtəsinə) qoşun.
3. Cihazı yandırır (start funksiyasını aktiv edin, mövcud olduqda) bir neçə saniyə gözləyin.
4. Avtomobili işə salmağa cəhd edin (adətən 3-5 saniyədən artıq davamlı cəhd etməyin).
5. Mühərrik işə düşdükdən sonra əvvəlcə mənfi, sonra müsbət klemmanı ayırın.
6. Cihazı sonrakı istifadə üçün yenidən şarj edin.

Qeyd: Cihazın USB çıxışlarından telefon/planşet şarjı və (mövcud olduqda) fənər funksiyasından da istifadə edə bilərsiniz.

5. Qulluq və yoxlama

- Klemmaları və kontaktları mütəmadi təmizləyib oksidləşmədən qoruyun.

- Cihazı yumşaq, quru parça ilə silin; suya batırmayın.
- Batareya səviyyəsini mütəmadi yoxlayıb vaxtında şarj edin (uzun müddət boş saxlamaqdan çəkinin).

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Cihaz avtomobili işə salmır	Klemmalar səhv qoşulub / batareya boşalıb / avtomobil batareyası tam ölüb	Polyarlıqı (+/-) yoxlayın, cihazı şarj edin; batareya çox köhnəlibsə mütəxəssisə müraciət edin
Klemma birləşəndə qığılıcı/xəbərdarlıq işığı yanır	Polyarlıq tərsdir və ya qısa qapanma var	Dərhal ayırın, polyarlıqı yenidən yoxlayıb düzgün qoşun
Cihaz şarj olmur	Kabel/adapter zədəlidir	Başqa kabel/adapter sınayın
Cihaz qızır	Uzun müddət yüksək cərəyanla işlədilib	İstifadəni dayandıraraq soyumasını gözləyin
USB çıxışı telefonu şarj etmir	Port/kabel problemi	Başqa kabel/port sınayın

Problem davam edərsə, avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Şişmiş batareya əlamətləri olan cihazı istifadə etməyin.

7. İstismar şəraiti

- İş və saxlanma üçün quru yer; temperatur təxminən -10°C ... $+40^{\circ}\text{C}$ (batareya üçün, modelə görə dəyişə bilər).
- Nisbi rütubət: kondensatsız.
- Şarj qidalanması adapterin markalanmasına uyğundur.

Texniki göstəricilər (pusk cərəyanı (A), batareya tutumu, dəstəklənən mühərrik həcmi, əlavə funksiyalar — USB şarj/fənər və s.) konkret modelin qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.