

1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun. Qapaqdan (qazan/tava üçün) yalnız təyinatı üzrə — bişirmə zamanı istiliyi və buxarı qabda saxlamaq üçün istifadə edin. Qapağın istifadə etdiyiniz qaba ölçücə uyğun olduğunu yoxlayın.

2. Təhlükəsizlik qaydaları

İstismar zamanı

- Qapağı açarkən özünüzdən uzağa doğru əyərək açın ki, çıxan qaynar buxar əlinizə/üzünüzdə dəyməsin.
- Qapağın tutacağı (düyməsi) bişirmə zamanı qıza bilər — mətbəx dəsmalı və ya əlcəkdən istifadə edin.
- Şüşə qapağı kəskin temperatur fərqinə (məsələn, qaynar qapağı soyuq suya salmaq) məruz qoymayın — çatlaya bilər.
- Çatlamış və ya sınmış şüşə qapağı istifadə etməyin.
- Qaynar qapağı uşaqların əli çatmayan yerdə saxlayın.

3. Saxlanma qaydaları

- Qapağı təmizləyib tam qurutduqdan sonra saxlayın.
- Şüşə qapaqları zərbdən qoruyacaq şəkildə saxlayın (məsələn, digər qablarla sıxışdırmadan).

4. İstifadə təlimatı

1. Qapağı bişirmə zamanı qabın üzərinə düzgün ölçüdə qoyun.
2. Buxar çıxış dəliyi olan modellərdə dəliyin tıxanmadığını yoxlayın.
3. Qapağı açarkən istiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin və özünüzdən uzağa əyərək açın.

Qeyd: Qapaqla bişirmək suyun daha tez qaynamasına və enerjiyə qənaətə kömək edir.

5. Qulluq və təmizləmə

- Qapağı istifadədən sonra, soyuduqdan sonra yumşaq süngər və mülayim yuyucu vasitə ilə yuyun.
- Aşındırıcı süngər və vasitələrdən çəkinin (xüsusən yapışmaz/örtüklü qapaqlarda).
- Yuyulduqdan sonra tam qurudun.
- Qabyuyan maşında yuyulma uyğunluğunu istehsalçının göstərişinə görə yoxlayın.

6. Mümkün nasazlıqlar

Əlamət	Mümkün səbəb	Görüləcək tədbirlər
Qapaq qaba tam oturmur	Ölçü uyğun deyil	Qabın diametrinə uyğun qapaq seçin
Şüşə qapaq çatlayıb	Kəskin temperatur fərqi / zərbə	Çatlamış qapağı istifadə etməyin, dəyişdirin
Buxar çıxış dəliyi tıxanıb	Qida qalığı yığılıb	Dəliyi təmizləyin

Tutacaq (düymə) isinir/laxlayır	Uzun bişirmə / vint boşalıb	İstiyə davamlı əlcəkdən istifadə edin; vinti sıxın (mövcud olduqda)
Qapaq qabdan sürüşüb düşür	Qab kənarı ilə qapaq arasında uyğunsuzluq	Uyğun ölçülü qapaq istifadə edin

Çatlamış və ya zədəli qapağı istifadə etməyin, dəyişdirin.

7. İstismar şəraiti

- Saxlanma üçün quru yer; temperatur otaq şəraiti.
- İstifadə temperaturu materiala görə dəyişir (şüşə/metal/silikon).
- Müstəqil qidalanma tələb olunmur.

Xüsusiyyət göstəriciləri (material — şüşə/metal, diametr, buxar çıxış dəliyi olması, qabyuyan maşında yuyulma uyğunluğu və s.) konkret məhsulun qablaşdırmasında göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.