

## 1. Ümumi müddəalar

İlk istifadədən əvvəl bu təlimatı diqqətlə oxuyun və məhsulu istismar müddəti ərzində saxlayın. Cihazdan (quraşdırılan — встраиваемый soyuducu) yalnız təyinatı üzrə — məişət şəraitində qida məhsullarının soyudulması (və dondurulması, modeldən asılı) üçün istifadə edin. Cihaz mətbəx mebelinin nişinə quraşdırılmaq üçün nəzərdə tutulub; mebel fasadı (qapaq) cihaza xüsusi bərkidicilərlə bağlanır. Quraşdırma istehsalçının göstərdiyi ölçü, ventilyasiya və bərkitmə tələblərinə uyğun aparılmalıdır.

## 2. Təhlükəsizlik qaydaları

### Quraşdırma və elektrik təhlükəsizliyi

- Cihazı daşıdıqdan sonra (xüsusən yatırılmış vəziyyətdə daşınıbsa) şəbəkəyə qoşmazdan əvvəl dik vəziyyətdə tövsiyə olunan müddət saxlayın ki, kompressor yağı yerinə otursun.
- Cihazı yalnız istehsalçının göstərdiyi ölçüdə mebel nişinə, tələb olunan ventilyasiya boşluqları (yuxarı, arxa, yan) saxlanmaqla quraşdırın — yetərsiz ventilyasiya kompressorun həddən artıq qızmasına səbəb olur.
- Mebel fasadını (qapağı) istehsalçının göstərdiyi bərkitmə dəstləri və çəki hədləri ilə cihazın qapısına bərkidin; fasadın həddən artıq ağır olması menteşələrə və qapının bağlanmasına zərər verə bilər.
- Cihazı yalnız nominal gərginliyə uyğun, torpaqlanmış rozetkaya qoşun; rozetkaya quraşdırmadan sonra da asan çatım təmin edilməlidir (tam mebelin arxasında qalmamalıdır).
- Korpusu, kabeli və ya fişi zədəli cihazdan istifadə etməyin; yaş əllə fişə toxunmayın.
- Soyuducu maddə (xladagent) dövrəsinə zərər verməyin; soyuducu qaz alıxan ola bilər (məsələn, R600a) — zədə olarsa otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

### İstismar zamanı

- Cihazın içində partlayıcı və ya alıxan maddələri saxlamayın; isti qida və içkiləri birbaşa qoymayın — əvvəlcə otaq temperaturuna qədər soyudun.
- Divarlardakı buz və qırovu kəsici, iti metal əşyalarla qopartmayın; yalnız təlimatdakı üsulla buz əridin.
- Mebel fasadının (qapağın) ağırlığına görə qapını açarkən ehtiyatlı olun — ağır fasadlı qapı gözlənilməzdən sürətli açə/bağlana bilər.
- Qapıları lazımsız tez-tez və uzun müddət açıq saxlamayın; rəfləri həddən artıq yükləməyin, hava dövrəsinə yer saxlayın.
- Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin.

## 3. Saxlanma və qida yerləşdirmə qaydaları

- Qidaları zonalara uyğun yerləşdirin: tez xarab olan məhsulları ən soyuq zonada, tərəvəz və meyvələri xüsusi qutularda saxlayın.
- Qidaları örtülü qab və ya bağlamada saxlayın — bu, qoxu qarışmasının qarşısını alır.
- Cihazı uzun müddət istifadə etməyəcəyiniz halda söndürün, qidalardan boşaldın, təmizləyin və qoxu yaranmaması üçün qapını yarıaçıq saxlayın.

## 4. İstifadə təlimatı

1. Cihazı mebel nişinə istehsalçının göstərdiyi ölçü və ventilyasiya tələblərinə uyğun yerləşdirin və üfüqi vəziyyətə gətirin.
2. Mebel fasadını (qapağı) bərkitmə dəstinin təlimatına uyğun cihazın qapısına bərkidin və bağlanma/açılmanın rahat olduğunu yoxlayın.
3. Cihazı şəbəkəyə qoşun və daşımadan sonra tövsiyə olunan müddət gözləyin.
4. İlk işə salıxdan sonra cihazı qida olmadan müəyyən müddət işlədin ki, tövsiyə olunan temperatura çatsın.
5. Temperaturu idarəetmə paneli və ya tənzimləyici ilə tövsiyə olunan səviyyəyə qurun.
6. Qidaları zonalara uyğun yerləşdirin; hava dövrəsinə maneə yaratmayın.

*Qeyd: Quraşdırmadan sonra mebel ventilyasiya barmaqlıqlarının (adətən alt plinsdə) açıq və tıxanmamış olduğuna əmin olun — bu, soyutmanın səmərəliliyi üçün vacibdir.*

## 5. Qulluq və təmizləmə

- Təmizləmədən əvvəl cihazı söndürün və şəbəkədən ayırın.
- Daxili səthləri və rəfləri ilıq su və yumşaq təmizləyici ilə silin; aşındırıcı və həlledici vasitələrdən istifadə etməyin.
- Manual əritmə tələb edən modellərdə buz qalınlaşdıqda təlimata uyğun əritmə aparın; No Frost modellərdə bu, avtomatik baş verir.
- Qapı kipləşdiricilərini təmiz saxlayın və zədə baxımından yoxlayın; mebel ventilyasiya barmaqlıqlarını tozdan təmizləyin.
- Arxadakı kondensatoru (əlçatan olduqda) tozdan təmizləyin — bu, səmərəli soyutmaya kömək edir.

## 6. Mümkün nasazlıqlar

| Əlamət                                          | Mümkün səbəb                                                                    | Görüləcək tədbirlər                                                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cihaz işləmir / soyutmur                        | Qida yoxdur / temperatur düzgün təyin olunmayıb / yeni quraşdırılıb             | Fişi/rozetkanı yoxlayın, temperaturu tənzimləyin, ilk soyumaya vaxt verin                         |
| Mebel qapağı (fasad) düzgün bağlanmır / asılmır | Menteşə/bərkitmə düzgün tənzimlənməyib                                          | Menteşələri təlimata uyğun tənzimləyin, qapağın çəkisini yoxlayın                                 |
| Kifayət qədər soyutmur                          | Qapı kip bağlanmır / ventilyasiya boşluğu yetərsizdir / həddən artıq doldurulub | Kipləşdiricini yoxlayın, mebeldəki ventilyasiya dəşiklərini yoxlayın, hava dövrəsinə yer saxlayın |
| Güclü səs və ya vibrasiya                       | Cihaz düz qurulmayıb / mebel korpusuna sıx toxunur                              | Ayaqları tənzimləyib cihazı üfüqi qoyun, mebellə tam mexaniki təmasın olmadığına əmin olun        |
| Mebel qarşısında/yanında kondensat              | Ventilyasiya yetərsizdir                                                        | Mebeldəki ventilyasiya barmaqlıqlarının açıq və təmiz olduğunu yoxlayın                           |

Nasazlıq aradan qalxmazsa, cihazı müstəqil açmadan avtorizə olunmuş servis mərkəzinə müraciət edin. Soyuducu qaz sızması şübhəsi olarsa, otağı havalandırın, açıq alov yaratmayın və servise müraciət edin.

## 7. İstismar şəraiti

- Cihazı yalnız markalanmada göstərilən iqlim sinfinə (məsələn, N, SN, ST, T) uyğun otaq temperaturunda istismar edin.
- Nisbi rütubət: təlimatda göstərilən hədlərdə; mebel nişində kifayət qədər ventilyasiya olmalıdır.
- Qidalanma: ~220–240 V, 50/60 Hz.

---

*Texniki göstəricilər (faydalı həcm, enerji sinfi, iqlim sinfi, soyutma sistemi, quraşdırma ölçüləri, fasad bərkitmə tələbləri və s.) konkret modelin korpusunda və pasportunda göstərilir. İstehsalçı əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən konstruksiyada və komplektdə dəyişiklik etmək hüququnu özündə saxlayır.*