

reoka

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

TABLE FAN

RKTBF-15DC

Құрметті сатып алушы

Сеніміңіз үшін рахмет.

REOKA өз өнімдерінің сапасы мен ерекше стиліне үлкен мән береді. Біз сізге жоғары функционалдылық пен дизайн стандарттарына сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны іске қоспас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты қамтитын және құрылғыны дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Ас үй мен үйге арналған REOKA құрылғылармен әр күн жақсы болады.

Сізге қамқорлықпен, REOKA


Құрылғы мақсаты

Желдеткіш бөлмелерді желдетуге арналған.

Сақтық шаралары

- Электр тогының соғуын болдырмау үшін құрылғыны немесе қуат кәбілін суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз. Сондай-ақ, құрылғы мен кәбілге ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны ваннада, душта немесе бассейннің жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннаға немесе су ыдысына түсуі мүмкін жерлерге қоймаңыз.
- Жөндеу мақсатында құрылғыны өзіңіз бөлшектеуге тырыспаңыз. Егер құрылғының жұмысында кез-келген ақаулар байқалса, оны пайдалануды дереу тоқтатып, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны жылу көздеріне (жылытқыштар, жылыту батареялары және т.б.), шаңы жоғары жерлерде және нашар желдетілетін жерлерде орналастырмаңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесінің әсеріне ұшыратпаңыз.
- Құрылғыны тек құрғақ және тегіс беттерге орналастырыңыз. Сондай-ақ, қуат кәбілі ыстық заттар мен өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Ықтимал өрттің алдын алу үшін желдеткіштің желдету саңылауларын ештеңемен жаппаңыз.
- Желдеткіш өшірулі болса да, қорғаныс торының тесіктеріне ешқандай заттарды салмаңыз.
- Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға қосыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны жанғыш сұйықтықтардың жанына қоймаңыз.
- Зақымдалған қуат кәбілі немесе ашасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат кәбілін ауыстыру үшін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны ашық терезенің жанына қоймаңыз.
- Егер қорғаныс торлары орнатылмаған болса, сондай-ақ олар қауіпсіз бекітілмеген немесе зақымдалған болса, құрылғыны қоспаңыз.
- Егер ол пайдаланылмаса, сондай-ақ оны тазалау, жылжыту, құрастыру немесе бөлшектеу кезінде құрылғыны қуат көзінен өшіріңіз және ажыратыңыз.
- Құрылғыны қуат көзінен ажыратқан кезде, ашаны қолыңызбен ұстаңыз, кәбілді ешқашан тартпаңыз.
- Желдеткішті ешқашан негізсіз және/немесе осы нұсқаулыққа сәйкес дұрыс орнатылған басқа бөліктерсіз пайдаланбаңыз.
- Желдеткішті тек тік күйде қолданыңыз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

Құрылғы схемасы



1. Артқы тор.
2. Алдыңғы тор.
3. Қалақтар.
4. Тұтқа.

5. Қозғалтқыш блогы.
6. Басқару тақтасы.
7. Тірек.
8. Негіз.

Желдеткішті құрастыру

Желдеткіш бөлшектелген түрде келеді. Жұмысты бастамас бұрын оны төмендегі нұсқауларға сәйкес жинаңыз:

1. Желдеткішті ашыңыз және барлық бөлшектерді қаптамадан алыңыз.
2. Тіректің төменгі жағындағы бекіту бұрандасын босатыңыз, тіректі негізге салыңыз және бұранданы түбінен қайтадан қатайтыңыз.
3. Алдыңғы (дөңгелек) және артқы (алтықырлы) бекіту сомындарын қозғалтқыш блогынан бұрап алыңыз.
4. Екі қорғаныс торын ажыратып, артқы торды қозғалтқыш блогының үш бекіту сұққышына орнатыңыз. Торды артқы бекіту сомынымен бекітіңіз.
5. Қозғалтқыш блогының жетек білігіне қалақтары бар желдеткіш дөңгелегін сырғытыңыз. Жетек білігінің екі сұққыш дөңгелектің ойықтарында екеніне көз жеткізіңіз.
6. Желдеткіш дөңгелегін сағат тіліне қарсы бұрап, алдыңғы бекіту сомынымен бекітіңіз.

Назар аударыңыз желдеткішті пайдаланбас бұрын, оның жұмыс кезінде босап кетуіне жол бермеу үшін алдыңғы сомынның мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз.

7. Алдыңғы қорғаныс торын артқы тормен тұралап орнатыңыз және төменгі жағындағы бекітпені бұрандамен бекітіңіз.


Пайдаланушы нұсқаулығы

1. Желдеткішті оның жұмысына бөгде заттар кедергі болмайтын тегіс және жалпақ жерге қойыңыз.
2. Желдеткішті электр желісіне қосыңыз.
3. Желдеткішті қосу үшін  қуат батырмасын басыңыз — әдепкі бойынша ол ең төменгі жылдамдықта жұмыс істей бастайды. Құрылғыны өшіру үшін осы батырманы қайтадан басыңыз.
4.  батырманы басу арқылы қол жетімді ауа ағынының жылдамдығының төрт деңгейінің бірін таңдаңыз. Батырманың үстіндегі LED-индикаторлар ағымдағы жылдамдық деңгейін көрсетеді.
5. Белгілі бір уақыт өткеннен кейін автоматты түрде өшіру функциясын іске қосу үшін  батырманы басыңыз. Батырманың үстіндегі LED-индикаторлар белгіленген аралықты көрсетеді: 1, 2 немесе 4 сағат.
6. Желдеткіш қалақтарды солға және оңға бағыттап отырып, ауа ағынының бағытын автоматты түрде өзгерте бастауы үшін  пернені басыңыз.

Ескерту: тік көлбеу бұрышын қолмен 1 0°-қа дейін төмен және 20°-қа дейін жоғары диапазонда реттеуге болады.

Баптауларды есте сақтау мүмкіндігі

- Желдеткіштің қуаты өшірілгеннен кейін, орнатылған баптаулар сақталады және келесі қосылған кезде қайта қосылады.
- Желіден ажыратылған кезде желдеткіш зауыттық баптауларға оралады.



Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: RKTBF-15DC.
- Сауда белгісі: Reoka.
- Қуаты: 14 Вт.
- Қалақтар саны: 7.
- Жылдамдық саны: 4.
- Бұрылу бұрышы: 60°.
- Көлбеу бұрышы: 30°.
- Таймер: 4 сағатқа дейін.
- Шу деңгейі: 56 дБ.
- Өлшемдері (Б x Е x Т): 460 x 255 x 233 мм.
- Салмағы: 2,5 кг.
- Қуат кәбілін бекіту түрі: X.
- Электр тогының соғуынан қорғау: II.
- Адаптердің қуат параметрлері:
 - Кіріс: 100–240 В, 50–60 Гц.
 - Шығыс: 24 В = 0,75 А.
- Жинақталым: құрылғы, қуат адаптері, пайдалану бойынша нұсқаулық.

Қызмет көрсету және күтім

- Құрылғыны тазаламас бұрын немесе қызмет көрсетпес бұрын, желдеткішті өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіштің сыртын кір мен шаңнан тазарту үшін жұмсақ, дымқыл (су емес) шүберекті пайдаланыңыз. Қатты кірді кетіру үшін сабын ерітіндісімен немесе жұмсақ жуғыш затпен аздап суланған шүберекті қолдануға болады.
- Желдеткішті үнемі тазалаңыз, өйткені тор мен қалақтардың ластануы оның өнімділігін жоғалтады.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және корпусқа судың түсуіне жол бермеңіз.
- Желдеткішті тазалау үшін бензинді, еріткішті немесе басқа химиялық немесе абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Егер құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны бастапқы қаптамаға салып, салқын, құрғақ жерде сақтаңыз.

Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Мәселе	Себеп	Шешім
Желдеткіш жұмыс істемейді	Қуат көбілінің ашасы розеткаға еркін салынған	Ашаның розеткаға мықтап салынғанына және розеткада кернеу бар екеніне көз жеткізіңіз
Желдеткішті біраз уақыт пайдаланғаннан кейін ауа ағынының күші азайып, ол шығаратын дыбыстар күшейе түсті	Қорғаныс тор мен қалақтарда шаң жиналды	Қорғаныс торын дымқыл шүберекпен сүртіңіз. Қажет болса, кір мен шаңды мұқият тазарту үшін қорғаныс торын және желдеткіш деңгелегін алыңыз.
Желдеткіш жұмыс кезінде біртүрлі дыбыстар шығарады	Желдеткіш тегіс емес жерде орналасқан	Желдеткішті тек тегіс және қатты беттерге қойыңыз
	Желдеткіш дұрыс жиналмаған	Желдеткішті «Желдеткішті құрастыру» бөліміндегі нұсқауларға сәйкес жиналғанына және барлық бұрандалардың мықтап бұралғанына көз жеткізіңіз
Желдеткіш қалақтары қалыптан тыс айналады	Желдеткіш қалақтары ластанған немесе дұрыс орнатылмаған	Қалақтардың дұрыс орнатылғанына және оларда шаң жиналмағанына көз жеткізіңіз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары осы пайдалану нұсқаулығының «Желдеткішті құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °C-тан 40 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ГУАНДУН ОНОРТЭК КО., ЛТД.

601 каб., 6 қабат, батыс корп., II қанат, Криэйтивити Сентер, №1, Саньлэ солтүстік тас жолы, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнім сапасын жақсарту үшін сипаттамалар, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.2



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсізсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялары).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасығыштар, бағдарламалық жасақтама (БЖ) және драйверлер (бұйымның қатқыл магниттік дискілеріндегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БЖ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптамалар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық құрылғылар, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның сұлбасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса.
- Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БЖ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



