

პროდუქტის კოდი (SKU): 5455146

კატეგორია: ტელევიზორი 29"-მდე | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 24"(61 სმ) ტელევიზორი Aceline 24HEN2 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

24"(61 სმ) ტელევიზორი Aceline 24HEN2 შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 29"-მდე).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 24"

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავალები: აუდიო S/PDIF (კოაქსიალური)
- ◆ სტერიმინგი: არ არის
- ◆ ყურსასმენის გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: Aceline
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: HD 720p
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ Wi-Fi: არ არის
- ◆ DVB CAM მოდული: არ არის
- ◆ ოპერაციული სისტემა: არ არის
- ◆ RAM მეხსიერების მოცულობა: 128 Mb
- ◆ სუბპუფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC, HDMI ARC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: შავი
- ◆ ეკრანის მოწინავე ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, ბატარეები
- ◆ სხვა A/V შემავალები: ანტენის შემავალი
- ◆ სადგამის განთავსება: გვერდებზე
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 1.4
- ◆ Ethernet პორტი: არ არის
- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 8 Mb
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ
- ◆ ეკრანის ტექნოლოგია: VA

- ◆ სადგამის ფერი: შავი
- ◆ Bluetooth: არ არის
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
- ◆ ტიპი: LED ტელევიზორი
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: არ არის
- ◆ ტელეტექსტი: დიახ
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: გამომხაურების დრო 9.5 მწმ
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ განათების მუქთვლობის (dimming) ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კვება: 230 ვ / 50 ჰც
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: E
- ◆ ვიდეოჩანერა: დიახ
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი ვიდეოფაილები და კოდეკები: MPEG, FLV, MP4, MPEG-4, H.263, ASF, MOV, AVI, DAT, VOB, H.264 AVC, MPG, MKV, VC-1, MPEG-2, MPEG-1, H.265, HEVC
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 100 x 100
- ◆ გარემომცველი ხმა (Surround): დიახ
- ◆ მოდელი: Aceline 24HEN2
- ◆ მხარდაჭერილი ფაილის ტიპები: JPG, PNG, JPEG, BMP
- ◆ ხმის ამოცნობა: არ არის
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ სიკაშკაშე: 200 cd/m²
- ◆ სურათი-სურათში (PIP): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: M4A, MP4, MP3, MPEG-2, MPEG-1, AC3, WMA, AAC
- ◆ ხმა: Dolby Digital
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: HD, 1366x768

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ტელევიზორი (ყველა დიაგნოზი):

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედლის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგნოზზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯნით უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მონწევით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგნოზის მიუხედავად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.