პროდუქტის კოდი (SKU): 5455292

კატეგორია: ორთქლის სადგური | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ორთქლის გენერატორი Braun CareStyle 5 IS5249BK

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ორთქლის გენერატორი Braun CareStyle 5 IS5249BK

საყოფაცხოვრებო ელექტროტექნიკა ტანსაცმლისა და ქსოვილების დასაუთოებლად, გასასწორებლად და ორთქლით დასამუშავებლად ან გახურებული ძირით დასამუშავებლად (უთო, ხელის ორთქლგამასწორებელი, იატაკზე დგარი ორთქლგამასწორებელი, ორთქლის სადგური). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** ორთქლის სადგური
- **მოდელი:** Braun CareStyle 5 IS5249BK
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დამატებითი ფერი:** არა
- **კვების ძაბვა:** 220-240 ვ / 50-60 ჰც
- **დისპლეი:** მუშაობის რეჟიმის ინდიკაცია
- **ჩაშენებული ბოილერი:** კი
- **ღილების ღარი:** კი
- **ქვის ნადებისგან დაცვა:** კი
- **ავტომატური გამორთვა:** კი
- **დაუთოების ზონის განათება:** არა
- **წყლის დამატება დაუთოების დროს:** კი
- **ენერგოდაზოგვის რეჟიმი:** კი
- **შესახვევი სადენი:** არა
- **ფერი მწარმოებლის მონაცემებით:** შავი
- **კომპლექტაცია:** დოკუმენტაცია
- **უთოს ბაზაზე დაფიქსირება:** კი
- **ტემპერატურის რეგულირება:** ავტომატური
- **ძირის მასალა:** ანოდირებული ალუმინი
- **მოსახსნელი წყლის ავზი:** კი
- **მშრალი დაუთოება:** კი
- **ორთქლის მიწოდება ნისკარტით:** კი
- **წვეთის საწინააღმდეგო სისტემა:** კი
- **მწარმოებლის კოდი:** [0128809002]
- **მშრალად ჩართვისგან დაცვა:** არა
- **წყლის შესხურება:** არა
- **საფრთხილო ქსოვილის დანართი:** არა
- **ძირის ტიპი:** Eloxal 3D Plus
- **წყალსადენის წყლის გამოყენება:** კი
- **სადენის ბურთულოვანი სახსარი:** არა
- **ავტომატური დეკალციფიკაცია:** კი
- **დამატებითი ფუნქციები:** 3 ინტელექტუალური დაუთოების რეჟიმი
- **კვების ტიპი:** ელექტროქსელიდან
- **დაცვა გადახურებისგან:** არა
- **ორთქლის გენერაციის ტიპი:** ბოილერი
- **ვერტიკალური გასწორება:** კი
- **ორთქლის დარტყმა:** კი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ძირი და ორთქლის გამოსაშვები საგნები მაღალ ტემპერატურამდე თბება — ნუ შეეხებით მათ მუშაობის დროს და გამორთვისთანავე, სანამ ტექნიკა არ გაცივდება.
- ავზი შეავსეთ მხოლოდ სუფთა წყლით (ან მწარმოებლის მითითებული შემადგენლობით), მაქსიმალური დონის ნიშნულის გადაუჭარბებლად.
- ტექნიკა დააყენეთ და გამოიყენეთ მდგრად, სითბოგამძლე ზედაპირზე ან ამისთვის განკუთვნილ საყრდენზე; ნუ დატოვებთ რბილ და ადვილად აალებად მასალებზე.
- ორთქლის ჭავლი ნუ მიმართავთ ადამიანების, ცხოველების, ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროტექნიკისა და ღია გაყვანილობისკენ.
- ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან წყლის შევსების ან დამატების, წმენდის, გადაადგილებისა და გამოყენებაში ხანგრძლივი შესვენების წინ.
- ნუ გამოიყენებთ ტექნიკას დაზიანებული კვების სადენით, ჩამტვირთველით, კორპუსით, ძირით ან ორთქლის შლანგით.
- ნუ დატოვებთ ჩართულ ტექნიკას მეთვალყურეობის გარეშე; ნუ დაუშვებთ ბავშვების მიახლოებას მომუშავე ტექნიკასთან და გაცხელებულ ძირთან.
- რეგულარულად მოაცილეთ ქვის ნადები მწარმოებლის მითითებული ხერხით — ქვის ნადები აუარესებს ორთქლის მიწოდებას და შეუძლია დააზიანოს გამათბობელი ელემენტი.

სპეციფიკური წესები:

- მზადყოფნის სიგნალს (ორთქლის სამუშაო წნევის დაგროვებას) დაელოდეთ, სანამ ორთქლის მიწოდების ღილაკს დააჭერთ.
- ავზის ან ორთქლგენერატორის სახურავი ნუ გახსნით მუშაობის დროს და წნევის განტვირთვამდე, თუ ეს კონსტრუქციითაა გათვალისწინებული — წნევის ქვეშ შესაძლებელია ორთქლისა და მდუღარე წყლის გამოტყორცნა.
- საბაზო ბლოკი დააყენეთ საუთოებელი დაფისგან ცალკე, მდგრად სითბოგამძლე ზედაპირზე; ნუ დაუშვებთ ორთქლის შლანგის გადაკეცვას უთოსა და ბაზას შორის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ტექნიკა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სრულად გაცივებული, დაცლილი წყლის ავზით, გადაკეცვების გარეშე დახვეული კვების სადენითა და ორთქლის შლანგით, ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.