

პროდუქტის კოდი (SKU): 5465100

კატეგორია: პორტატული დინამიკები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტატული დინამიკი hoco. HC2 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

პორტატული დინამიკი hoco. HC2 შავი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადამცემად (კონკრეტულად — პორტატული დინამიკები), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 1
- ◆ დარტყმაგამძლე კორპუსი: არ არის
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ Bluetooth პროფილები: A2DP, AVRCP, HFP
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 5 ვ
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: არ არის
- ◆ სუბვუფერი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 2.0
- ◆ დატენვის კონექტორის ტიპი: USB Type-C
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: ღვედი, დოკუმენტაცია, 3.5მმ ჯეკი – 3.5მმ ჯეკის კაბელი × 2 ცალი
- ◆ სტერეო სისტემა: დიახ
- ◆ კარავოკე: არ არის
- ◆ განათება: მრავალფეროვანი
- ◆ ხაზოვანი AUX შემავალი: დიახ
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX5
- ◆ რადიო: დიახ

- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-C, USB Type-A
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [HC2_Xpress Black]
- ◆ ჩაშენებული ტიუნერი: FM
- ◆ სამაგრი: ღვედი
- ◆ სახელური/ღვედი/თასმა გადასატანად: დიახ
- ◆ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა: 6 საათამდე
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: დიახ
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.0
- ◆ კვება: ბატარეით კვება
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ სწრაფი დატენვა: არ არის
- ◆ ტიპი: პორტატული დინამიკი
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87.5 - 108.0 MHz
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): არ არის
- ◆ კორპუსის მასალა: ქსოვილი, პლასტმასი
- ◆ მოდელი: hoco. HC2
- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ◆ ეკვალაიზერი: არ არის
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MP3

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მონწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მონწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მონწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ

დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.

- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მონწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მონწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

პორტატული დინამიკები და პორტატული აუდიოსისტემა:

- ◆ ნუ დახურავთ დინამიკის გისოსს გარეშე საგნებითა და ქსოვილით მუშაობის დროს — ამან შესაძლოა გააუარესოს ხმის ხარისხი და გამოიწვიოს გადახურება.
- ◆ გაითვალისწინეთ წყლისგან დაცვის გაცხადებული კლასი ქუჩაში, აუზთან და სააბაზანო ოთახში გამოყენებისას; ნუ ჩაძირავთ მონწყობილობას წყალში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მონწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მონწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადააგდებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მონწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.