

პროდუქტის კოდი (SKU): 5467536

კატეგორია: პორტატული აუდიოსისტემა | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: პორტატული აუდიო სისტემა JBL PartyBox Stage 320 შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

პორტატული აუდიო სისტემა JBL PartyBox Stage 320 შავი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადამცემად (კონკრეტულად — პორტატული აუდიოსისტემა), ჩაშენებული აკუმულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 2
- ◆ დარტყმაგამძლე კორპუსი: არ არის
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ Bluetooth პროფილები: A2DP, AVRCP
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: დიახ
- ◆ კვების ძაბვა: 100-240V~50/60Hz
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: არ არის
- ◆ სუბვუფერი: დიახ
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 2.1
- ◆ დატენვის კონექტორის ტიპი: AC (220 ვ)
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: არ არის
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, კვების კაბელი
- ◆ დამატებითი ფერები: ნარინჯისფერი
- ◆ სტერეო სისტემა: დიახ
- ◆ კარავი: დიახ
- ◆ განათება: მრავალფეროვანი
- ◆ საზოგადოებრივი AUX შემავალი: დიახ
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IPX4

- ◆ რადიო: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-A
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [JBLPBSTAGE320]
- ◆ სამაგრი: შტატივისთვის
- ◆ სახელური/ღვედი/თასმა გადასატანად: დიახ
- ◆ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა: 18 საათამდე
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: დიახ
- ◆ ანალოგური კონექტორები: მიკროფონის შემავალი, გიტარის შემავალი
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: დიახ
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ბორბლები, სტრობოსკოპი
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: სადენიანი
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.4
- ◆ კარაოკეს ეფექტები: ექო
- ◆ კვება: ბატარეით კვება, საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ სიხშირის რეგულირება: დაბალი, მაღალი
- ◆ სწრაფი დატენვა: არ არის
- ◆ ტიპი: პორტატული აუდიოსისტემა
- ◆ მართვის აპლიკაცია: JBL PartyBox
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): დიახ
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: JBL PartyBox Stage 320
- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ◆ ეკვალიზერი: დიახ
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: LED
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MP3, FLAC, WAV, WMA

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მონწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი

ნაწილის სიახლოვეს.

- ◆ მოწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

პორტატული დინამიკები და პორტატული აუდიოსისტემა:

- ◆ ნუ დახურავთ დინამიკის გისოსს გარეშე საგნებითა და ქსოვილით მუშაობის დროს — ამან შესაძლოა გააუარესოს ხმის ხარისხი და გამოიწვიოს გადახურება.
- ◆ გაითვალისწინეთ წყლისგან დაცვის გაცხადებული კლასი ქუჩაში, აუზთან და სააბაზანო ოთახში გამოყენებისას; ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადაადგებთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.