

პროდუქტის კოდი (SKU): 5485538

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სმარტ საათი Amazfit T-Rex 3, შავი სამაჯური

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სმარტ საათი Amazfit T-Rex 3, შავი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილია მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ აუდიოს დაკვრა: დიახ
- ◆ დამატებითი ღვედი კომპლექტში: არ არის
- ◆ ბრენდი: Amazfit
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: მთვარის მიმდინარე ფაზის მონიტორინგი, სუნთქვის ვარჯიშები, უმოქმედობის შესენება
- ◆ სერია: Amazfit T-Rex
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Zepp OS 4.0
- ◆ დინამიკი: არ არის
- ◆ ნავიგაციის სისტემები: GPS
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: შავი
- ◆ ეკრანის დამცავი საფარი: Corning Gorilla Glass
- ◆ კომპლექტაცია: დამტენი, დოკუმენტაცია
- ◆ გარჩევადობა: 480x480
- ◆ მუდმივად ჩართული ეკრანი (Always-On): დიახ
- ◆ დამატებითი ფერი: ნაცრისფერი
- ◆ აპლიკაციების მხარდაჭერა: Google Fit, Zepp, adidas Running, Apple Health
- ◆ ორგანიზმერი: მაღვიძარა, ტაიმერი, ამინდის პროგნოზი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: AMOLED
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი ვარჯიშის რეჟიმები: ელიფსური ტრენაჟორი, კიბის ტრენაჟორი, იოგა, იალქნები, კარატე, სიარული, ველოსპორტი, პარკური, ბეგოვ ბილიკზე სირბილი, ფარიკაობა, კლდეზე ცოცვა, აერობიკა, ლაშქრობა, თევზაობა, აუზში ცურვა, ბადმინტონი, კაიაკინგი, ქანდოლეები, შენობაში

ველოვარჯიში, კიკბოქსი, ნადირობა, მშვილდოსნობა, მუცლის ცეკვა, სტეპერი, გიმნასტიკა, სერფინგი, გარეთ სიარული, ბეგოვ ბილიკზე სიარული, გარეთ სირბილი, თავისუფალი ვარჯიში, ძალოვანი ვარჯიში, შენობაში ფიტნესი, სირბილი, თავის აწევა (გადაჭიმვაზე), ლათინური ცეკვები, განვლვა (სტრეჩინგი), ველოსიპედი, ჰულა-ჰუპი, პილატესი, სპინინგი (ველოვარჯიში), ციგურაობა, თხილამურები, სტეპ-აერობიკა, თოვდაძრობა, ველოტურიზმი, ტრიატლონი, მთის ველოსპორტი, ცეკვები, როლიკებით სრიალი, HIIT (მაღალი ინტენსივობის ინტერვალური ვარჯიში), სპორტული საზოგადოებრივი ცეკვები, ღია წყალში ცურვა, ქუჩის ცეკვები, ფეხბურთი, ჭარბი ფეხბურთი (პლაჟური), სკეიტბორდინგი, უსწორმასწორო რელიეფზე ტარება, ყუთი, კერლინგი, პარაშუტით ხტომა, სააკიდო ტრენაჟორი, ვეიკსერფინგი, ჩოგბურთი

- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Alexa
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ◆ ღვედის ფერი: შავი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [W2323GL2N]
- ◆ სენსორები: განათებულობის სენსორი, გეომაგნიტური სენსორი (ციფრული კომპასი), სისხლში ჟანგბადის დონის სენსორი, ტემპერატურის სენსორი, კომპასი, ბარომეტრი, გიროსკოპი
- ◆ ღვედის სიგრძე: 145-210 mm
- ◆ პროცესორი: ZPS3044
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 14 და ზემოთ, Android 7.0 და ზემოთ
- ◆ ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- ◆ დაცვის კლასი: IP68
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ინტეგრირებული AI ფუნქციები
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.2
- ◆ SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- ◆ სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტიპი: ჭკვიანი საათი
- ◆ კორპუსის ფერი: შავი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ზომები: სტრესის დონე და აღდგენა, სხეულის ტემპერატურა, ნაბიჯების რაოდენობა, სისხლში ჟანგბადის დონე, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- ◆ კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Amazfit T-Rex 3
- ◆ ეკრანის ფორმფაქტორი: მრგვალი
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, კამერის დისტანციური მართვა, SMS შეტყობინებები, მუსიკის დაკვრის დისტანციური მართვა
- ◆ მიკროფონი: დიახ
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 4 (802.11n)
- ◆ ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.
- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წყლისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წყლის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადაადგებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.