

პროდუქტის კოდი (SKU): 5488238

კატეგორია: ტელევიზორი 39"-45" | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 40"(101 სმ) ტელევიზორი Haier 40 Smart TV D1 PRO შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

40"(101 სმ) ტელევიზორი Haier 40 Smart TV D1 PRO შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 39"-45").
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 40"

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავალები: აუდიო S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ სტრიმინგი: Google Cast (Chromecast)
- ◆ ფურსასმენის გამოსასვლელი: დიახ
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: Haier
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: Full HD 1080p
- ◆ DLNA: არ არის
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ DVB CAM მოდული: დიახ
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Android TV
- ◆ RAM მეხსიერების მოცულობა: 1 GB
- ◆ სუბპუფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC, HDMI ARC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: შავი
- ◆ ეკრანის მოწინავე ტექნოლოგია: HQLED
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, სამაგიდო სადგამი
- ◆ სხვა A/V შემავალები: კომპოზიტური AV, ანტენის შემავალი
- ◆ სადგამის განთავსება: გვერდებზე
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 1.4
- ◆ Ethernet პორტი: დიახ
- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 16 GB
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Google Assistant
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [DH1VKZD00RU]

- ◆ ეკრანის ტექნოლოგია: VA
- ◆ სადგამის ფერი: შავი
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
- ◆ ტიპი: LED ტელევიზორი
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: არ არის
- ◆ პროცესორი: ARM Cortex-A55
- ◆ ტელეტექსტი: დიახ
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: Android 11
- ◆ Wi-Fi სიხშირული ზოლი: 2.4 GHz, 5 GHz
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.1
- ◆ განათების მუქთელობის (dimming) ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კვება: 100-240 ვ
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: A
- ◆ ვიდეოჩანერა: დიახ
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): დიახ
- ◆ მხარდაჭერილი ვიდეოფაილები და კოდეკები: MP4, MPEG-4, AVI, VP9, MKV, MPEG-2, MPEG-1, H.265, WebM, HEVC
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 200 x 200
- ◆ გარემომცველი ხმა (Surround): დიახ
- ◆ მოდელი: Haier 40 Smart TV D1 PRO
- ◆ მხარდაჭერილი ფაილის ტიპები: JPG, PNG, JPEG, MPO, GIF, BMP
- ◆ ხმის ამოცნობა: დიახ
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სიკაშკაშე: 280 cd/m²
- ◆ სურათი-სურათში (PIP): არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიოფაილის ტიპები: MP3, FLAC, AC3, DD, WMA, DTS
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 5 (802.11ac)
- ◆ ხმა: Dolby Digital Decoding, dbx-tv, Simulated Surround Sound
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: FullHD, 1920x1080
- ◆ HDR ტექნოლოგია: HDR10, HLG

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.

- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ტელევიზორი (ყველა დიაგონალი):

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედლის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგონალზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯნებთ უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტიანი და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მოწვევით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგონალის მიუხედავად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონებზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.