

პროდუქტის კოდი (SKU): 5494093

კატეგორია: ციფრული ტელევიზორების ტიუნერი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ციფრული ტელევიზორის მიმღები DEXP HD 7789P DVB-C, DVB-T, DVB-T2

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ციფრული ტელევიზორის მიმღები DEXP HD 7789P DVB-C, DVB-T, DVB-T2

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ციფრული ტელევიზორის ტიუნერი). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ ანტენის გავლითი გამოსასვლელი: არ არის
- ◆ HDTV სტანდარტები: 1080p, 720p, 576p, 1080i, 576i
- ◆ CI სლოტი: არ არის
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ გამოსახულების პროპორცია: 4:3, 16:9
- ◆ კვების პარამეტრები: 100-240 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ IPTV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: AV კაბელი, დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, კვების ადაპტერი
- ◆ გარე მატარებლიდან ფაილების დაკვრა: დიახ
- ◆ მასალა: პლასტმასი
- ◆ ფაილის ტიპები: MPEG-4, MP3, JPEG, AVI, MKV, MPEG-2, MPEG-1, BMP, AAC
- ◆ გარე მატარებელზე შენახვა: დიახ
- ◆ ელექტრონული პროგრამების გზამკვლევი (EPG): დიახ
- ◆ ინტერნეტთან კავშირი: Wi-Fi (საჭიროებს ადაპტერს)
- ◆ ვიდეო კოდირების ფორმატი: H.264, MPEG-4, AVC
- ◆ ტელეტექსტი: დიახ
- ◆ ანალოგური კონექტორები: ანტენის გამომავალი, კომპოზიტური AV (RCA)
- ◆ შემავალი სიხშირის დიაპაზონი: 174-230 MHz (VHF), 470-862 MHz (UHF)
- ◆ ტიპი: ციფრული სატელევიზიო მიმღები-დეკოდერი
- ◆ Dolby Digital-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): არ არის
- ◆ ციფრული პორტები: HDMI, 2xUSB
- ◆ მოდელი: DEXP HD 7789P
- ◆ ციფრული ტელევიზორის სტანდარტები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T

- ◆ პროცესორის/ჩიპსეტის დასახელება: GX6705

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ციფრული ტელევიზიის ტიუნერი:

- ◆ ტიუნერი ტელევიზორსა და ანტენასთან მიაერთეთ მხოლოდ ორივე ტექნიკის ქსელიდან გათიშული მდგომარეობისას.
- ◆ ტიუნერი ნუ დააყენებთ შეზღუდული ვენტილაციის ადგილას (დახურული ნიშები, სხვა ტექნიკასთან დანაწობა) გადახურების თავიდან ასაცილებლად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.