

პროდუქტის კოდი (SKU): 5497391

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ფიტნეს-სამაჯური
Xiaomi Smart Band 9 Active, შავი სამაჯური

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ფიტნეს-სამაჯური Xiaomi Smart Band 9 Active, შავი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილია მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ აუდიოს დაკვრა: არ არის
- ◆ დამატებითი ღვედი კომპლექტში: არ არის
- ◆ ბრენდი: Xiaomi
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: ციფერბლატის დიზაინის პარამეტრები
- ◆ სერია: Xiaomi Smart Band 9
- ◆ დინამიკი: არ არის
- ◆ ნავიგაციის სისტემები: არ არის
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: შავი
- ◆ ეკრანის დამცავი საფარი: დაჯავშნული მინა
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, დამტენი კაბელი
- ◆ გარჩევადობა: 320x172
- ◆ მუდმივად ჩართული ეკრანი (Always-On): არ არის
- ◆ აპლიკაციების მხარდაჭერა: Mi Fitness
- ◆ ორგანიზმერი: მაღვიძარა, ამინდის პროგნოზი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: TFT (TN)
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ◆ ღვედის ფერი: შავი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [BHR9444GL]

- ◆ დამტენი კაბელის კონექტორი: USB Type-A
- ◆ სენსორები: გულისცემის სენსორი, აქსელერომეტრი
- ◆ ღვედის სიგრძე: 135-215 mm
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 12 და ზემოთ, Android 8.0 და ზემოთ
- ◆ ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- ◆ დაცვის კლასი: IPX5
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ეკრანის განახლების სიხშირე — 60 ჰც
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.3
- ◆ SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- ◆ სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტიპი: ფიტნეს-სამაჯური
- ◆ კორპუსის ფერი: შავი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ზომები: პულსი, სისხლში ჟანგბადის დონე, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Xiaomi Smart Band 9 Active
- ◆ ეკრანის ფორმაქტორი: სამაჯური
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, SMS შეტყობინებები, მუსიკის დაკვრის დისტანციური მართვა
- ◆ მიკროფონი: არ არის
- ◆ ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.
- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წელისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წელის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.