

# პროდუქტის კოდი (SKU): 5497392

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ფიტნეს-სამაჯური  
Xiaomi Smart Band 9 Active, კრემისფერი სამაჯური

## დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### ფიტნეს-სამაჯური Xiaomi Smart Band 9 Active, კრემისფერი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილია მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

## ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ აუდიოს დაკვრა: არ არის
- ◆ დამატებითი ღვედი კომპლექტში: არ არის
- ◆ ბრენდი: Xiaomi
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: ციფერბლატის დიზაინის პარამეტრები
- ◆ სერია: Xiaomi Smart Band 9
- ◆ დინამიკი: არ არის
- ◆ ნავიგაციის სისტემები: არ არის
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: ჩალისფერი
- ◆ ეკრანის დამცავი საფარი: დაჯავშნული მინა
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, დამტენი კაბელი
- ◆ გარჩევადობა: 320x172
- ◆ მუდმივად ჩართული ეკრანი (Always-On): არ არის
- ◆ აპლიკაციების მხარდაჭერა: Mi Fitness
- ◆ ორგანიზმერი: მაღვიძარა, ამინდის პროგნოზი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: TFT (TN)
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ◆ ღვედის ფერი: ჩალისფერი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [BHR9441GL]

- ◆ დამტენი კაბელის კონექტორი: USB Type-A
- ◆ სენსორები: გულისცემის სენსორი, აქსელერომეტრი
- ◆ ღვედის სიგრძე: 135-215 mm
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 12 და ზემოთ, Android 8.0 და ზემოთ
- ◆ ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- ◆ დაცვის კლასი: IPX5
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ეკრანის განახლების სიხშირე — 60 ჰც
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.3
- ◆ SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- ◆ სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტიპი: ფიტნეს-სამაჯური
- ◆ კორპუსის ფერი: ჩალისფერი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ზომები: პულსი, სისხლში ჟანგბადის დონე, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Xiaomi Smart Band 9 Active
- ◆ ეკრანის ფორმაქტორი: სამაჯური
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, SMS შეტყობინებები, მუსიკის დაკვრის დისტანციური მართვა
- ◆ მიკროფონი: არ არის
- ◆ ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

## უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

### ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

### სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.
- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წელისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წელის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

### **შენახვის პირობები:**

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

### **საგარანტიო ვადა**

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

### **მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.