

პროდუქტის კოდი (SKU): 5609050

კატეგორია: სათამაშო სავარძელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კომპიუტერის სავარძელი Razer Iskur V2 X

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კომპიუტერის სავარძელი Razer Iskur V2 X

დაუკვებავი ავეჯის ან სამონტაჟო დანიშნულების ნაწარმი: კედლის ან იატაკის სამაგრი (კრონშტეინი) ვიდეოტექნიკისთვის ან მონიტორისთვის, სათამაშო ან საოფისე სავარძელი, საუთოებელი დაფა, ტანსაცმლის საშრობი. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კომპიუტერის სავარძელი
- მოდელი: Razer Iskur V2 X
- ძირითადი ფერი: შავი
- დამატებითი ფერი: მწვანე
- ფერი მწარმოებლის მონაცემებით: შავი/მწვანე
- ავეჯის მოპირკეთება: ქსოვილი
- სათამაშო: კი
- საზურგის დახრის რეგულირება: კი
- საზურგის მასალა: ქსოვილი
- საზურგის სიმაღლის რეგულირება: არა
- დახრის დაძაბულობის რეგულირება: კი
- აგსების მასალა: ჩამოსხმული ქაფი
- საზურგის დახრის კუთხე: 90-152°
- დამონტაჟება: თვლებზე
- სავარძლის მოპირკეთების მასალა: ქსოვილი
- კომპლექტაცია: აწყობის ნაკრები
- მკლავის სამაგრები: 2D
- მკლავის სამაგრის მასალა: პლასტმასი
- საოფისე სავარძლის ფუძის მასალა: ფოლადი
- მწარმოებლის კოდი: [RZ38-05310100-R3G1]
- ბლოკირებები: საზურგის დახრა
- დამატებითი ფუნქციები: 360°-იანი შემობრუნება
- თავის საყრდენი: კი
- ქანაობის მექანიზმი: top gun
- სავარძლის სიმაღლის რეგულირება: კი
- ფეხის საყრდენი: არა
- წელის საყრდენის რეგულირება: არა
- სავარძლის სიღრმის რეგულირება: არა
- პლასტმასის ფერი: შავი
- მომხმარებლის რეკომენდებული სიმაღლე: 160-190 სმ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ კონკრეტული ნაწარმისთვის მითითებულ მაქსიმალურად დასაშვებ დატვირთვას — დატვირთვის გადაჭარბება წარმოქმნის კონსტრუქციის დაშლისა და ტრავმის რისკს.
- აწყობამდე და მონტაჟამდე მთლიანად წაიკითხეთ მწარმოებლის ინსტრუქცია; გამოიყენეთ კომპლექტში გათვალისწინებული ყველა სამაგრი ელემენტი, მათი უფრო დაბალი სიმტკიცის ელემენტებით ჩანაცვლების გარეშე.
- აწყობისა და მონტაჟის შემდეგ შეამოწმეთ ყველა შეერთების საიმედოობა; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად, არანაკლებ რამდენიმე თვეში ერთხელ, შეამოწმეთ სამაგრის მოჭერა.
- დააყენეთ ნაწარმი ბრტყელ მდგრად ზედაპირზე ან კედელზე/ჭერზე, რომლის მასალას შეუძლია გაუძლოს გაცხადებულ დატვირთვას; კედლის ან ჭერის მზიდუნარიანობაში ეჭვის შემთხვევაში მიმართეთ სპეციალისტს.
- ნუ დაუშვებთ ბავშვებს აწყობის პროცესში (წვრილი სამაგრი დეტალები) და ნუ დართავთ ბავშვებს ავიდნენ, ირწეოდნენ ან ჩამოეკიდონ დამონტაჟებულ კონსტრუქციებზე — გადაბრუნების რისკი.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადააჭარბებთ მწარმოებლის მიერ მითითებულ მომხმარებლის მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- პირველი გამოყენების წინ სავარძელი მთლიანად აწყვეთ ინსტრუქციის მიხედვით და მოჭერით ყველა სამაგრი ელემენტი; ექსპლუატაციის პროცესში პერიოდულად შეამოწმეთ მოჭერა.
- ნუ დადგებით სავარძელზე, ნუ ირწევით მასზე და ნუ დაჯდებით საბჯენებზე ან საზურგეზე — ეს წარმოქმნის გადაბრუნებისა და მექანიზმის დაზიანების რისკს.
- გამოიყენეთ სიმაღლის, დახრისა და საბჯენების რეგულირება კონსტრუქციით გათვალისწინებულ დიაპაზონში.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ ნაწარმი მშრალ სივრცეში. დასაკეცი ნაწარმი შეინახეთ დაკეცილ მდგომარეობაში, სახსროვან და მოძრავ ელემენტებზე მექანიკური დატვირთვის თავიდან აცილებით.

საგარანტიო ვადა

მონყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.