

# პროდუქტის კოდი (SKU): 5610363

კატეგორია: ციფრული ტელევიზორების ტიპები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ციფრული ტელევიზორის მიმღები DEXP HD 8000P DVB-C, DVB-T, DVB-T2

## (ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

### ციფრული ტელევიზორის მიმღები DEXP HD 8000P DVB-C, DVB-T, DVB-T2

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ციფრული ტელევიზორის ტიპები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

## (ბ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

## (გ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

## (დ) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ ანტენის გავლითი გამოსასვლელი: არ არის
- ◆ HDTV სტანდარტები: 1080p, 720p, 576p, 1080i, 576i
- ◆ CI სლოტი: არ არის
- ◆ გაბარიტები შეფუთვაში (სიმაღლე×სიგანე×სიღრმე): 17x5.5x12.5 cm
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ გამოსახულების პროპორცია: 4:3, 16:9
- ◆ კვების პარამეტრები: 100-250 ვ / 50-60 ჰც
- ◆ IPTV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: AV კაბელი, დისტანციური მართვის პულტი, კვება
- ◆ გარე მატარებლიდან ფაილების დაკვრა: დიახ
- ◆ მასალა: პლასტმასი
- ◆ ფაილის ტიპები: JPG, MP4, MPEG-4, MP3, JPEG, AVI, MKV, MPEG-2, MPEG-1, FAT32, BMP, AAC
- ◆ გარე მატარებელზე შენახვა: დიახ
- ◆ ელექტრონული პროგრამების გზამკვლევი (EPG): დიახ
- ◆ ინტერნეტთან კავშირი: Wi-Fi (საჭიროებს ადაპტერს)
- ◆ ვიდეო კოდირების ფორმატი: H.264, MPEG-4, MPEG-2
- ◆ ტელეტექსტი: დიახ
- ◆ ანალოგური კონექტორები: ანტენის გამომავალი, ანტენის შემავალი, კომპოზიტური AV (RCA)
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: მშობლის კონტროლი
- ◆ შემავალი სიხშირის დიაპაზონი: 174-230 MHz (VHF), 470-862 MHz (UHF)
- ◆ ტიპი: ციფრული სატელევიზიო მიმღები-დეკოდერი
- ◆ Dolby Digital-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ დროში გადაწევის ფუნქცია (TimeShift): დიახ
- ◆ ციფრული პორტები: HDMI 1.3, USB

- ◆ მოდელი: DEXP HD 8000P
- ◆ ციფრული ტელევიზიის სტანდარტები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T
- ◆ პროცესორის/ჩიპსეტის დასახელება: GX6705

## **(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები**

### **ზოგადი წესები:**

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

### **ციფრული ტელევიზიის ტიუნერი:**

- ◆ ტიუნერი ტელევიზორსა და ანტენასთან მიაერთეთ მხოლოდ ორივე ტექნიკის ქსელიდან გათიშული მდგომარეობისას.
- ◆ ტიუნერი ნუ დააყენებთ შეზღუდული ვენტილაციის ადგილას (დახურული ნიშები, სხვა ტექნიკასთან დაწყობა) გადახურების თავიდან ასაცილებლად.

### **შენახვის პირობები:**

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

## **(ზ) საგარანტიო ვადა**

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

## **(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ**

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.