

პროდუქტის კოდი (SKU): 5613121

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: საბავშვო საათი HONOR Choice Kids Watch Plus სამაჯური - ცისფერი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

საბავშვო საათი HONOR Choice Kids Watch Plus სამაჯური - ცისფერი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილი მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ SIM ბარათის ფორმაფაქტორი: Nano-SIM (12.3x8.8x0.67 mm)
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: საათის მოძებნა
- ◆ GPS-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ჩაშენებული კამერა: დიახ
- ◆ GLONASS-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: დოკუმენტაცია, SIM card ejector tool, დამტენი კაბელი
- ◆ გარჩევადობა: 240x240
- ◆ ორგანიზერი: მაღვიძარა, წამზომი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: TN
- ◆ Wi-Fi-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ ღვედის ფერი: ცისფერი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [5504ACFD]
- ◆ სენსორები: აქსელერომეტრი
- ◆ პროცესორი: Unisoc W307
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS, Android
- ◆ დაცვის კლასი: IP68
- ◆ LBS-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტიპი: საბავშვო საათი
- ◆ კორპუსის ფერი: ცისფერი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: 3G, 2G, 4G
- ◆ ზომები: ნაბიჯების რაოდენობა
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ მოდელი: HONOR Choice Kids Watch Plus

- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ეკრანის ფორმაფაქტორი: კვადრატული
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: SOS ლილაკი, ტექსტური შეტყობინებების მიღება, ტექსტური შეტყობინებები, ვიდეოზარი საათიდან, ზარების გაგზავნა და მიღება, გეო-ლობის დაყენება და მონიტორინგი
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითბის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.
- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წყლისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წყლის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ
მონწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის
გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.