

პროდუქტის კოდი (SKU): 5616036

კატეგორია: საშინაო აუდიოსისტემები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: აუდიოსისტემა LG XBOOM RNC5 , შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

აუდიოსისტემა LG XBOOM RNC5 , შავი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — საშინაო აუდიოსისტემები).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: დიახ
- ◆ მაღალი სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ გამუქების ტიპი: RGB
- ◆ განთავსება: იატაკზე დასაყენებელი
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: ზედა პანელი
- ◆ ბრენდი: LG
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 2
- ◆ წინა დინამიკის სიმძლავრე: 300 W
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC, AAC
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: დიახ
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: დიახ
- ◆ მხარდაჭერილი აუდიო დაკვრის ფაილის ტიპები: MP3, WMA
- ◆ საათები: დიახ
- ◆ DJ ეფექტები: AUTO DJ, DJ PAD
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 1.1
- ◆ დამკვრელის ტიპი: USB
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, დოკუმენტაცია, ანტენა, კვების კაბელი
- ◆ სტერეო სისტემა: არ არის
- ◆ კარავი: დიახ
- ◆ ტიპი: All-in-One, აუდიოსისტემა
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: უსადენო
- ◆ ხაზოვანი AUX შემავალი: არ არის
- ◆ ეკვალაიზერის პრესეტების რაოდენობა: 18
- ◆ გამუქება: დიახ

- ◆ გამაძლიერებელთან მისაერთებელი პორტები: არ არის
- ◆ რადიო: დიახ
- ◆ ჩაწერა USB მატარებელზე: დიახ
- ◆ დეკოდერები: Dolby Audio
- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-A
- ◆ დაბალი სიხშირის რეგულირება (ბასი): არ არის
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: არ არის
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: არ არის
- ◆ წინა დინამიკის კორპუსის ტიპი: ფაზის ინვერტორი
- ◆ ჩაშენებული ტიუნერი: FM
- ◆ სამაგრი: არ არის
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მოწყობილობით: დიახ
- ◆ წინა დინამიკის კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ სადენიანი კავშირის ტიპი: S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ ანალოგური კონექტორები: გიტარის ჯეკი, მიკროფონის კონექტორი
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): დიახ
- ◆ გარე მოწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: დიახ
- ◆ კარაოკეს ეფექტები: ვოკალის ამოღება, ექო, ვოკალის სიმაღლის რეგულირება
- ◆ კვება: საერთო ელექტროქსელიდან
- ◆ უსადენო კავშირები: Bluetooth
- ◆ მართვის აპლიკაცია: LG XBOOM
- ◆ USB მატარებლიდან დაკვრა: დიახ
- ◆ FM დიაპაზონის სიხშირე: 87.5 - 108.0 MHz
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): დიახ
- ◆ კორპუსის მასალა: პლასტმასი
- ◆ წინა დინამიკის დიფუზორის დიამეტრი: HF 51 მმ, LF 203 მმ
- ◆ სუბვუფერი კომპლექტში: არ არის
- ◆ მოდელი: LG XBOOM RNC5
- ◆ ფუნქციური თავისებურებები: სტრობოსკოპი

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ რობეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.

- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

საშინაო აუდიოსისტემები, საუნდბარები და საშინაო კინოთეატრები, ჭკვიანი დინამიკები:

- ◆ აკუსტიკური სისტემები დააყენეთ მდგრად ზედაპირზე ან მწარმოებლის მიერ გათვალისწინებულ კედლის/იატაკის სამაგრზე, რომელიც გათვლილია დინამიკის წონაზე; ნუ დააყენებთ თაროებისა და კარადების კიდეზე.
- ◆ ნუ გადააჭარბებთ ხმის სიმაღლეს, რომელიც დისკომფორტს ან სმენის დაზიანების რისკს იწვევს, განსაკუთრებით ხანგრძლივი მოსმენისას და ბავშვების მიერ გამოყენებისას.
- ◆ დინამიკები და საუნდბარები ნუ განათავსებთ ისეთ ადგილას, სადაც შესაძლებელია მათზე სითხის დაღვრა, თუ მოდელს არ გააჩნია ტენისგან შესაბამისი დაცვა.
- ◆ აკუსტიკური სისტემის კაბელები და სადენები გაატარეთ ისე, რომ გამოირიცხოს მათზე წაბორძიკების რისკი.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(ზ) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.