პროდუქტის კოდი (SKU): 5616842

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სმარტ საათი Amazfit Active 2 Premium, შავი სამაჯური

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სმარტ საათი Amazfit Active 2 Premium, შავი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილი მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- დამატებითი ღვედი კომპლექტში: დიახ
- ბრენდი: Amazfit
- სხვა ფუნქციური თავისებურებები: საათის მოძებნა, ქალის კალენდარი, რუკები და ნავიგაცია, სუნთქვის ვარჯიშები, PAI personal activity metric, ციფერბლატის დიზაინის პარამეტრები, უმოქმედობის შეხსენება
- სერია: Amazfit Active 2
- დინამიკი: დიახ
- ნავიგაციის სისტემები: Galileo, BeiDou, GPS, QZSS, GLONASS
- ფერი მწარმოებლის მიხედვით: ვერცხლისფერი/შავი
- ეკრანის დამცავი საფარი: საფირონის მინა
- კომპლექტაცია: დამტენი, დოკუმენტაცია, დამატებითი ღვედი
- გარჩევადობა: 466x466
- აპლიკაციების მხარდაჭერა: Google Fit, Zepp, adidas Running, TrainingPeaks, Relive, Strava, Apple Health, Komoot
- ორგანაიზერი: მაღვიძარა, ტაიმერი, ამინდის პროგნოზი, წამზომი
- ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: AMOLED
- უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ღვედის მასალა: ტყავი
- მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ღვედის ფერი: შავი

- სენსორები: განათებულობის სენსორი, გულისცემის სენსორი, აქსელერომეტრი, კომპასი, ბარომეტრი, გიროსკოპი
- ღვედის სიგრძე: 135-195 mm
- თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 14 და ზემოთ, Android 7.0 და ზემოთ
- ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- Bluetooth ვერსია: 5.2
- SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ტიპი: ჭკვიანი საათი
- კორპუსის ფერი: ვერცხლისფერი
- მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ზომები: სტრესის დონე და აღდგენა, პულსი, სხეულის ტემპერატურა, სისხლში ჟანგბადის დონე, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, პლასტმასი
- მოდელი: Amazfit Active 2 Premium
- ეკრანის ფორმფაქტორი: მრგვალი
- ინტეგრაცია სმარტფონთან: ზარებზე პასუხის შესაძლებლობა, აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, კამერის დისტანციური მართვა, SMS შეტყობინებები, მუსიკის დაკვრის დისტანციური მართვა
- მიკროფონი: დიახ
- ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- რეგულარულად გაწმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.

- ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- გაითვალისწინეთ, რომ წყლისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წყლის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.