

პროდუქტის კოდი (SKU): 5626374

კატეგორია: პორტატული დინამიკები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ჭკვიანი პორტატული დინამიკი
Яндекс Станция Стрит შავი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ჭკვიანი პორტატული დინამიკი Яндекс Станция Стрит შავი

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც განკუთვნილია ხმის დასაკრავად, ჩასაწერად ან გადასაცემად (კონკრეტულად — პორტატული დინამიკები), ჩაშენებული აკუსულატორის, შესაცვლელი კვების ელემენტების ან სადენოვანი მიერთების კვებით. ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ დისპლეი: არ არის
- ◆ რეგულატორის მდებარეობა: გვერდითი პანელი
- ◆ AC დიაპაზონების რაოდენობა: 2
- ◆ დარტყმაგამძლე კორპუსი: არ არის
- ◆ Bluetooth კოდეკები: SBC
- ◆ ექოს ეფექტის რეგულირება: არ არის
- ◆ კვების ძაბვა: 12 ვ
- ◆ რამდენიმე მოწყობილობასთან ერთდროული კავშირი: არ არის
- ◆ საათები: არ არის
- ◆ DJ ეფექტები: არ არის
- ◆ სუბბუფერი: დიახ
- ◆ ძირითადი ფერი: შავი
- ◆ დინამიკების კონფიგურაცია: 1.1
- ◆ დატენვის კონექტორის ტიპი: USB Type-C
- ◆ „ჭკვიანი სახლის“ ეკოსისტემა: Yandex
- ◆ ჩაშენებული მიკროფონი: დიახ
- ◆ კომპლექტაცია: ღვედი, USB Type-C – USB Type-C კაბელი, დოკუმენტაცია
- ◆ სტერეო სისტემა: არ არის
- ◆ კარაოკე: არ არის
- ◆ განათება: არ არის
- ◆ ხაზოვანი AUX შემაჯალი: არ არის
- ◆ ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP): IP67
- ◆ რადიო: არ არის
- ◆ დისტანციური მართვის პულტი: არ არის

- ◆ სხვა კონექტორები: USB Type-C
- ◆ სტერეო წყვილი (TWS): დიახ
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Alisa
- ◆ წყალგაუმტარი კორპუსი: დიახ
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [YNDX-00030BLK]
- ◆ სამაგრი: ღვედი, კარაბინი
- ◆ სახელური/ღვედი/თასმა გადასატანად: დიახ
- ◆ ბატარეის მუშაობის ხანგრძლივობა: 12 საათამდე
- ◆ მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მართვა მობილური მონწყობილობით: დიახ
- ◆ USB Type-A პორტი (USB მატარებლისთვის): არ არის
- ◆ დაკვრა USB Type-A-დან: არ არის
- ◆ გარე მონწყობილობის დატენვა: არ არის
- ◆ მიკროფონის ხმის დონის რეგულირება: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.0
- ◆ კვება: ბატარეით კვება
- ◆ უსადენო კავშირები: Wi-Fi, Bluetooth
- ◆ სიხშირის რეგულირება: არ არის
- ◆ სწრაფი დატენვა: დიახ
- ◆ ტიპი: ჭკვიანი პორტატული დინამიკი
- ◆ მართვის აპლიკაცია: Home with Alice
- ◆ დაბალი სიხშირის გაძლიერება (Bass Boost): არ არის
- ◆ კორპუსის მასალა: ქსოვილი, პლასტმასი
- ◆ მოდელი: Yandex Station Strit
- ◆ ბატარეის ტიპი: ლითიუმ-იონური
- ◆ ეკვალაიზერი: დიახ
- ◆ ბატარეის დატენვის ინდიკატორი: LED

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ სმენისთვის რისკის გაფრთხილება: ხმის ხანგრძლივმა მოსმენამ მაღალ ხმაზე შესაძლოა გამოიწვიოს სმენის შეუქცევადი დაქვეითება. ნუ დააყენებთ მაქსიმალურ ხმას ხანგრძლივი დროით; ყურებში ხმაურის, სავსეობის შეგრძნების ან დისკომფორტის გაჩენისას დაუყოვნებლივ შეამცირეთ ხმა ან შეწყვიტეთ მონწყობილობის გამოყენება.
- ◆ შეზღუდეთ ყურსასმენების გამოყენების დროსა და დაკვრის ხმა ბავშვებისთვის; ხანგრძლივი მოსმენისას რეგულარულად გააკეთეთ შესვენებები.
- ◆ სივრცის გარეთ ყურსასმენების გამოყენებისას შეინარჩუნეთ ხმის დონე, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გაიგონოთ გარემომცველი ხმები (ტრანსპორტი, სიგნალები), განსაკუთრებით სავალი ნაწილის სიახლოვეს.
- ◆ მონწყობილობის ჩაშენებული აკუმულატორი დატენეთ მხოლოდ თავსებადი ჩამტვირთველით/კაბელით; ნუ დაუშვებთ მონწყობილობის გახურებას, დარტყმას და ნუ დატოვებთ დატენვის პროცესს ხანგრძლივი დროით მეთვალყურეობის გარეშე.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — ნუ დაუშვებთ მონწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.

- ◆ შეინახეთ მოწყობილობა და წვრილი მოსახსნელი დეტალები (საყურეები, ჩეხოლები, კვების ელემენტები) ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.

პორტატული დინამიკები და პორტატული აუდიოსისტემა:

- ◆ ნუ დახურავთ დინამიკის გისოსს გარეშე საგნებითა და ქსოვილით მუშაობის დროს — ამან შესაძლოა გააუარესოს ხმის ხარისხი და გამოიწვიოს გადახურება.
- ◆ გაითვალისწინეთ წყლისგან დაცვის გაცხადებული კლასი ქუჩაში, აუზთან და სააბაზანო ოთახში გამოყენებისას; ნუ ჩაძირავთ მოწყობილობას წყალში, თუ ეს მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დაშვებული არ არის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, მზის პირდაპირი სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით. ჩაშენებული აკუმულატორის მქონე მოწყობილობის ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ჩაშენებული აკუმულატორი ნუ გადაადგმობთ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩააბარეთ მოწყობილობა ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.