

პროდუქტის კოდი (SKU): 5627907

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: ფიტნეს-სამაჯური
Xiaomi Smart Band 10, ნაცრისფერი სამაჯური

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

ფიტნეს-სამაჯური Xiaomi Smart Band 10, ნაცრისფერი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილია მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ აუდიოს დაკვრა: არ არის
- ◆ დამატებითი ღვედი კომპლექტში: არ არის
- ◆ ბრენდი: Xiaomi
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: ციფერბლატის დიზაინის პარამეტრები
- ◆ სერია: Xiaomi Smart Band 10
- ◆ დინამიკი: არ არის
- ◆ ნავიგაციის სისტემები: არ არის
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: ვერცხლისფერი/ნაცრისფერი
- ◆ კომპლექტაცია: დამტენი კაბელი
- ◆ გარჩევადობა: 520x212
- ◆ მუდმივად ჩართული ეკრანი (Always-On): დიახ
- ◆ აპლიკაციების მხარდაჭერა: Mi Fitness
- ◆ ორგანიზმერი: მაღვიძარა, ტაიმერი, კომპასი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: AMOLED
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ◆ ღვედის ფერი: ნაცრისფერი
- ◆ მწარმოებლის კოდი: [BHR07PSGL]
- ◆ დამტენი კაბელის კონექტორი: USB Type-A

- ◆ სენსორები: გულისცემის სენსორი, გეომაგნიტური სენსორი (ციფრული კომპასი), აქსელერომეტრი, გიროსკოპი
- ◆ ღვედის სიგრძე: 135-210 mm
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 14 და ზემოთ, Android 8.0 და ზემოთ
- ◆ ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- ◆ დაცვის კლასი: IP68
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.4
- ◆ SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- ◆ ტიპი: ფიტნეს-სამაჯური
- ◆ კორპუსის ფერი: ვერცხლისფერი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ზომები: პულსი, გავლილი მანძილი, ნაბიჯების რაოდენობა, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- ◆ კორპუსის მასალა: ალუმინი
- ◆ მოდელი: Xiaomi Smart Band 10
- ◆ ეკრანის ფორმაფაქტორი: სამაჯური
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, SMS შეტყობინებები
- ◆ მიკროფონი: არ არის
- ◆ ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი პიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.

- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წყლისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წყლის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შენახვით მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადააგდებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.