

პროდუქტის კოდი (SKU): 5635258

კატეგორია: HDMI კაბელი | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაბელი HDMI - HDMI hoco., 1 მ

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაბელი HDMI - HDMI hoco., 1 მ

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყო ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაზომვები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ტიპი: კაბელი
- ბრენდი: hoco.
- ძირითადი ფერი: შავი
- ქსოვილის დაწნულიანი კაბელი: არა
- ბრტყელი კაბელი: არა
- გადაცემული სიგნალის ფორმატი: ციფრული
- კონექტორის მასალა: ნიკელის საფარიანი ფოლადი
- პორტის ფოლადის საფარი: არა
- მწარმოებლის კოდი: [6931474799388]
- მამრობითი კონექტორი (შტეკერი): HDMI
- მაქსიმალური მხარდაჭერილი გარჩევადობა: 4096x2160
- კონექტორის ვერსია: HDMI 2.0
- მბრუნავი კონექტორი: არა
- დაცვა (ეკრანილება): კი
- მხარდაჭერილი ფუნქციები და ტექნოლოგიები: eARC
- პორტების ტიპები: შტეკერი - შტეკერი
- L-ფორმის კონექტორი: არა
- კონექტორები: HDMI - HDMI
- კონტაქტების საფარი: ნიკელის საფარიანი
- სიგნალის მიმართულება: ორმხრივი
- გამტარის მასალა: სპილენძი
- ფერიტის რგოლები: არა

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წვრილ ნაწილებს, დახრჩობისა და დაჭყლეტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯით.
- განალაგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხო დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.