

პროდუქტის კოდი (SKU): 5635350

კატეგორია: კაბელი მობილური მოწყობილობებისთვის | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: კაბელი Hoco USB Type-C - USB Type-A, 1 მ [6942007662222] 1 ცალი

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

კაბელი Hoco USB Type-C - USB Type-A, 1 მ [6942007662222] 1 ცალი

პასიური აქსესუარი დენის მიწოდებისა და გაზურების გარეშე (კაბელი, გადაყვანი, კონექტორი, სამაგრი, სადგამი, ქეისი, ჩანთა, მონაცემთა შემნახველი, აქსესუარი საყოფაცხოვრებო ტექნიკისთვის, ხელსაწყოს ნაკრები და სხვ.). ზუსტი დასახელება და პროდუქტის სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

წონა და გაბარიტები — მწარმოებლის მონაცემებში მითითებული არ არის.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- **ტიპი:** კაბელი
- **მოდელი:** Hoco X122
- **ბრენდი:** Hoco
- **ძირითადი ფერი:** შავი
- **დისპლეი:** არა
- **USB თაობა:** USB 2.0
- **კონექტორი 2:** USB Type-A
- **LED სტატუსის ჩვენება:** არა
- **კონექტორი 1:** USB Type-C
- **Apple MFi სერტიფიკატი:** არა
- **დანიშნულება:** მოწყობილობის დატენვა
- **განათება:** არა
- **დანწულის მასალა:** სილიკონი
- **OTG მხარდაჭერა:** არა
- **პორტი 2:** შტეკერი
- **პორტის ფოლადის საფარი:** არა
- **მწარმოებლის კოდი:** [6942007662222]
- **LED სტატუსის ჩვენება/განათება:** არა
- **ვიდეო სიგნალის გადაცემა:** არა
- **კაბელის ფუნქცია:** შემაერთებელი
- **სწრაფი დატენვა:** კი
- **კონსტრუქციული დიზაინი:** სწორი
- **კონექტორი 1-ის ტიპი:** შტეკერი
- **დაქანებული კონექტორი:** არა
- **დაცული (ეკრანირებული):** არა
- **ნაგრძელებული კონექტორი:** არა
- **მოსახსნელი მაგნიტური კონექტორი:** არა
- **გამტარის მასალა:** სპილენძი
- **კაბელის ფორმა:** მრგვალი

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მოუწოდომელ ადგილას — ნაწარმი შეიცავს წერილ ნაწილებს, დახრწობისა და დაჭყლტვის რისკი.
- გამოყენებამდე შეამოწმეთ კონექტორის, სამაგრის ან სამონტაჟო ადგილის თავსებადობა კონკრეტულ მოწყობილობასთან — შეერთებისას ძალის გამოყენება დაუშვებელია.
- კაბელის გამორთვისას დაიჭირეთ კონექტორის კორპუსზე; არ გამოწიოთ თავად კაბელზე.
- ნუ გამოიყენებთ ნაწარმს დაზიანებული საიზოლაციო გარსით, კორპუსით, სამაგრით ან კონექტორით.
- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მწარმოებლის მიერ მითითებული დანიშნულებით; ნუ დატვირთავთ დასაშვები ზღვარზე მეტად.
- ნუ დაშლით და ნუ შეცვლით ნაწარმის კონსტრუქციას დამოუკიდებლად.

სპეციფიკური წესები:

- ნუ გადახრით კაბელს დასაშვებ მინიმალურ რადიუსზე ნაკლებ კუთხეზე, ნუ დააბიჯებთ მასზე და ნუ მოიჭერთ კარით/ავეჯვით.
- განალაგეთ კაბელები ისე, რომ გამოირიცხოს დაბრკოლების და დაცემის რისკი.
- შეინახეთ დახვეული, გადაგრეხისა და გადალაქვის გარეშე.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მშრალ, პირდაპირი მზის სხივების, ტენიისა და ტემპერატურის ცვალებადობისგან დაცულ ადგილას.

საგარანტიო ვადა

მოწყობილობის საგარანტიო ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

