

პროდუქტის კოდი (SKU): 5639781

კატეგორია: სმარტ საათები და სამაჯურები | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: სმარტ საათი Amazfit T-Rex 3 Pro, შავი სამაჯური

დასახელება და პროდუქტის სახეობა

სმარტ საათი Amazfit T-Rex 3 Pro, შავი სამაჯური

პორტატული ელექტრონული მოწყობილობა ჩაშენებული აკუმულატორის კვებით, განკუთვნილი მობილური კავშირისთვის, მონაცემთა გაცვლისთვის და/ან მომხმარებლის აქტივობისა და ჯანმრთელობის მაჩვენებლების თვალყურის დევნისთვის (კონკრეტულად — სმარტ საათები და სამაჯურები). ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.

ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ აუდიოს დაკვრა: დიახ
- ◆ დამატებითი ღვედი კომპლექტში: არ არის
- ◆ ბრენდი: Amazfit
- ◆ სხვა ფუნქციური თავისებურებები: მთვარის მიმდინარე ფაზის მონიტორინგი, სუნთქვის ვარჯიშები, უმოქმედობის შესენება
- ◆ სერია: Amazfit T-Rex
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Zepp OS 5.0
- ◆ დინამიკი: დიახ
- ◆ ნავიგაციის სისტემები: GPS
- ◆ ფერი მწარმოებლის მიხედვით: შავი
- ◆ ეკრანის დამცავი საფარი: საფირონის მინა
- ◆ კომპლექტაცია: დამტენი, დოკუმენტაცია
- ◆ გარჩევადობა: 480x480
- ◆ მუდმივად ჩართული ეკრანი (Always-On): დიახ
- ◆ დამატებითი ფერი: შავი
- ◆ აპლიკაციების მხარდაჭერა: Google Fit, Zepp, adidas Running, intervals.icu, TrainingPeaks, Relive, Strava, RunKeeper, Apple Health, Treinus, Komoot
- ◆ ორგანიზმერი: მაღვიძარა, ტაიმერი, ამინდის პროგნოზი, წამშობი
- ◆ ეკრანის დამზადების ტექნოლოგია: AMOLED
- ◆ უსადენო დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ უსადენო კავშირის შესაძლებლობა: Bluetooth
- ◆ ვიდეოს დაკვრა: არ არის
- ◆ მხარდაჭერილი ვარჯიშის რეჟიმები: ელიფსური ტრენაჟორი, კიბის ტრენაჟორი, იოგა, იალქნები, კარატე, სიარული, ველოსპორტი, პარკური, ბეგოვ ბილიკზე სირბილი, ჭადრაკი, ფარიკაობა,

კლდეზე ცოცვა, აერობიკა, ლაშქრობა, თევზაობა, აუზში ცურვა, ბადმინტონი, კაიაკინგი, ქანდოლები, შენობაში ველოვარჯიში, კიკბოქსი, ნადირობა, მშვილდოსნობა, სტეპერი, გიმნასტიკა, სერფინგი, გარეთ სიარული, ბეგოვ ბილიკზე სიარული, ავტოსპორტი, გარეთ სირბილი, მუაი-თაი, თავისუფალი ვარჯიში, ძაღოვანი ვარჯიში, გო (თამაში), ჰულა-ჰუპი, შენობაში ფიტნესი, სირბილი, თავის აწევა (გადაჭიმვაზე), ლათინური ცეკვები, კადრილი, განწევა (სტრეჩინგი), ჯამ-ცეკვა, კიბერსპორტი, შაშქები, ველოსიპედი, პილატესი, სპინინგი (ველოვარჯიში), ციგურაობა, თხილამურები, სტეპ-აერობიკა, თოკდაძრობა, ველოტურიზმი, ბალეტი, ტრიატლონი, საზოგადოებრივი ცეკვები, მთის ველოსპორტი, ცეკვები, ზუმბა, როლიკებით სრიალი, HIIT (მაღალი ინტენსივობის ინტერვალური ვარჯიში), სპორტული საზოგადოებრივი ცეკვები, ღია წყალში ცურვა, ქუჩის ცეკვები, ფეხბურთი, ჭარბი ფეხბურთი (პლაჟური), სკეიტბორდინგი, უსწორმასწორო რელიეფზე ტარება, ყუთი, კერლინგი, პარაშუტით ხტომა, სააკიდო ტრენაჟორი, ვეიკსერფინგი, ჩოგბურთი

- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Alexa
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: ლითიუმ-იონური ბატარეა
- ◆ ღვედის მასალა: სილიკონი
- ◆ მბრუნავი საზღვარი (bezel): არ არის
- ◆ ღვედის ფერი: შავი
- ◆ სენსორები: განათებულობის სენსორი, გეომაგნიტური სენსორი (ციფრული კომპასი), სისხლში ჟანგბადის დონის სენსორი, ტემპერატურის სენსორი, კომპასი, ბარომეტრი, გიროსკოპი
- ◆ ღვედის სიგრძე: 145-210 mm
- ◆ პროცესორი: ZPS3044
- ◆ თავსებადობა ოპერაციულ სისტემასთან: iOS 15 და ზემოთ, Android 7.0 და ზემოთ
- ◆ ეკრანის სენსორის ტიპი: სრულად სენსორული
- ◆ დაცვის კლასი: IP68
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ინტეგრირებული AI ფუნქციები
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.2
- ◆ SIM ბარათების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ მოსახსნელი ღვედი: დიახ
- ◆ სწრაფი დატენვის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ტიპი: ჭკვიანი საათი
- ◆ კორპუსის ფერი: შავი
- ◆ მობილური ქსელის სტანდარტების მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ ზომები: სტრესის დონე და აღდგენა, პულსი, სხეულის ტემპერატურა, ნაბიჯების რაოდენობა, სისხლში ჟანგბადის დონე, ძილის ხანგრძლივობა და ხარისხი
- ◆ კორპუსის მასალა: უჟანგავი ფოლადი, პლასტმასი, ტიტანი
- ◆ მოდელი: Amazfit T-Rex 3 Pro
- ◆ ეკრანის ფორმფაქტორი: მრგვალი
- ◆ ინტეგრაცია სმარტფონთან: აპლიკაციების შეტყობინებები, ზარების შეტყობინებები, კამერის დისტანციური მართვა, SMS შეტყობინებები, მუსიკის დაკვრის დისტანციური მართვა
- ◆ მიკროფონი: დიახ
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 4 (802.11n)
- ◆ ფერადი ეკრანის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სენსორული ეკრანი: დიახ

უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ მოწყობილობა დატენეთ მხოლოდ ორიგინალური ჩამტვირთველითა და კაბელით ან მწარმოებლის მიერ თავსებადად პირდაპირ მითითებული საშუალებებით — შეუთავსებელი ჩამტვირთველის გამოყენება ზრდის ჩაშენებული აკუმულატორის გადახურების ან დაზიანების რისკს.
- ◆ ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის გახურებას, მზის პირდაპირი სხივების ხანგრძლივ ზემოქმედებას, ნუ დატოვებთ დახურულ ავტომობილში ცხელ ამინდში.
- ◆ ნუ დატენთ მოწყობილობას ბალიშის, საბნის ან სხვა სითბოს გატანას ხელისშემშლელი მასალის ქვეშ.
- ◆ ჩამოვარდნის, დარტყმის, კორპუსის დეფორმაციის, გაბერვის ან უჩვეულო გახურების შემთხვევაში შეწყვიტეთ გამოყენება და მიმართეთ სერვისცენტრს; ნუ სცდით დამოუკიდებლად კორპუსის გახსნას ან ჩაშენებული აკუმულატორის ამოღებას.
- ◆ გაითვალისწინეთ მწარმოებლის მიერ მითითებული ტენისა და მტვრისგან დაცვის კლასი (IP), თუ ის მითითებულია — დაცვის რეიტინგი მოქმედებს გარკვეულ პირობებში (სითხის ტიპი, სიღრმე, ტემპერატურა) და შესაძლოა გაუარესდეს დროთა განმავლობაში და დარტყმების შემდეგ; ნუ დაუშვებთ მოწყობილობის სითხეებთან კონტაქტსა და ჩაძირვას, თუ ეს კონკრეტული მოდელისთვის მწარმოებლის მიერ პირდაპირ დადასტურებული არ არის.
- ◆ ჩამტვირთველთან მიერთებამდე დარწმუნდით, რომ კონექტორი და კონტაქტები მშრალი და სუფთაა.

სმარტ საათები და სამაჯურები:

- ◆ რეგულარულად განმინდეთ კანთან კონტაქტში მყოფი ღვედი/სამაჯური და კორპუსი ჰიგიენის დაცვისთვის; კანის გაღიზიანების გაჩენისას შეწყვიტეთ გამოყენება.
- ◆ ღვედი ზედმეტად მჭიდროდ ნუ შემოკრავთ — ამან შესაძლოა დაარღვიოს სისხლის მიმოქცევა და გამოიწვიოს კანის გაღიზიანება ხანგრძლივი ტარებისას.
- ◆ გაითვალისწინეთ, რომ წყლისგან დაცვის კლასი შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა აქტივობისთვის (შხაპი, ცურვა, ჩაძირვა) — გამოიყენეთ მოწყობილობა წყლის გარემოში მხოლოდ მწარმოებლის მიერ პირდაპირ მითითებულ ფარგლებში.
- ◆ დატენვამდე დარწმუნდით, რომ მოწყობილობისა და სადგამის დატენვის კონტაქტები მშრალი და სუფთაა, სწორი კონტაქტისა და გადახურების თავიდან აცილებისთვის.

შენახვის პირობები:

შეინახეთ მოწყობილობა მშრალ ადგილას ოთახის ტემპერატურაზე, სითბოს წყაროებისა და მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ხანგრძლივი შენახვისას შეინარჩუნეთ აკუმულატორის ნაწილობრივი დატენვა მწარმოებლის რეკომენდაციების მიხედვით.

საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU ღონეზე.

მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე. სამსახურის ვადის დასრულების შემდეგ ნუ გადაადგებთ მოწყობილობას საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან ერთად — ჩაშენებული აკუმულატორის არსებობის გამო ჩააბარეთ ელექტრონული ნარჩენების მიღების პუნქტში.