

პროდუქტის კოდი (SKU): 5641941

კატეგორია: ტელევიზორი 29"-მდე | დასახელება მომწოდებლის მონაცემებით: 24"(61 სმ) ტელევიზორი EVO TV 24 ვარდისფერი

(ა) დასახელება და პროდუქტის სახეობა

24"(61 სმ) ტელევიზორი EVO TV 24 ვარდისფერი

საყოფაცხოვრებო ტელე- და აუდიოელექტრონიკა (კონკრეტულად — ტელევიზორი 29"-მდე).
ნაწარმის ზუსტი დასახელება და სახეობა — კონკრეტული საქონლის შეფუთვის/ეტიკეტის მიხედვით.

(გ) ვარგისიანობის ვადა

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.

(დ) წონა / მოცულობა

- ◆ წონა: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ გაბარიტები: მითითებული არ არის მწარმოებლის მონაცემებში.
- ◆ ეკრანის დიაგონალი: 24"

(ე) ძირითადი სამომხმარებლო თვისებები

- ◆ სხვა A/V გამომავლები: აუდიო S/PDIF (ოპტიკური)
- ◆ სტრიმინგი: Google Cast (Chromecast)
- ◆ ფურსასმენის გამოსასვლელი: არ არის
- ◆ USB თაობა: USB 2.0 Type-A
- ◆ ბრენდი: EVO TV
- ◆ ხედვის კუთხე: 178° / 178°
- ◆ HDTV სტანდარტები: HD 720p
- ◆ Wi-Fi: ჩაშენებული
- ◆ ოპერაციული სისტემა: Google TV
- ◆ RAM მეხსიერების მოცულობა: 1.5 GB
- ◆ სუბპუფერი: არ არის
- ◆ HDMI შესაძლებლობები: HDMI CEC, HDMI ARC
- ◆ ჩარჩოს ფერი: ვარდისფერი
- ◆ ეკრანის მონიწვე ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კომპლექტაცია: დისტანციური მართვის პულტი, ხრახნები, დოკუმენტაცია, კვების კაბელი, სამაგიდო სადგამი
- ◆ სხვა A/V შემავლები: PC აუდიო (3.5 მმ ჯეკი), კომპოზიტური AV, ანტენის შემავალი, სატელიტური ანტენის შემავალი
- ◆ სადგამის განთავსება: გვერდებზე
- ◆ HDMI ვერსია: HDMI 1.4
- ◆ Ethernet პორტი: დიახ
- ◆ მუდმივი მეხსიერების მოცულობა: 16 GB
- ◆ ხმოვანი ასისტენტი: Google Assistant
- ◆ კვების ტიპის ფორმფაქტორი: AAA
- ◆ კედელზე დამონტაჟება: დიახ

- ◆ მწარმოებლის კოდი: [TD0055864RU]
- ◆ სადგამის ფერი: ვარდისფერი
- ◆ Bluetooth: დიახ
- ◆ ციფრული ტიუნერები: DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
- ◆ ტიპი: LED ტელევიზორი
- ◆ ეკრანის გაშუქების ტიპი: Direct LED
- ◆ დამატებითი შესაძლებლობები: ეკვალიზერი, ციფრული ხმაურის შემცირება, Google Play Store, მშობლის კონტროლი, გამოსხაურების დრო 9.5 მწმ
- ◆ Wi-Fi სიხშირული ზოლი: 2.4 GHz, 5 GHz
- ◆ HDR-ის მხარდაჭერა: არ არის
- ◆ Bluetooth ვერსია: 5.1
- ◆ განათების მუქთელობის (dimming) ტექნოლოგია: არ არის
- ◆ კვება: 100-240 V □ 50/60 Hz
- ◆ სათამაშოდ ორიენტირებული ტელევიზორი: არ არის
- ◆ CI/PCMCIA სლოტი: დიახ
- ◆ ტიპი: TV
- ◆ ენერგოეფექტურობის კლასი: B
- ◆ ვიდეოჩანერა: დიახ
- ◆ მეხსიერების ბარათის წამკითხველი: არ არის
- ◆ VESA ზომა: 100 x 100
- ◆ გარემომცველი ხმა (Surround): დიახ
- ◆ მოდელი: EVO TV 24
- ◆ ხმის ამოცნობა: არ არის
- ◆ Smart TV-ის მხარდაჭერა: დიახ
- ◆ სიკაშკაშე: 200 cd/m²
- ◆ Wi-Fi სტანდარტი: 2 (802.11a), 3 (802.11g), 4 (802.11n), 1 (802.11b), 5 (802.11ac)
- ◆ ხმა: Dolby Digital Decoding, dbx-tv
- ◆ ეკრანის გარჩევადობა: HD, 1366x768

(ვ) უსაფრთხო და შედეგიანი გამოყენების წესები და შენახვის პირობები

ზოგადი წესები:

- ◆ ტექნიკა ჩართეთ მხოლოდ გამართულ როზეტში; ნუ გამოიყენებთ დაზიანებულ კვების სადენს, ჩამტვირთველს ან ადაპტერს.
- ◆ ნუ შეეხებით ჩამტვირთველს, სადენსა და ტექნიკის კორპუსს სველი ხელებით.
- ◆ ნუ დაფარავთ კორპუსის ვენტილაციის ხვრელებს; ტექნიკის გარშემო დატოვეთ მწარმოებლის მითითებული თავისუფალი სივრცე სითბოს გასაფანტად.
- ◆ ტექნიკა ნუ დააყენებთ ღია ცეცხლის, გამათბობელი ხელსაწყოების სიახლოვეს, ნესტიან სივრცეებში ან წყლის წყაროებთან, თუ მწარმოებელი სხვაგვარად პირდაპირ არ მიუთითებს.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ქსელზე ჩართულ და მომუშავე ტექნიკასთან მეთვალყურეობის გარეშე; დისტანციური მართვის პულტის ბატარეები და სამაგრი ელემენტები შეინახეთ 3 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- ◆ ტექნიკა გათიშეთ ქსელიდან ხანგრძლივი უმოქმედობის დროს, ჭექა-ქუხილის დროს, ასევე წმენდისა და გადაადგილების წინ.
- ◆ ტექნიკა ნუ დაშლით და ნუ შეაკეთებთ დამოუკიდებლად.

ტელევიზორი (ყველა დიაგნოზი):

- ◆ ტელევიზორი დააყენეთ მხოლოდ ისეთ სადგამზე ან კედელის სამაგრზე, რომელიც მწარმოებლის მიერ გათვლილია კონკრეტული მოდელის წონასა და დიაგნოზზე; კედელზე დასამონტაჟებლად გამოიყენეთ მზიდი კედელი და ამ მოდელის VESA სტანდარტის შესაბამისი სამაგრები.
- ◆ იატაკზე/კომოდზე დაყენებისას გამოიყენეთ გადაბრუნების საწინააღმდეგო სამაგრი (anti-tip ღვედი ან კუთხოვანი სამაგრი), განსაკუთრებით თუ სახლში ბავშვები ცხოვრობენ — მძიმე ტელევიზორი შესაძლოა გადაბრუნდეს მასზე მიბჯენის ან ეკრანის მოზიდვის მცდელობისას.
- ◆ ბავშვებს ნუ დაუშვებთ ტელევიზორის სადგამზე ასვლას, ეკრანზე მოზიდვას ან ტელევიზორზე ჩამოკიდებას.
- ◆ ტელევიზორის ზედა პანელზე ნუ დადებთ და ეკრანზე ნუ მიაბჯენთ უცხო საგნებს.
- ◆ მსხვილგაბარიტის და მძიმე მოდელების მონტაჟი ჩაატარეთ ორი ან მეტი ადამიანის ძალით ან სპეციალისტის მონწევით.
- ◆ ეკრანი დაიცავით ზეწოლისა და დარტყმისგან — პანელი მყიფეა დიაგნოზის მიუხედავად.

შენახვის პირობები:

ტექნიკა შეინახეთ მშრალ სათავსში ოთახის ტემპერატურაზე, პირდაპირი მზის სხივებისა და სითბოს წყაროებისგან მოშორებით, ქსელიდან გათიშული. ექსპლუატაციიდან გამოყვანილი გარე ანტენისა და ანძის დემონტაჟი ჩაატარეთ სპეციალისტის მიერ.

(8) საგარანტიო ვადა

გარანტიის ვადა მითითებულია პროდუქტის შეფუთვაზე ან თანდართულ საგარანტიო ტალონში და მოწოდებულია გამყიდველის/დისტრიბუტორის მიერ SKU დონეზე.

(თ) მოქმედებები ვარგისიანობის ვადის გასვლის შემდეგ

არ ვრცელდება ამ სახის პროდუქტზე.